

USB メモリー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してあります。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

POCKETBIT™

USM-QX シリーズ

© 2013 Sony Corporation Printed in Taiwan

<http://sony.jp/pocketbit/>



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより**死亡や大けが**など人身事故につながることがあります。



幼児の手の届くところに置かないようにしてください。

禁止

誤って飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだ場合はただちに医師の指示を受けてください。



強い衝撃を与えること、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしないでください。

禁止

分解したり改造したりしないでください。

分解禁止



以下のような場所でのご使用や保存はしないでください。

禁止

- 保存温度範囲以外の場所
炎天下や夏場の車の中／直射日光のある場所／熱器具の近く
- 油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所

ソフトウェアのダウンロードおよび使用方法については、下記URLをご覧ください。
<http://sony.jp/pocketbit/>

基本的な使いかた

はじめてお使いになるとときは、デバイスマネージャーがインストールされますので、あらかじめコンピューターに接続されている周辺機器やUSBハブなどははずしてください。また、起動中のアプリケーションは終了してください。

取り付け

コンピューターのUSBコネクターに直接接続して、使用してください。

アクセスランプの状態

消灯：待機中
点灯：データ転送中

取りはずし

ポケットビットをコンピューターから取りはずす場合は、必ず下記の手順で取りはずしてください。

Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista の場合

画面右下にあるタスクトレイの (ハードウェアの取り外しまたは取り出し)アイコンをダブルクリックし、表示されるウインドウで[USB大容量記憶装置デバイス]または[USBディスク]をクリックしてから[停止]ボタンをクリックしてください。「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されますので、内容を確認し、[OK]ボタンをクリックしてください。「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら、ポケットビットの側面を持って取りはずしてください。(OSの種類により、アイコンや表示されるメッセージが異なる場合があります。)

Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vistaをご利用の場合は、エクスプローラやマイコンピュータ内のポケットビットに該当するドライブアイコンを右クリックして「安全な取り外し」を選択することも可能です。

Mac OS X 10.4 以降の場合

ポケットビットのアイコンを[ごみ箱]にドラッグ&ドロップし、待機中(インジケーターが消灯)であることを確認してから、ポケットビットを取りはずしてください。

裏面へつづく

使用上のご注意

- データ転送速度は、お使いの対応機器のインターフェースによって異なります。本製品の高速性能を発揮するためには、お使いの対応機器がUSB3.0に対応していることが必要です。USB2.0の対応機器ではUSB2.0対応のUSBメモリーとして動作します。
- ポケットビットを取りはずすときは、必ず取扱説明書に記載されている手順に従ってください。取りはずしを正しく行わないといと、データが正常に記録されない場合があります。
- ポケットビットを接続した状態で大きな力を加えないようご注意ください。コンピューターのUSBコネクターが破損すると、ポケットビットの故障の原因になるだけではなく、コンピューターの故障の原因となることがあります。
- 長時間の使用やアクセスの状況により、本体の表面が熱くなる場合がありますので、ご注意ください。
- ポケットビットを接続したままコンピューターを起動または再起動したりスリープモードから復帰せると、正常に動作しないことがあります。これらの操作は、ポケットビットをコンピューターから取りはずしてから行ってください。
- ポケットビットには、ストラップやリングを通すための穴がありますが、金属製のフック状のもの(キーホルダーなど)を取り付けないでください。このようなものを取り付けると、ポケットビットが壊れる恐れがあります。
- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。

お客様の記録したデータの破壊(消滅)、および付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害や損失について、当社は一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。

- 「フォーマット」や「削除」では、ポケットビット内のデータは完全には消去されません。譲渡／廃棄の際は、市販のデータ消去専用ソフトをご使用いただくか、ポケットビットを物理的に破壊するなどお客様の責任においてデータの処理をしてください。

商標について

- POCKET BIT、ポケットビットはソニー株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac、Mac OSはApple Inc.の登録商標または商標です。
- その他、取扱説明書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

主な仕様

| | |
|----------|---|
| インターフェース | SuperSpeed USB (USB3.0) |
| ポートタイプ | A タイプ USB3.0/USB2.0/USB1.1 ポート |
| 電源 | USBバスパワー(外部電源なし) |
| 対応OS | Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista Mac OS X 10.4 以降 |
| 容量 | ポケットビットの本体に記載されています。 [*] |
| 動作温度 | 0 °C ~ 35 °C |
| 動作湿度 | 10% ~ 90% (結露なきこと) |
| 保存温度 | -20 °C ~ + 60 °C |
| 保存湿度 | 10% ~ 90% (結露なきこと) |
| 外形寸法 | 約 19.7 mm × 9.7 mm × 69.4 mm |
| 質量 | 約 14 g |

* 容量は10億バイトを1 GBとして表記しています。実際に使用可能な領域は、システムファイル領域があるため、表示されている内容より少くなります。

ポケットビットの仕様および外観、付属のソフトウェアの仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。
<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口

| | |
|------------------|---------------|
| フリーダイヤル | 0120-333-020 |
| 携帯電話・PHS・一部のIP電話 | 050-3754-9577 |
| FAX | 0120-333-389 |

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
「999」+「#」

を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

- 万一当社の製造上の原因による不良があった場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責任はございません。
- 弊社による製品保証は、同梱付属品(ソフトウェア含む)を使用し、指定または推奨するシステム環境を満足し、かつ取扱説明書に従う正常なご使用の場合において、ポケットビットに限り有効です。また、ユーザーサポートなどの弊社サービスについても、製品保証と同等の使用条件に限り対応致します。
- ポケットビットのご使用による、コンピューターや他の機器の不具合、特定のハードウェア・ソフトウェア・周辺機器に対する適性、またインストールされたソフトウェア相互の適正などに起因する動作障害、データの損失、あるいは他の偶発的または必然的な損害に対しては、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ポケットビットは、日本国内向け販売製品です。保証およびユーザーサポートは日本国内においてのみ有効です。