

USB メモリー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

POCKETBIT™

USM-CA1 シリーズ

© 2016 Sony Corporation Printed in Taiwan

<http://sony.jp/pocketbit/>



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより**死亡や大けが**など人身事故につながることがあります。



幼児の手の届くところに置かないようにしてください。
誤って飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだ場合はただちに医師の指示を受けてください。



強い衝撃を与えることなく落したり、水にぬらしたりしないでください。



分解したり改造したりしないでください。

分解禁止



以下のような場所でのご使用や保存はしないでください。

- 保存温度範囲以外の場所
炎天下や夏場の車の中／直射日光のあたる場所／熱器具の近く
- 油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所



異臭、変色、変形などの異常がみられた場合は、直ちに使用をやめてください。

ソフトウェアのダウンロードおよび使用方法については、下記URLをご覧ください。

<http://sony.jp/pocketbit/>

基本的な使いかた

お使いになる前に、スマートフォンやタブレットがUSBメモリーに対応していることをご確認ください。

対応機種は下記URLよりご確認ください。

http://www.sony.net/usmca_cmpt/



PCではじめてお使いになるときは、デバイスドライバーがインストールされることがあります。あらかじめPCに接続されている周辺機器やUSBハブなどは外してください。また、起動中のアプリケーションは終了してください。

取り付け

本機を、PCまたはスマートフォンやタブレットのUSBコネクター(USB Type-AコネクターまたはUSB Type-C™コネクター)に直接接続してください。

ご注意

- 本機のUSB Type-C™端子側とType-A端子側とを、同時に機器と接続しないでください。故障の原因となる恐れがあります。
- SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)で接続するためには、USB 3.1/USB 3.0対応機器でお使いいただく必要があります。本製品は、USB 2.0対応機器でもお使いいただけます。

Android™機器でのご使用について

お使いになる前に、機種ごとの対応状況を下記URLよりご確認ください。

http://www.sony.net/usmca_cmpt/

- Android OS標準のファイル管理機能をご利用いただく機種の場合：

Android機器が本機を認識すると、画面最上部にあるステータスバーにUSBアイコンが表示されます。ステータスバーをプルダウンすると、本機が「USBドライブ」と表示されますので、表示部をタップしてアクセスします。

- 専用アプリをご利用いただく機種の場合：

下記URLより、本機をご利用いただくためのアプリ(無料)をダウンロードしてください。

http://www.sony.net/usmca_app/

ダウンロード後に、アプリのアイコンをタップして本機にアクセスします。

取り外し

本機を取り外す場合は、必ず下記の手順で取り外してください。

Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7 の場合

タスクバーの右端の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし、表示されるメニューの中から本機に該当する[Storage Media の取り出し]または[USBメモリの取り出し]をクリックします。「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら、本機の側面を持って取り外してください。(OSの種類により、アイコンや表示されるメッセージが異なる場合があります。)

エクスプローラーやマイコンピュータ内の本機に該当するドライブアイコンを右クリックして「安全な取り外し」を選択することも可能です。

OS X® 10.8 以降の場合

本機のアイコンを[ゴミ箱]にドラッグ＆ドロップし、本機のアイコンがデスクトップから完全に消えたことを確認してから、本機を取り外してください。

Android™機器の場合

「設定」内の[ストレージとUSB]をタップし、[外部ストレージ]にリストされた本機といっしょに表示される[取り外し]のアイコンをタップします。「取り外しました」の表示を確認してから本機を取り外してください。

使用上のご注意

- 本機を取り外すときは、必ず取扱説明書に記載されている手順に従ってください。取り外しを正しく行わないと、データが正常に記録されない場合があります。
- 本機を接続した状態で大きな力を加えないようご注意ください。PC、スマートフォンまたはタブレットが破損すると、本機の故障の原因になるだけではなく、PC、スマートフォンまたはタブレットの故障の原因となることがあります。
- 長時間の使用やアクセスの状況により、本体の表面が熱くなる場合がありますので、ご注意ください。
- 本機を接続したままPC、スマートフォンまたはタブレットを起動または再起動したりスリープモードから復帰させると、正常に動作しないことがあります。これらの操作は、本機をPC、スマートフォンまたはタブレットから取り外してから行ってください。
- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。

お客様の記録したデータの破壊(消滅)、および付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害や損失について、当社は一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。

- 「フォーマット」や「削除」では、本機内のデータは完全には消去されません。譲渡／廃棄の際は、市販のデータ消去専用ソフトをご使用いただくか、本機を物理的に破壊するなどお客様の責任においてデータの処理をしてください。

商標について

- POCKET BIT、ポケットビットはソニー株式会社の商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac、OS Xは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- GoogleおよびAndroidはGoogle Inc.の登録商標または商標です。
- USB Type-C™、USB-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
- その他、取扱説明書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

主な仕様

インターフェース	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
ポートタイプ	USB Type-C™×1 USB Type-A ×1
電源	USBバスパワー(外部電源なし)
対応OS	Windows® 10、Windows® 8.1、 Windows® 8、Windows® 7 OS X® 10.8以降 Google Android™ 5.0以降
容量	対応機種は下記URLよりご確認ください。 http://www.sony.net/usmca_cmpt/ 本体に記載
転送速度	130 MB/s (読み出し最大)
動作温度	0 °C ~ 35 °C
動作湿度	10% ~ 90% (結露なきこと)
保存温度	-20 °C ~ + 60 °C
保存湿度	10% ~ 90% (結露なきこと)
外形寸法	約 12.2 mm × 5.3 mm × 26.35 mm
質量	約 5 g
付属品	シリコンカバー (約 37.15 mm × 15.6 mm × 7.3 mm)

* 容量は10億バイトを1GBとして表記しています。実際に使用可能な領域は、システムファイル領域があるため、表示されている内容より少くなります。

本機の仕様および外観、ソフトウェアの仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などは、
ホームページをご活用ください。

<http://www.sony.jp/support/pocketbit/>

使い方相談窓口

フリーダイヤル	0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話	050-3754-9577
FAX	0120-333-389

受付時間 月～金：9:00～18:00
土・日・祝日：9:00～17:00

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
「999」「#」
を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 ☎ 108-0075 東京都港区港南1-7-1

- 万一当社の製造上の原因による不良があった場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦願います。
- 弊社による製品保証は、同梱付属品（ソフトウェア含む）を使用し、指定または推奨するシステム環境を満足し、かつ取扱説明書に従う正常なご使用の場合において、ポケットビットに限り有効です。また、ユーザーサポートなどの弊社サービスについても、製品保証と同等の使用条件に限り対応致します。
- ポケットビットのご使用による、コンピューターや他の機器の不具合、特定のハードウェア・ソフトウェア・周辺機器に対する適性、またインストールされたソフトウェア相互の適正などに因る動作障害、データの損失、あるいは他の偶発的または必然的な損害に対しては、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ポケットビットは、日本国内向け販売製品です。保証およびユーザーサポートは日本国内においてのみ有効です。