

ICF-B09/B99 対応機種一覧表

2015年8月現在

ご使用の携帯電話・スマートフォンが対応機種一覧表にあることをご確認の上、携帯電話・スマートフォン充電機能をご利用ください。充電機能について詳しくは、取扱説明書の「携帯電話やスマートフォンを充電する」をご覧ください。

携帯電話・スマートフォン充電機能について

1秒間に2回転以上の速さで、できるだけ一定の速度でハンドルを回してください。

手回しの速度が1秒間に2回転未満の場合、ご使用の機種によっては以下のような症状が出る場合があります。

- 充電オンと充電オフを繰り返す。
- 充電が停止する。
- 携帯電話やスマートフォンの画面で充電中の表示が出ていても、充電できていない。

NTT ドコモ

スマートフォン				携帯電話（フィーチャーフォン）*1			
<b>Apple</b> iPhone 6*4 iPhone 6 Plus*4 iPhone 5s*4 iPhone 5c*4	<b>HUAWEI</b> HW-03E  <b>LG</b> L-01D L-01E L-02D L-02E L-04C L-07C L-05D L-06D L-06D JOIO L-04E L-05E	<b>Panasonic</b> P-01D P-02D P-02E P-04D P-05D P-06D P-07C P-03E  <b>Research In Motion</b> BlackBerry Bold 9700 BlackBerry Bold 9780 BlackBerry Bold 9900 BlackBerry Curve 9300	<b>SHARP</b> SH-01D SH-01E SH-01E Vivienne Westwood SH-02D SH-02E SH-03C SH-04D SH-04E SH-05E SH-06D SH-06D NERV SH-07D SH-09D SH-10B SH-10D SH-12C SH-13C SH-06E SH-07E SH-01F SH-02F SH-03F SH-05F SH-01G SH-03G SH-04G	<b>Sony Mobile Communications (旧 Sony Ericsson)</b> SO-01B SO-01C SO-01D SO-01E SO-02C SO-02D SO-02E SO-03C SO-03D SO-04D SO-05D SO-04E SO-04EM SO-01F SO-02F SO-03F SO-04F SO-01G SO-02G SO-03G SO-04G	<b>CASIO</b> CA-01C  <b>FUJITSU</b> F-01C F-02C F-03C F-04B F-04C F-05C F-06B F-07B F-07C*2 F-08B F-08C F-09B F-09C F-10B F-10C F-11C F-08F F-01G  <b>LG</b> L-01B L-01C L-03B L-04B L-10C	<b>NEC</b> N-01C N-01E N-02C N-03B N-03C N-03D N-04B N-05B N-05C N-06B N-07B N-08B N-07E N-01F N-01G*3  <b>Panasonic</b> P-01C P-01E P-02B P-02C P-03B P-03C P-03D P-04B P-04C P-05B	P-05C P-06B P-06C P-07B P-01F P-01G  <b>SHARP</b> SH-01C SH-02C SH-03B SH-03D SH-04C SH-05B SH-05C SH-06B SH-06C SH-07B SH-08B SH-08C SH-09B SH-09C SH-10C SH-11C SH-06G*2

au

スマートフォン				携帯電話（フィーチャーフォン）*1			
<b>Apple</b> iPhone 6*4 iPhone 6 Plus*4 iPhone 5*4 iPhone 5s*4 iPhone 5c*4 iPhone 4s*4	<b>KYOCERA</b> ISW11K KYL21 KYY04 KYY21 KYL22 KYY23 KYY22 KC-01 KYY24 KYY31 KYL23 KYY32 KYY33 KYY34 KYY35	LGL24 LGL25 LGV31 LGV32  <b>NEC</b> IS11N  <b>PANTECH</b> EIS01PT ISO6 IS11PT PTL21  <b>Samsung</b> SCL21 SCL22 SCL23 SCL24 SCV31	<b>SHARP</b> ISO1 ISO3 ISO5 IS11SH IS12SH IS13SH IS14SH IS15SH IS17SH ISW16SH SHL21 SHX11 SHX12 SHL22 SHL23 SHL24 SHL25 SHF31 SHF32 SHV31 SHV32	<b>Sony Mobile Communications (旧 Sony Ericsson)</b> IS11S IS12S SOL21 SOL22 SOL23 SOL24 SOL25 SOL26 SOV31	<b>CASIO</b> CA005 CA006 CA007 CAY01  <b>FUJITSU</b> E09F FJ001*2  <b>HITACHI</b> HIY02  <b>KYOCERA</b> E10K*2 K004 K005 K006 K006 (カメラ無) K007 K008 K009 K010 K011	K012 KYY04 KYY06 KYY08 GRATINA2*2 MARVERA 2*2  <b>PANTECH</b> PT002*3 PT003*2  <b>SANYO</b> SA002  <b>SHARP</b> SH005 SH006 SH007 SH008 SH009 SH010 SH011	<b>Sony Mobile Communications (旧 Sony Ericsson)</b> G11 S003 S004 S005 S006 S007 SOY03 SOY04 SOY05  <b>TOSHIBA</b> E08T T004 T005 T006 T007 T008 TSX05 TSX06



## ソフトバンク (ボーダフォン)

スマートフォン				携帯電話 (フィーチャーフォン) *1			
<b>Apple</b>	<b>HTC</b>	<b>NEC</b>	009SH Y	304SH	<b>NEC</b>	<b>Samsung</b>	841SH s
iPhone 6*4	001HT	101N	101SH	305SH	001N	001SC	842SH
iPhone 6 Plus*4	X06HT		102SH	401SH	840N	840SC	843SH*3
iPhone 5*4	X06HTII	<b>Panasonic</b>	102SHII	402SH	841N	941SC	942SH
iPhone 5s*4			103SH	403SH			943SH
iPhone 5c*4	<b>HUAWEI</b>		104SH	404SH	<b>Panasonic</b>	<b>SHARP</b>	944SH
iPhone 4*4	007HW		106SH		001P	001SH	945SH
iPhone 4s*4	204HW	<b>SAMSUNG</b>	107SH	<b>Sony Mobile</b>	002P	002SH	301SH
	<b>KYOCERA</b>	404SC	107SH B	<b>Communications</b>	002P for Biz	004SH	
				<b>(旧 Sony Ericsson)</b>	103P	008SH	<b>ZTE</b>
<b>DELL</b>	101K	<b>SHARP</b>	200SH	401SO	840P for Biz	105SH	840Z
101DL	201K	003SH	203SH	402SO	841P	108SH	302ZT*2
<b>FUJITSU</b>	202K	005SH	204SH	<b>ZTE</b>	842P	109SH*3	
101F	404KC	006SH	205SH	003Z	941P	840SH	
201F		007SH	206SH	008Z	942P	202SH	
202F	<b>MOTOROLA</b>	007SH J	302SH	009Z	301P	202SH for Biz	
301F	201M	007SH KT	303SH	402ZT	401PM	841SH	
		009SH					

## Disney Mobile

スマートフォン		携帯電話 (フィーチャーフォン) *1	
<b>SHARP</b>	DM016SH	<b>SHARP</b>	DM005SH
DM009SH	SH-02G	DM006SH	
DM010SH		DM007SH	
DM011SH	<b>KYOCERA</b>	DM008SH	
DM012SH	DM015K		
DM013SH	<b>LG</b>		
DM014SH	DM-01G		

## Y!mobile

スマートフォン			携帯電話 (フィーチャーフォン)
<b>HUAWEI</b>	<b>LG</b>	<b>SHARP</b>	<b>JRC</b>
302HW	402LG	402SH	301JR*2
<b>KYOCERA</b>	<b>MOTOROLA</b>		<b>KYOCERA</b>
302KC	Nexus 6		401KC*2
404KC			402KC*2

## EMOBILE

スマートフォン		
<b>DELL</b>	<b>HUAWEI</b>	<b>Sony Mobile</b>
GS01	GS03	<b>Communications</b>
<b>FUJITSU</b>	S42HW	<b>(旧 Sony Ericsson)</b>
EM01F	GL07S	S51SE
<b>HTC</b>	<b>LG</b>	
S31HT	EM01L	

## WILLCOM

スマートフォン		携帯電話 (フィーチャーフォン)		
<b>KYOCERA</b>	<b>SHARP</b>	<b>KYOCERA</b>	WX07K*2	WX12K*2
WX10K	WX04SH	WX01K*2	WX09K*2	
	WX05SH	WX02K*2	WX334K*2	<b>SHARP</b>
		WX03K*2	WX350K*2	WX03SH*2
		WX05K*2	WX11K*2	

## その他

スマートフォン	
<b>Sony Mobile</b>	<b>VAIO</b>
<b>Communications</b>	VA-10J
<b>(旧 Sony Ericsson)</b>	
D5788	

\*1 付属の充電プラグアダプターをご使用ください。

\*2 付属のマイクロ USB ケーブルを直接携帯電話につないでください。(充電プラグアダプターは使用しません。)

\*3 充電プラグアダプターの挿入時に、携帯電話本体の充電端子カバーの向きにご注意ください。

\*4 携帯電話やスマートフォンに付属の充電ケーブルをご使用ください。

対応機種についての最新の情報は下記の URL でご確認ください。

<http://www.sony.jp/support/radio/>

注) 記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。