



- AUDIO INPUT LEVEL( オーディオ入力レベル )スイッチ
- AUDIO INPUT CH-1、CH-2( オーディオ入力チャンネル1、2 )端子( ピンジャック )
- AUDIO OUTPUT CH-1/3、CH-2/4( オーディオ出力チャンネル1/3、2/4 )端子( ピンジャック )
- COMPOSITE( コンポジット )端子( BNC )
- S-VIDEO( Sビデオ )端子( ミニDIN 4ピン )
- COMPONENT( コンポーネント )端子( BNC )
- DC IN( DC電源入力 )端子( 3ピン、Type4 )
- HDMI端子( Type A 19ピン )
- HD/SD-SDI OUTPUT( HD/SD-SDI出力 )端子( BNC )
- HD-SDI INPUT( HD-SDI入力 )端子( BNC )
- USB端子( ミニType B )
- HDV/DV( HDV/DVCAM入出力 )端子( 6ピン、IEEE1394、S400 )