

**日本語****カムコーダーの映像を本機で同時記録  
するときは**

本機とカムコーダーをつないで同時に記録する場合は次の設定をしてください。

詳しい操作方法は取扱説明書、対応機種機能ガイドをご覧ください。

**■ 外部RECコントロールを持ったカムコーダーと接続する場合  
(SYNCHROモード)**

- 1 本機のCAM LINKボタンをONにする。
- 2 本機メニュー内[SETTING]メニューの[CAMLINK SEL]を[SYNCHRO]に設定する。
- 3 カムコーダーメニュー内[IN OUT REC]メニューの[EXT REC CTRL]を[SYNCHRONOUS]に設定する。(HVR-Z7、Z5、Z1、V1、S270の場合)

**■ 外部RECコントロールを持たないカムコーダーと接続する場合  
(FOLLOWモード)(お買い上げ時設定)**

- 1 本機のCAM LINKボタンをONにする。
- 2 本機メニュー内[SETTING]メニューの[CAMLINK SEL]を[FOLLOW]に設定する。
  - FOLLOWモードで使用する場合、カムコーダーの録画開始／停止に対し、本機の録画開始／停止が数秒遅れる場合があります。
  - SYNCHROモードに設定していると、本機で録画することは出来ません。