

SRG Viewer

アプリケーションガイド

ソフトウェアバージョン 1.0

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

このユーザーガイドには、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。
このユーザーガイドをよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、
いつでも見られるところに必ず保管してください。

はじめに

本書はソニー HD カラービデオカメラ SRG-120DU シリーズの画像表示ソフトウェア SRGViewer の取扱説明書です。

操作の前に、カメラの設置説明書をご覧になり、カメラを正しく接続してください。

以下の動作環境が必要です。

Windows 7 SP1 (32bit 版、64bit 版)、Windows 8.1 (32bit 版、64bit 版)

ソフトウェアをインストールする

1 以下の URL より任意のフォルダーに SRGViewer の最新版をダウンロードする。

<http://www.sony.jp/brc/support/>

2 ダウンロードした ZIP ファイルを解凍する。

デバイスの選択、プレビュー

1 カメラを起動し、コンピューターと接続する。

カメラとコンピューターの接続について詳しくはカメラの設置説明書をご覧ください。

2 SRGViewer.exe をダブルクリックして、SRGViewer を起動する。

[Device] メニューに接続中のデバイスが表示されます。

3 デバイスを選択するとプレビューを開始します。

補足

- ステータスバー（ウィンドウ下部）にプレビュー画像の設定値が表示されます。
- 複数台のSRG-120DU シリーズがPCに接続されている場合は、SRG-120DU Series (1)、SRG-120DU Series (2)、…と表示されます。この時の（）内の数字はPCが自動で割り当てます。
- カメラが未接続または起動中、USB ケーブルが未接続、コンピューターがデバイスの認識中の場合、「Camera Disconnected」メッセージが表示されます。デバイスが認識されると自動でメッセージが消え、プレビューが表示されます。
- USB ケーブルが USB3.0 対応でない場合、または USB 接続ポートが USB3.0 対応でない場合、USB2.0 の HUB や延長ケーブルを使用した場合等は、「Connect to USB3.0 port」メッセージが表示されます。

ご注意

- 表示されるデバイスは SRG-120DU シリーズ のみです。
- すでに他のビューアー・ソフトウェアを起動している場合は終了させてください。
- ソフトウェア起動時に「ユーザーアカウント制御（認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています）」メッセージが表示されることがあります。この場合は、「許可」をクリックしてください。
- プレビュー中に、カメラの電源を OFF したり、USB ケーブルを抜いたりすると、「Camera Device Lost」メッセージが表示されます。
- コンピューターのパフォーマンスや処理状況によっては設定したフレームレートで表示されない可能性があります。
- コンピューターのパフォーマンスによっては映像にジャギー（階段状のギザギザ）が発生する場合があります。
- SRGViewer を起動したままの状態でコンピューターがスリープモードに入ると、復帰した時に映像が表示されない場合があります。この場合は [Device] メニューから再度カメラを選択するか、SRGViewer を再起動してください。

表示サイズの変更

[View] メニューから表示ウィンドウを以下のサイズに変更できます。

[Full Screen (F8)] : モニター画面全体に映像を表示します。
メニュー、ステータスバーは表示されません。

[Full Size (F7)] : 入力画像フォーマットと同じ幅、高さで表示します。

[Half Size (F6)] : 入力画像フォーマットの 1/2 の幅、高さで表示します。

[Quarter Size (F5)] : 入力画像フォーマットの 1/4 の幅、高さで表示します。

補足

[View] メニューから選択できるサイズ以外にも、表示ウィンドウのコーナーをドラッグ＆ドロップすることで任意のサイズに変更することができます。

動画エリアは入力画像のアスペクト比（16:9）を維持します。
表示ウィンドウがアスペクト比になっていない場合、余白部は左右均等または上下均等の黒帯で表示されます。

権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよびユーザーガイドの内容の全部または一部を複写すること、およびこのソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。

© 2015 Sony Corporation

ソフトウェアを使用したことによるお客様の損害、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負いかねます。

万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

このソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

• Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中で ®、TM マークは明記しておりません。

ソフトウェアの情報

[Help] メニューの [About] を選択するとソフトウェアのバージョン情報が表示されます。

ソフトウェアの終了

[File] メニューから [Exit] を選択する。

ソフトウェアを削除する

保存したフォルダーから SRGViewer を削除して下さい。

お問い合わせは
「ソニー業務用商品相談窓口のご案内」にある窓口へ

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
<http://www.sony.co.jp/>