

**SONY** 2-550-343-81 (1)

# USBストレージメディア

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この**取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## USM64D/128D/256D

© 2005 Sony Corporation Printed in Taiwan

## 本製品の特長

本製品は、コンピュータの標準インターフェイスであるUSBコネクタに直接接続して使用する小型軽量の記録メディアです。次の特長があります。

- 接続するだけで自動認識**（Windows 98／98SEでは、付属のデバイスドライバのインストールが必要です）
- パスワードロックなどの便利な機能を搭載** あなたのデータを保護するセキュリティソフト「パスワードロック」など、4種類のソフトウェアが同梱されています（Windows XP（SP1以降）／2000（SP3以降）／Meに対応）。アプリケーションソフトの動作に不具合がある場合は、下記URLより最新のバージョンをダウンロードし、ご利用ください。http://www.sony.co.jp/pocketbit
- 振動や衝撃に強いフラッシュメモリ記録**

### 警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

### 安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

### 故障したら使わない

すぐにお客様ご相談センターにご連絡ください。

### 万一、異常が起きたら

- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたり、キャビネットを破損したときは

お客様ご相談センターにご連絡ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

|   |  |
|---|--|
| <b>警告表示の意味</b>  |  |
| 取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。  |  |
| <b>警告</b> <p>この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながる可能性があります。</p>                         |  |
| <b>注意</b> <p>この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。</p>                    |  |
| <b>注意を促す記号</b>  | <b>行為を禁止する記号</b>   |
|  <p>注意</p> |  <p>禁止</p>    |
|   |  <p>分解禁止</p> |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>注意</b> | 下記の注意を守らないと <b>けが</b> をしたり <b>周辺の物品に損害</b> を与えたりすることがあります。 |
|-----------|--|

**幼児の手の届くところには置かない**
この製品は、小さいお子さまが誤って飲み込むおそれがあります。幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合はただちに医師の指示を受けてください。

**油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない**
上記のような場所に置くと、故障の原因となることがあります。取扱説明書に記されている使用条件以外の環境でのご使用は、故障の原因となることがあります。

**内部に水や異物を入れない**
水や異物が入ると故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、お客様ご相談センターにご連絡ください。そのままコンピュータに接続すると、コンピュータの故障の原因となることがあります。

**内部を開けない**
内部の点検、修理はお客様ご相談センターにご連絡ください。

**直射日光のあたる場所や熱器具の近くに設置・保管しない**
内部の温度が上がり、故障の原因となることがあります。



禁止



禁止



禁止



分解禁止



禁止

## はじめて使うときは(デバイスドライバのインストール)

**ご注意**
はじめてお使いになるときは、デバイスドライバがインストールされますので、あらかじめコンピュータに接続されている周辺機器やUSBハブなどは外してください。また、起動中のアプリケーションは終了してください。

Windows XP、Windows 2000、Windows Me
およびMac OS 9.0以降の場合

デバイスドライバのインストールは不要です。本製品をコンピュータのUSBコネクタに接続するだけで、本製品が自動的に認識され、デバイスドライバも自動的にインストールされます。

**ご注意**
USB2.0対応拡張カード／拡張ボードに本製品を接続して使用するときは、初めて接続したときに手動によるドライバーのインストールを必要とする場合があります。この場合は、画面の指示に従ってドライバーを検索してください。

Windows 98／98SEの場合

デバイスドライバをインストールする必要があります。次の手順でインストールを行ってください。

- 付属のCD-ROMを、コンピュータのCD-ROMドライブに入れる。
USB接続のCD-ROMドライブをお使いの場合は、CD-ROM内のインストール用のフォルダをあらかじめデスクトップにコピーしてください。
CD-ROMドライブがない場合、または外出先でご使用の場合は、ポケットビットのホームページ (http://www.sony.co.jp/pocketbit/) からデバイスドライバをダウンロードしてください。
- 本製品のキャップを外し、コンピュータのUSBコネクタに接続する。
- 「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示されたら、**[次へ]** ボタンをクリックする。
- 【使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）】が選択されているのを確認して、**[次へ]** ボタンをクリックする。
- デバイスドライバの検索場所として **[CD-ROMドライブ]** を選択し、**[次へ]** ボタンをクリックする。
手順1で、インストール用のフォルダを付属のCD-ROMからデスクトップにコピーしたかポケットビットのホームページからダウンロードした場合は、**[検索場所の指定]** を選択してから**[参照]** ボタンをクリックします。表示されるダイアログボックスでインストール用のファイルが保存されているフォルダ（「98driver」というフォルダ）を指定し、**[OK]** ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じます。
**[検索場所の指定]** にファイル名が表示されたのを確認し、**[次へ]** ボタンをクリックしてください。
- 「このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました。」と表示されたら、**[次へ]** ボタンをクリックする。
- 「新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがインストールされました。」と表示されたら、**[完了]** ボタンをクリックする。

別のドライバーのインストールが自動的に始まり、終了すると、**[マイコンピュータ]** に本製品のドライブアイコンが**[リムーバブルディスク (E:)]** として現れます（ドライブ名はお使いのコンピュータによって異なります）。

## 基本的な使いかた

**ご注意**

- 本製品を取り外すときは、必ず本書に記載されている手順に従ってください。取り外しを正しく行わないと、データが正常に記録されない場合があります。
- 一部のコンピュータでは、BIOSの設定の問題により、本製品を接続したまま起動や休止をすることはできません。
- 本製品を接続した状態で大きな力を加えないようご注意ください。コンピュータのUSBコネクタが破損すると、コンピュータの故障の原因となることがあります。
- コンピュータのUSBコネクタが奥に位置しているために本製品を取り付けにくいときは、USBハブを介して接続してもかまいません。ただし、この場合、ご使用のUSBハブおよび使用環境によっては、本製品を正常に使用できないことがあります。

**取り付け**
本製品のキャップを外し、コンピュータのUSBコネクタに接続します。

Windows XP、Windows 2000、Windows MeおよびWindows 98／98SEの場合
本製品をコンピュータに接続すると、**[マイコンピュータ]** に本製品のドライブアイコン **[リムーバブルディスク (E:)]** が表示されます（ドライブ名はお使いのコンピュータによって異なります）。ハードディスクやフロッピーディスクにコピーするときと同じように、ファイルやフォルダを本製品のドライブにドラッグ&ドロップすることにより、データを記録できます。

Mac OS 9.0以降の場合
本製品をコンピュータに接続すると、本製品のドライブアイコンがデスクトップに表示されます。

ハードディスクにコピーするときと同じように、ファイルやフォルダを本製品のドライブにドラッグ&ドロップすることにより、データを記録できます。

**インジケーターの意味について**
使用中は本製品の状態に合わせて次のようにインジケーターが点灯します。

| インジケーターの状態 | 意味                              |
|------------|---------------------------------|
| 消灯         | 待機中                             |
| 点灯         | データ転送中<br>(点灯中は本製品を取り外さないでください) |

**取り外し**
本製品をコンピュータから取り外す場合は、必ず下記の手順で取り外してください。

Windows XPの場合

画面右下にあるタスクトレイの（ハードウェアの安全な取り外し）アイコンをダブルクリックし、表示されるウィンドウで**[USB大容量記憶装置デバイス]** をクリックしてから**[停止]** ボタンをクリックしてください。「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されますので、内容を確認し、**[OK]** ボタンをクリックしてください。「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら、本製品を取り外してください。

Windows 2000およびWindows Meの場合

画面右下にあるタスクトレイの（ハードウェアの取り外しまたは取り出し）アイコンをダブルクリックし、表示されるウィンドウで**[USB大容量記憶装置デバイス]** または**[USBディスク]** をクリックしてから**[停止]** ボタンをクリックしてください。「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されますので、内容を確認し、**[OK]** ボタンをクリックしてください。「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら、本製品を取り外してください。

Windows 98／98SEの場合

本製品が待機中（インジケーターが消灯）であることを確認してから、本製品を取り外してください。

Mac OS 9.0以降の場合

本製品のアイコンを**[ごみ箱]** にドラッグ&ドロップし、待機中（インジケーターが消灯）であることを確認してから、本製品を取り外してください。

## アプリケーションソフトについて

付属のCD-ROMには、「パスワードロック」、「AutoZip」、「PC Lock」、「AutoLogin」が収録されています。これらのアプリケーションソフトは、付属のCD-ROMのアプリケーションソフト名のフォルダに収録されています。CD-ROMから本製品（内蔵フラッシュメモリ）にフォルダごとコピーして使用してください。

- ご注意**
- 使用する前に、CD-ROMの各アプリケーションソフトのフォルダ内のREADMEファイルを必ずお読みください。また、「AutoZip」、「PC Lock」、「AutoLogin」については、使いかたをわかりやすく説明したFlashデモがCD-ROMに収録されていますので、ダブルクリックしてご覧ください。
- 付属のアプリケーションソフトは、Windows XP（SP1以降）／2000（SP3以降）／Meのみに対応しています。
- 付属のアプリケーションソフトをWindows 2000／XPで使用するときは、管理者権限を持つユーザー（「コンピュータの管理者」または「Administrator」としてログオンする必要があります）。

#### 「パスワードロック」について

「パスワードロック」は、本製品の一部またはすべての領域、データの読み書きにパスワードが必要となるように設定するソフトウェアです。このソフトウェアを使用することにより、パスワードでロックを解除するまで現れない「セキュリティドライブ」が作成され、他人がデータにアクセスすることを防ぎます。

**初めて使用するときは**
本製品をコンピュータに接続してから、付属のCD-ROMを**[マイコンピュータ]** から開き、**[PasswordLock]** フォルダ内の**[PasswordLock\_setup]** アイコンをダブルクリックしてください。インストール画面が表示されますので、セキュリティドライブを設定するポケットビットを選択し、インストールを続行してください。インストールが終了したら、本製品を取り外しコンピュータを再起動してください。

コンピュータの再起動後、本製品を接続し**[マイコンピュータ]** から開くと**[Password Lock]** アイコンが見つかります。このアイコンをダブルクリックすると設定メニューが表示されますので、**[パスワードを設定変更する]** をクリックしてパスワードを設定してください。同時に、パスワードを忘れないために、ヒントも必ず入力してください。

### 使いかた

本製品を［マイコンピュータ］から開き、［Password Lock］アイコンをダブルクリックして設定メニューを表示させ、次の操作をします。

- セキュリティドライブをロックするには、［ロックする］をクリックします。セキュリティドライブが［マイコンピュータ］から消え、アクセスできなくなります。本製品を取り外す前に必ずロックしてください。
- ロックされているセキュリティドライブを解除するには、［ロックを解除する］をクリックします。表示される画面でパスワードを入力してから画面を閉じると、［マイコンピュータ］の中にセキュリティドライブが現れ、その領域にデータを読み書きできるようになります。
- 設定メニューの［サイズ変更］を選択するとセキュリティドライブの容量（初期状態では8MB）を変更できます。変更後のセキュリティドライブの容量に合わせて、セキュリティなしにデータを書き込める領域の容量が増減します。

#### 外出先での使いかた

初めて「パスワードロック」を使用するコンピュータでは、本製品の中の［Password Lock］アイコンをダブルクリックして、必要なファイルのインストールを行います。インストール後、コンピュータを再起動するとパスワードロックを使用できるようになります。

#### パスワードを忘れたときは

万一パスワードを忘れた場合は、設定メニューの［パスワードを忘れてしまった］をクリックし、表示される画面で次のどちらかの操作をします。どちらの場合もセキュリティドライブのすべてのファイルが消去されますのでご注意ください。（セキュリティドライブの中以外のデータは消去されません。）

- ［セキュリティドライブの再構築］をクリックすると、セキュリティドライブが再設定されます。パスワードも設定し直す必要があります。
- ［セキュリティドライブの削除］をクリックすると、セキュリティドライブが消去されます。

#### 「パスワードロック」をアンインストールするには

付属のCD-ROMに入っている［PasswordLock］フォルダ内のUninstall.exeを使用してください。「パスワードロック」が完全に削除されます。

#### 「AutoZip」について

「AutoZip」は、ドラッグ&ドロップするだけでファイルを圧縮・解凍してくれる特殊なフォルダを作成するソフトウェアです。本製品の容量を有効に活用できます。

##### ご注意

- 複数のファイルをまとめて圧縮・解凍することはできません。1ファイルずつ圧縮・解凍してください。
- 1ファイルの大きさは5MB以下にしてください。

#### 使いかた

「AutoZip」は、本製品にコピーした［AutoZip］フォルダ内の［AutoZip］アイコンをダブルクリックすると起動できます。はじめて「AutoZip」を起動したとき、本製品に［Zip］フォルダが自動的に作成されます。

「AutoZip」を起動すると、タスクトレイに「AutoZip」のアイコンが常駐します。ドラッグ&ドロップによるファイルの圧縮・解凍は、このアイコンが常駐している間のみ有効です。

エクスプローラやハードディスクのフォルダから本製品の［Zip］フォルダにファイルをドラッグ&ドロップすると、そのファイルが圧縮されて［Zip］フォルダに保存されます。逆に、本製品の［Zip］フォルダからエクスプローラやハードディスクのフォルダにファイルをドラッグ&ドロップすると、そのファイルが解凍されてコピーされます。

「AutoZIP」は、本製品をコンピュータから取り外す前に終了させる必要があります。終了させるには、タスクトレイの「AutoZip」のアイコンをクリックしてメニューを表示させ、［終了］をクリックしてください。

#### 「PC Lock」について

「PC Lock」は、コンピュータをロックするソフトウェアです。

#### 使いかた

「PC Lock」は、本製品にコピーした［PC Lock］フォルダ内の［PC Lock］アイコンをダブルクリックすると起動できます。「PC Lock」を起動すると、コンピュータをロックする最大時間を設定する画面が表示されます。ポケットビットを紛失したときのために、ここでロックの最大時間を指定します。指定した時間が経過すると、ロックは自動的に解除されます。

ロック最大時間を指定したら、をクリックしてください。

「PC Lock」を設定していることを知らせる画面が表示されます。設定が終わると、この画面は自動的に閉じます。

設定終了後に本製品をコンピュータから取り外すと、コンピュータがロックされます。ロックされている間、ディスプレイの表示はロック中であることを示す画面になり、キーボードもマウスも操作できなくなります。

ロックに使用した本製品をコンピュータに取り付けると、ロックが解除され、ディスプレイの表示が通常の画面に戻ります。

##### ご注意

- コンピュータにロックをかけるのに使用した本製品を使用して、別のコンピュータをロックしないでください。
- コンピュータの処理速度が遅い場合、ロック解除まで10秒以上かかる場合があります。

#### 「AutoLogin」について

「AutoLogin」は、IDやパスワードの入力が必要なWebページにアクセスしたときに、IDとパスワードを自動的に入力するソフトウェアです。IDとパスワードはWebページごとに登録できますので、「AutoLogin」のパスワードを覚えておくだけでこれらのWebページにログインできるようになります。

##### ご注意

- 「AutoLogin」によるIDやパスワードの自動入力は、Internet Explorer 5.5以上で閲覧するWebページに対してのみ有効です。
- IDとパスワードのように入力項目が2つある場合のみ使用できません。入力項目が1つだけ、または3つ以上では動作しません。
- IDとパスワードの入力欄が別のウインドウに表示される場合は動作しません。
- IDとパスワードを登録したWebページとURLが異なるWebページでは動作しません。たとえば、同じWebページでも、アクセスポイントが違う場合はURLが異なることがあります。

#### 使いかた

「AutoLogin」は、本製品にコピーした［AutoLogin］フォルダ内の「AutoLogin」アイコンをダブルクリックすると起動できます。はじめて「AutoLogin」を起動したとき、パスワードの設定画面が表示されますので、「AutoLogin」用のパスワードを設定してください。

「AutoLogin」を起動すると、タスクトレイに「AutoLogin」のアイコンが常駐します。WebサイトのIDやパスワードの自動入力 は、このアイコンが常駐している間のみ有効です。

Internet Explorerで、IDとパスワードの入力が必要なWebページにアクセスしたら、最初だけIDとパスワードを「AutoLogin」に登録します。WebページでIDとパスワードを入力したら、タスクトレイの「AutoLogin」のアイコンをクリックしてメニューを表示させ、［WebのIDとパスワードを保存］をクリックしてください。次回同じWebページにアクセスしたときは、「AutoLogin」によって自動的にIDとパスワードが入力されるようになります。なお、IDとパスワードの保存は、Internet Explorerのツールバーに追加された「AutoLogin」のコマンド（2つの矢印）を使用して実行することもできます。

「AutoLogin」は、本製品をコンピュータから取り外す前に終了させる必要があります。終了させるには、タスクトレイの「AutoLogin」のアイコンをクリックしてメニューを表示させ、［終了］をクリックしてください。

## 故障かな?と思ったら

- 本製品がコンピュータに認識されない。**

コンピュータの使用状態により、本製品がコンピュータに認識されない場合があります。この場合は、ポケットビットのホームページ（http://www.sony.co.jp/pocketbit/）のFAQをご覧ください。
- ネットワークドライブを使用していませんか？**

ネットワークドライブのドライブ名を「E:」、「F:」、「G:」などに設定している場合、ポケットビットが現れない場合があります。この場合はネットワークドライブのドライブ名を「X:」、「Y:」、「Z:」などに設定し直してください。
- 他のUSB機器を使用していませんか？**

他のUSB機器と同時に本製品を使用すると、応答が遅くなる場合があります。
- 対応しているOSおよび機器で使用していますか？**

対応していないOSでは、ご使用になれません。
- 「ストレージデバイスが使用中です」というメッセージが表示され、本製品を取り外すことができる状態にならない。**

本製品を使用中のアプリケーションが起動したままになっています。アプリケーションソフトを終了させてから本製品を取り外してください。

## 主な仕様

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>インターフェイスポートタイプ</b> | USB1.1/Hi-Speed USB（USB2.0）＊ <p>AタイプUSB2.0/USB1.1ポート（USB2.0高速転送には対応したインターフェイスが必要です）</p>  |
| <b>電源</b>             | USB/バスパワー（外部電源なし）  |
| <b>最大転送速度</b>         | <b>読み出し</b> <p>12 MB/sec（USB2.0）</p> <p>1 MB/sec（USB1.1）</p> <b>書き込み</b> <p>USM64D：1.5 MB/sec</p> <p>USM128D/256D：7 MB/sec（USB2.0）</p> <p>870 KB/sec（USB1.1）</p> |
| <b>対応機種</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>AタイプUSBインターフェイスを標準搭載したWindowsパソコン</li> <li>AタイプUSBインターフェイスを標準搭載し、Mac OS 9.0以降がインストールされているMacintosh</li></ul>               |
| <b>対応OS</b>           | Windows XP Professional/Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98SE**, Windows 98**, Mac OS 9.0 以降   |
| <b>容量</b>             | 64 MB/128 MB/256 MBのいずれか***  |
| <b>動作温度</b>           | 0～35℃  |
| <b>動作湿度</b>           | 10～90％（結露なきこと）   |
| <b>保存温度</b>           | -20～60℃  |
| <b>保存湿度</b>           | 10～90％（結露なきこと）   |
| <b>外形寸法</b>           | 17×9×55 mm（キャップ含む、ストラップホルダー除く）   |
| <b>質量</b>             | 約8 g（キャップ含む）   |
| <b>付属品</b>            | 本体（キャップ付き）、インストール用CD-ROM、取扱説明書、ラベル   |

\* お使いのコンピュータおよびOSによってはUSB2.0インターフェイスがサポートされていない場合があります。その場合はUSB1.1インターフェイスでお使いください。

\*\* 付属のインストール用CD-ROMからデバイスドライバーをインストールする必要があります。

\*\*\* 実際に使用可能な領域はシステムファイル領域があるため、表示している内容より少なくなります。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります
がご了承ください。

## 使用上のご注意

- 本製品を接続したままコンピュータを起動または再起動したりスリープモードから復帰させると、正常に動作しないことがあります。これらの操作は、本製品をコンピュータから取り外してから行ってください。
- 本製品のキャップの先端には、ストラップやリングを通すための穴がありますが、本製品をぶら下げて使用するとキャップから本体が外れて紛失する恐れがありますので、充分ご注意ください。
- フォーマットを行う際は、その製品専用のフォーマットソフトウェアをお使いください。フォーマットソフトウェアはポケットビットのホームページよりダウンロードできます。

## ユーザー登録のおすすめ

アプリケーションソフトのアップグレードや新製品情報をご案内するために、ユーザー登録をしていただくことをおすすめしています。ユーザー登録や詳しい内容についてはポケットビットのホームページをご覧ください。本製品を楽しく使っていただくための情報をご案内しています。

- ポケットビットのホームページhttp://www.sony.co.jp/pocketbit/
- ソニー株式会社記録メディアのホームページhttp://www.sony.co.jp/media/

## アフターサービス

#### 調子が悪いときは

この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合が悪いときは

お客様ご相談センターにご連絡ください。

**ご相談になるときは、次のことをお知らせください。**

- 型名：**USM64D/128D/256D
- 製造番号：**本製品の本体側面に記載されています
- 故障の状態：**できるだけ詳しく

- POCKET BITおよびポケットビットはソニー株式会社の商標です。

- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

- MacおよびMacintoshは、米国およびその他の国で登録された米国Apple Computer, Inc.の商標です。

- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 万が一社の製造上の原因による不良があった場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦願います。   |
| <input type="checkbox"/> | 弊社による製品保証は、同梱付属品（ソフトウェア含む）を使用し、指定または推奨するシステム環境を満足し、かつ取扱説明書に従う正常なご使用の場合において、USBストレージメディア本体に限り有効です。また、ユーザーサポートなどの弊社サービスについても、製品保証と同等の使用条件に限り対応致します。    |
| <input type="checkbox"/> | 本製品の記録内容の消去、破損等の補修または補償についてはご容赦ください。   |
| <input type="checkbox"/> | 本製品のご使用による、コンピュータ本体や他の機器の不具合、特定のハードウェア・ソフトウェア・周辺機器に対する適性、またインストールされたソフトウェア相互の適正などに起因する動作障害、データの損失、あるいは他の偶発的または必然的な損害に対しては、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 |
| <input type="checkbox"/> | 本製品は、日本国内向け販売製品です。保証およびユーザーサポートは日本国内においてのみ有効です。  |
| <input type="checkbox"/> | 本製品に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の傷害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。  |
| <input type="checkbox"/> | 本製品に付属のソフトウェアは、本製品以外には使用できません。   |
| <input type="checkbox"/> | 本製品に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。  |