

使いかた

本製品を [マイコンピュータ] から開き、 [Password Lock] アイコンをダブルクリックして設定メニューを表示させ、次の操作をします。

- セキュリティドライブをロックするには、 [ロックする] をクリックします。セキュリティドライブが [マイコンピュータ] から消え、アクセスできなくなります。本製品を取り外す前に必ずロックしてください。
- ロックされているセキュリティドライブを解除するには、 [ロックを解除する] をクリックします。表示される画面でパスワードを入力してから画面を閉じると、 [マイコンピュータ] の中にセキュリティドライブが現れ、その領域にデータを読み書きできるようになります。
- 設定メニューの [サイズ変更] を選択するとセキュリティドライブの容量（初期状態では8MB）を変更できます。変更後のセキュリティドライブの容量に合わせて、セキュリティなしにデータを書き込める領域の容量が増減します。

外出先での使いかた

初めて [パスワードロック] を使用するコンピュータでは、本製品の中の [Password Lock] アイコンをダブルクリックして、必要なファイルのインストールを行います。インストール後、コンピュータを再起動するとパスワードロックを使用できるようになります。

パスワードを忘れたときは

万一パスワードを忘れた場合は、設定メニューの [パスワードを忘れてしまった] をクリックし、表示される画面で次のどちらかの操作をします。どちらの場合もセキュリティドライブのすべてのファイルが消去されますのでご注意ください。（セキュリティドライブの中以外のデータは消去されません。）

- [セキュリティドライブの再構築] をクリックすると、セキュリティドライブが再設定されます。パスワードも設定し直す必要があります。
- [セキュリティドライブの削除] をクリックすると、セキュリティドライブが消去されます。

「パスワードロック」をアンインストールするには

付属のCD-ROMに入っている [PasswordLock] フォルダ内の Uninstall.exeを使用してください。「パスワードロック」が完全に削除されます。

「AutoZip」について

「AutoZip」は、ドラッグ&ドロップするだけでファイルを圧縮・解凍してくれる特殊なフォルダを作成するソフトウェアです。本製品の容量を有効に活用できます。

ご注意

- 複数のファイルをまとめて圧縮・解凍することはできません。1ファイルずつ圧縮・解凍してください。
- 1ファイルの大きさは5MB以下にしてください。

使いかた

「AutoZip」は、本製品にコピーした [AutoZip] フォルダ内の [AutoZip] アイコンをダブルクリックすると起動できます。はじめて [AutoZip] を起動したとき、本製品に [Zip] フォルダが自動的に作成されます。

「AutoZip」を起動すると、タスクトレイに「AutoZip」のアイコンが常駐します。ドラッグ&ドロップによるファイルの圧縮・解凍は、このアイコンが常駐している間のみ有効です。

エクスプローラやハードディスクのフォルダから本製品の [Zip] フォルダにファイルをドラッグ&ドロップすると、そのファイルが圧縮されて [Zip] フォルダに保存されます。逆に、本製品の [Zip] フォルダからエクスプローラやハードディスクのフォルダにファイルをドラッグ&ドロップすると、そのファイルが解凍されてコピーされます。

「AutoZIP」は、本製品をコンピュータから取り外す前に終了させる必要があります。終了させるには、タスクトレイの「AutoZip」のアイコンをクリックしてメニューを表示させ、 [終了] をクリックしてください。

「PC Lock」について

「PC Lock」は、コンピュータをロックするソフトウェアです。

使いかた

「PC Lock」は、本製品にコピーした [PC Lock] フォルダ内の [PC Lock] アイコンをダブルクリックすると起動できます。「PC Lock」を起動すると、コンピュータをロックする最大時間を設定する画面が表示されます。ポケットビットを紛失したときのために、ここでロックの最大時間を指定します。指定した時間が経過すると、ロックは自動的に解除されます。

ロック最大時間を指定したら、  をクリックしてください。

「PC Lock」を設定していることを知らせる画面が表示されます。設定が終わると、この画面は自動的に閉じます。

設定終了後に本製品をコンピュータから取り外すと、コンピュータがロックされます。ロックされている間、ディスプレイの表示はロック中であることを示す画面になり、キーボードもマウスも操作できなくなります。

ロックに使用した本製品をコンピュータに取り付けると、ロックが解除され、ディスプレイの表示が通常の画面に戻ります。

ご注意

- 複数のコンピュータに同時にロックをかけないでください。
- コンピュータの処理速度が遅い場合、ロック解除まで10秒以上かかる場合があります。

「AutoLogin」について

「AutoLogin」は、IDやパスワードの入力が必要なWebページにアクセスしたときに、IDとパスワードを自動的に入力するソフトウェアです。IDとパスワードはWebページごとに登録できますので、「AutoLogin」のパスワードを覚えておくだけでこれらのWebページにログインできるようになります。

ご注意

- 「AutoLogin」によるIDやパスワードの自動入力は、Internet Explorer 5.5以上で閲覧するWebページに対してのみ有効です。
- IDとパスワードのように入力項目が2つある場合におみ使用できません。入力項目が1つだけ、または3つ以上では動作しません。
- IDとパスワードの入力欄が別のウィンドウに表示される場合は動作しません。
- IDとパスワードを登録したWebページとURLが異なるWebページでは動作しません。たとえば、同じWebページでも、アクセスポイントが違う場合はURLが異なることがあります。

使いかた

「AutoLogin」は、本製品にコピーした [AutoLogin] フォルダ内の「AutoLogin」アイコンをダブルクリックすると起動できます。はじめて「AutoLogin」を起動したとき、パスワードの設定画面が表示されますので、「AutoLogin」用のパスワードを設定してください。

「AutoLogin」を起動すると、タスクトレイに「AutoLogin」のアイコンが常駐します。WebサイトのIDやパスワードの自動入力は、このアイコンが常駐している間のみ有効です。

Internet Explorerで、IDとパスワードの入力が必要なWebページにアクセスしたら、最初だけIDとパスワードを「AutoLogin」に登録します。WebページでIDとパスワードを入力したら、タスクトレイの「AutoLogin」のアイコンをクリックしてメニューを表示させ、 [WebのIDとパスワードを保存] をクリックしてください。次回同じWebページにアクセスしたときは、「AutoLogin」によって自動的にIDとパスワードが入力されるようになります。なお、IDとパスワードの保存は、Internet Explorerのツールバーに追加された「AutoLogin」のコマンド (2つの矢印) を使用して実行することもできます。

「AutoLogin」は、本製品をコンピュータから取り外す前に終了させる必要があります。終了させるには、タスクトレイの「AutoLogin」のアイコンをクリックしてメニューを表示させ、 [終了] をクリックしてください。

故障かな?と思ったら

- 本製品がコンピュータに認識されない。**

コンピュータの使用状態により、本製品がコンピュータに認識されない場合があります。この場合は、ポケットビットのホームページ（http://www.sony.co.jp/pocketbit/）のFAQをご覧ください。
- ネットワークドライブを使用していませんか?**

ネットワークドライブのドライブ名を「E:」、「F:」、「G:」などに設定している場合、ポケットビットが現れない場合があります。この場合はネットワークドライブのドライブ名を「X:」、「Y:」、「Z:」などに設定し直してください。
- 他のUSB機器を使用していませんか?**

他のUSB機器と同時に本製品を使用すると、応答が遅くなる場合があります。
- 対応しているOSおよび機器で使用していますか?**

対応していないOSでは、ご使用になれません。
- 「ストレージデバイスが使用中です」というメッセージが表示され、本製品を取り外すことができる状態にならない。**

本製品を使用中のアプリケーションが起動したままになっています。アプリケーションソフトを終了させてから本製品を取り外してください。

主な仕様

インターフェイスポートタイプ	USB1.1/Hi-Speed USB（USB2.0）* AタイプUSB2.0/USB1.1ポート（USB2.0高速転送には対応したインターフェイスが必要です）
電源	USB/バスパワー（外部電源なし）
最大転送速度	読み出し <p>12 MB/sec（USB2.0）</p> <p>1 MB/sec（USB1.1）</p> 書き込み <p>7 MB/sec（USB2.0）</p> <p>870 KB/sec（USB1.1）</p>
対応機種	<ul style="list-style-type: none">AタイプUSBインターフェイスを標準搭載したWindows/パソコン AタイプUSBインターフェイスを標準搭載し、Mac OS 9.0以降がインストールされているMacintosh
対応OS	Windows XP Professional/Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98SE**, Windows 98**, Mac OS 9.0 以降
容量	512 MB/1 GB/2 GBのいずれか***
動作温度	0～35 °C
動作湿度	10～90％（結露なきこと）
保存温度	−20～60°C
保存湿度	10～90％（結露なきこと）
外形寸法	20×11×78 mm（キャップ含む）
質量	約13 g（キャップ含む）
付属品	本体（キャップ付き）、インストール用CD-ROM、取扱説明書、ラベル

* お使いのコンピュータおよびOSによってはUSB2.0インターフェイスがサポートされていない場合があります。その場合はUSB1.1インターフェイスでお使いください。

** 付属のインストール用CD-ROMからデバイスドライバーをインストールする必要があります。

*** 実際に使用可能な領域はシステムファイル領域があるため、表示している内容より少なくなります。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

使用上のご注意

- 本製品を接続したままコンピュータを起動または再起動したりスリープモードから復帰させると、正常に動作しないことがあります。これらの操作は、本製品をコンピュータから取り外してから行ってください。
- 本製品のキャップの先端には、ストラップやリングを通すための穴がありますが、本製品をぶらさげて使用するとキャップから本体が外れて紛失する恐れがありますので、充分ご注意ください。
- フォーマットを行う際は、その製品専用のフォーマットソフトウェアをお使いください。フォーマットソフトウェアはポケットビットのホームページよりダウンロードできます。

ユーザー登録のおすすめ

アプリケーションソフトのアップグレードや新製品情報をご案内するために、ユーザー登録をしていただくことをおすすめしています。ユーザー登録や詳しい内容についてはポケットビットのホームページをご覧ください。本製品を楽しく使っていただくための情報をご案内しています。

- ポケットビットのホームページhttp://www.sony.co.jp/pocketbit/
- ソニー株式会社記録メディアのホームページhttp://www.sony.co.jp/media/

アフターサービス

調子が悪いときは
この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。
それでも解決しないときは
お客様ご相談センターにご連絡ください。

それでも解決しないときは
お客様ご相談センターにご連絡ください。
ご相談になるときは、次のことをお知らせください。
<ul style="list-style-type: none">型名：USM512E/1GE/2GE 製造番号：本製品の本体側面に記載されています 故障の状態：できるだけ詳しく

- POCKET BITおよびポケットビットはソニー株式会社の商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- MacおよびMacintoshは、米国およびその他の国で登録された米国Apple Computer, Inc.の商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

<ul style="list-style-type: none">POCKET BITおよびポケットビットはソニー株式会社の商標です。 MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 MacおよびMacintoshは、米国およびその他の国で登録された米国Apple Computer, Inc.の商標です。 その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。
--

<ul style="list-style-type: none">万が一社の製造上の原因による不良があった場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦願います。 弊社による製品保証は、同梱付属品（ソフトウェア含む）を使用し、指定または推奨するシステム環境を満足し、かつ取扱説明書に従う正常なご使用の場合において、USBストレージメディア本体に限り有効です。また、ユーザーサポートなどの弊社サービスについても、製品保証と同等の使用条件に限り対応致します。 本製品の記録内容の消去、破損等の補修または補償についてはご容赦ください。 本製品のご使用による、コンピュータ本体や他の機器の不具合、特定のハードウェア・ソフトウェア・周辺機器に対する適性、またインストールされたソフトウェア相互の適正などに起因する動作障害、データの損失、あるいは他の偶発的または必然的な損害に対しては、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 本製品は、日本国内向け販売製品です。保証およびユーザーサポートは日本国内においてのみ有効です。 本製品に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の傷害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。 本製品に付属のソフトウェアは、本製品以外には使用できません。 本製品に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
--