


本体／付属品を確かめる

本機をお使いになる前に、すべてそろっているか確認してください。

付属品の中に不足しているものがありましたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、ソニーの相談窓口にご連絡ください。


マウス SMU-F10




取扱説明書・保証書（1部）

各部のなまえ

正面



底面



マルチファンクションホイール機能

本マウスは、マルチファンクションホイールボタンを左右に傾けることにより、左右スクロールなどをするマルチファンクションホイール機能を搭載しています。

マルチファンクションホイールボタンの働きは、マウス底面のFUNCTIONスイッチにより以下のように切り換えられます。

FUNCTIONスイッチ	マルチファンクションホイールボタン		
FUNCTION 1	キーボードの「←」と同じ働き <p></p>	キーボードの「→」と同じ働き <p></p>	通常のホイールボタンと同じ働き
FUNCTION 2	コピー*2 <p></p>	貼り付け <p></p>	元に戻す <p></p>
FUNCTION 3	Webブラウザ*1の「戻る」 <p></p>	Webブラウザ*1の「進む」 <p></p>	Webブラウザ*1の「ホーム」 <p>Netscape Navigator 4.xには対応していません。</p> <p></p>
FUNCTION 4	コントロールパネルの「サウンドとオーディオデバイス」から調節できるマスタ音量を下げる <p></p>	コントロールパネルの「サウンドとオーディオデバイス」から調節できるマスタ音量を上げる*3 <p></p>	コントロールパネルの「サウンドとオーディオデバイス」から調節できるマスタ音量を消音する <p></p>

*1 対応ソフトウェア：Microsoft Internet Explorer 5.x、6.x、Netscape Navigator 4.x、6.x、7.x

*2 使用しているソフトウェアによっては、コピー時の選択を解除できないことがあります。その場合は、ダブルクリックをするか、キーボードの「Enter」キーを押してください。

*3 はじめからボリュームを上げすぎないように注意してください。突然大きな音が出ないようにマスタ音量は徐々に上げてください。

マウスを接続する

本マウスは、コンピュータのUSB端子に接続するだけで認識され、使用できるようになります。

はじめに

現在ご使用中のマウスが接続されている場合は、そのマウスを取りはずしてください。

ご注意

- 本マウスをコンピュータに接続するとき、またはコンピュータを起動するときは、識別されるまでマウスを動かささないでください。
- USBハブを使ってコンピュータに接続しないでください。

1 コンピュータを起動する。

2 本マウスをコンピュータのUSB端子に接続する。
コンピュータがマウスを自動的に認識し、使用できるようになります。

ご注意

- 再起動のメッセージが表示された場合は、Windowsを再起動してください。
- 一部のコンピュータでは、OSのディスクを要求される場合があります。その場合はコンピュータの指示に従って操作してください。
- コンピュータやOSの状況によっては、動作しなかったり、動作が不安定となったりすることがあります。その場合は、「故障かな?と思ったら」をご覧ください。
- USB端子からマウスを抜いたあとに、再び差し直す場合は、約5秒待ち、再び差し込んでください。（デバイスの認識がされない場合があります。）

💡 ヒント

本マウスは、コンピュータの電源が入った状態でも、接続したり取りはずしたりすることができます。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してください。それでも正確に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

症状	原因/対策
USB端子にマウスを接続したら「新しいデバイスの追加ウィザード」が表示された	<ul style="list-style-type: none">複数のUSB端子を持つコンピュータを使っている。 <ul style="list-style-type: none">パソコンによっては、USB機器用ドライバは端子ごとにインストールする必要があります。「新しいデバイスの追加ウィザード」の[キャンセル]をクリックして、すでにドライバをインストールしてあるUSB端子につなぎ直すか、それぞれの端子にドライバをインストールしてください。

マウスプロパティの設定が有効にならない	<ul style="list-style-type: none">USB端子にマウスが2つ以上接続されている。 <ul style="list-style-type: none">他のマウスをはすしてください。 SMU-S1、SMU-C1などに付属されているユーティリティードライバソフトをインストールしている。 <ul style="list-style-type: none">SMU-S1、SMU-C1などに付属されているユーティリティードライバソフトには対応していません。アンインストールして再起動してください。OSでサポートされているマウスのプロパティの設定が有効になります。アンインストールのしかたについては、お使いのソフトの取扱説明書などをご覧ください。 他のマウス（SONY製も含む）のユーティリティードライバソフトがインストールされている。 <ul style="list-style-type: none">アンインストールして再起動してください。OSでサポートされているマウスのプロパティの設定が有効になります。アンインストールのしかたについては、お使いのソフトの取扱説明書などをご覧ください。（ノートブックコンピュータでは、タッチパッド機能が損なわれます。）
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

マウスがまったく動作しない/ポインタが動かない	<ul style="list-style-type: none">コンピュータでUSBが認識されていない。 <ul style="list-style-type: none">動作する他のマウスまたはキーボードを使用して、次の内容をお試しください。「コントロールパネル」から「システム」を開き、デバイスマネージャの項目を確認してください。USBデバイスアイコンやマウスアイコンに「！」が表示されている場合は、「！」を選び「削除」をクリックし、コンピュータを再起動してください。 BIOSでUSBが認識されていない。 <ul style="list-style-type: none">コンピュータのデフォルト設定で、BIOS設定のUSBポートが「無効」(Disabled) になっている場合があります。コンピュータの取扱説明書などに従ってUSBポートを「有効」(Enabled) に変更してください。 ハブやキーボード経由の接続をしている。 <ul style="list-style-type: none">コンピュータに直接接続してください。
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

マウスがまったく動作しない	<ul style="list-style-type: none">USB端子からの認識がされていない。 <ul style="list-style-type: none">コンピュータに別のUSB端子がある場合は、別のUSB端子に接続してみてください。（USB端子から、マウスを含むUSB機器を抜いたあとに再び接続する場合は、約5秒間待ってから接続してください。） マウスを接続したままコンピュータの電源をシャットダウンして、約30秒後に再び起動してください。それでもマウスがまったく動作しない場合は、何度かこの操作をくり返してください。 読み取りセンサーが正しく動作していない。 <ul style="list-style-type: none">光学読み取りセンサーの特質上、マウスを使う場所（ガラス、鏡など光沢のある面）によっては、センサーが誤動作し、正常に動かない場合があります。その場合は、マウスパッドを使うか、他の物をマウスの下に敷く、または場所を変えてお使いください。 USBコネクタが正しく接続されていない。 <ul style="list-style-type: none">起動しているソフトウェアを終了してから、コネクタを接続し直してください。（USB端子から、マウスを含むUSB機器を抜いたあとに再び接続する場合は、約5秒間待ってから接続してください。） ハブやキーボード経由の接続をしている。 <ul style="list-style-type: none">コンピュータに直接接続してみてください。
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

マウスを動かしてもポインタが動かない時がある	<ul style="list-style-type: none">オートスクロール設定になっている。 <ul style="list-style-type: none">マルチファンクションホイールボタンを下に押し、オートスクロールの状態を解除してください。 読み取りセンサーが正しく動作していない。 <ul style="list-style-type: none">光学読み取りセンサーの特質上、マウスを使う場所（ガラス、鏡など光沢のある面）によっては、センサーが誤動作し、正常に動かない場合があります。その場合は、マウスパッドを使うか、他の物をマウスの下に敷く、または場所を変えてお使いください。
マウスのボタンを押しても反応しない	<ul style="list-style-type: none">USBコネクタが正しく接続されていない。 <ul style="list-style-type: none">起動しているソフトウェアを終了してから、コネクタを接続し直してください。 対応以外のOSを使用している。 <ul style="list-style-type: none">対応OSをお使いください。

スクロールしない	<ul style="list-style-type: none">対応以外のOSを使用している。 <ul style="list-style-type: none">対応OSをお使いください。 スクロール機能に対応していないソフトウェアを開いている。 <ul style="list-style-type: none">ソフトウェアによっては、スクロール機能に対応していない場合があります。
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

マルチファンクションホイールを回転してもズーム機能が動作しない	<ul style="list-style-type: none">ソフトウェアがズーム機能に対応していない。 <ul style="list-style-type: none">ズーム機能に対応したソフトウェアのみ機能します。
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ノートブックコンピュータでポインタ速度が設定できない	<ul style="list-style-type: none">ノートブックコンピュータに内蔵されているポインティングデバイスが優先されている。 <ul style="list-style-type: none">ノートブックコンピュータの仕様によっては、マウスプロパティでポインタの設定速度を変更しても、タッチパッド操作でのポインタ速度のみが変更されて、マウス操作でのポインタ速度は変更されない場合があります。
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

マウス使用時でも、液晶ディスプレイが暗くなり、省電力動作モードに入る	<ul style="list-style-type: none">USB機器は使用中であっても、コンピュータが省電力動作モードに入る機器があります。 <ul style="list-style-type: none">省電力動作モードに入らないようにするには、ノートブックコンピュータの電源管理機能の設定を変更します。詳しくは、ノートブックコンピュータ本体の取扱説明書、または電子マニュアルをご覧ください。 タッチパッドあるいはキーボードを操作すると、省電力モードから復帰します。
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ビデオスタンバイ状態から復帰しない	<ul style="list-style-type: none">タッチパッドあるいはキーボードを操作すると復帰します。
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------

^[1] 対応ソフトウェア：Microsoft Internet Explorer 5.x、6.x、Netscape Navigator 4.x、6.x、7.x

^[2] 使用しているソフトウェアによっては、コピー時の選択を解除できないことがあります。その場合は、ダブルクリックをするか、キーボードの「Enter」キーを押してください。

^[3] はじめからボリュームを上げすぎないように注意してください。突然大きな音が出ないようにマスタ音量は徐々に上げてください。