




コントロールメニュー画面操作早わかり

本機ではさまざまな機能を画面上のリモコンである「コントロールメニュー」を使って操作します。コントロールメニューは、リモコンの画面表示ボタンを押すとテレビ画面に表示されます。使いたい機能の項目を / で選び、決定ボタンを押すことで項目や設定を選びます。いくつかの項目はリモコンや本体のボタンでも表示や操作ができます。







コントロールメニューについて詳しくは、取扱説明書の「コントロールメニューでいろいろな機能を使う」をご覧ください。なお、コントロールメニューで選べる項目は再生するディスクによって異なります。ここでは、一般的なDVDのディスクを例に説明します。

画面表示ボタンを押す：コントロールメニュー画面


- TITLE** 再生するタイトルを選びます。数字ボタンで入力して決定を押す。
- CHAPTER** 再生するチャプターを選びます。数字ボタンで入力して決定を押す。
- TIME/TEXT** 残り時間を調べたり、テキスト情報を見ます。数字ボタンで入力して決定を押す。
 時間/テキストボタン
- AUDIO** 音声を切り換えます。 / で選び決定を押す。
 音声ボタン
- SUBTITLE** 字幕の言語を切り換えます。 / で選び決定を押す。
 字幕ボタン
- ANGLE** アングルを切り換えます。 / で選び決定を押す。
 アングルボタン
- VES** ディスクに合わせてサラウンドの機能を選びます。 / で選び決定を押す。
 VESボタン


 バーチャルエンハンスト(VES)機能でいろいろなサウンドが楽しめます

 - ・フロントスピーカーしかつないでいないときでも、ドルビー*デジタルサラウンドを、3D立体音像処理により、仮想スピーカーで楽しめます。
 - ・ディスクや好みに合わせて、サラウンドの種類を選べます。ただし、CDなどソフトによっては、サラウンド効果が得られないことがあります。

詳しくは、取扱説明書の「デジタルシネマサウンドの設定をする」をご覧ください。
- PROGRAM** 再生する順序を設定します。 / で設定して決定を押す。
 プログラムボタン  PROGRAMボタン
- SHUFFLE** 再生する順序をランダム(無作為)にします。 / で選び決定を押す。
 シャッフルボタン  SHUFFLEボタン
- REPEAT** 繰り返し再生します。 / で選び決定を押す。
 くり返しボタン  REPEATボタン
- A-B REPEAT** 指定した部分を繰り返し再生します。 / で選び決定を押す。
 A↔Bボタン
- ADVANCED** 再生中のディスクの情報 グラフィックで表示 / を見ます。 / で選び決定を押す。




 この記号がついている項目はリモコンのボタンを使って項目を表示できます。

 DVP-S303Dのみ この記号がついている項目は本体のボタンを使って項目を表示できます。

画面表示ボタンをもう1回押す：ADVANCED画面

ADVANCED の内容を単独で表示する画面です。再生中のディスクのビットレートやビットレートヒストリー、再生中のおおよその位置についての情報を表示します。

画面表示ボタンをもう1回押す：コントロールメニュー画面が消える

* ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
 「Dolby」, 「Pro Logic」, 「AC-3」及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
 非公開機密著作物。著作権1992-1997年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。