


準備

確認しましょう

はじめに内容物の確認をしてください。

- トランスミッター
- ACパワーアダプター



- 接続コード（ピンプラグ ステレオミニプラグ、1m）
- プラグアダプター




- ヘッドホン



ヘッドホンを充電する

はじめてヘッドホンをお使いになる場合はヘッドホンは充電式になっています。はじめてヘッドホンをお使いになる場合は、次の手順にしたがって充電を行ってください。

1 トランスミッターに電源をつなぐ。



2 トランスミッターの突起がヘッドホン下部の充電用の穴におさまるようにヘッドホンをトランスミッターに置く。





充電ランプが点灯しない場合はトランスミッターの突起がヘッドホンの充電用の穴と正しく接続しているか、ヘッドホンの位置を確認してください。


ヘッドホンをお使いになったあと再充電するには本機は内蔵タイマーにより充電を完了しますので、ヘッドホンをトランスミッターに置いたままでも充電のしすぎによって故障することはありません。ヘッドホンを使わないときはいつもトランスミッターの上に置いておくことをおすすめします。

充電の目安と使用時間	
充電時間	使用時間*
約1時間	約3時間
約14時間**	約33時間

* 1kHz、1mW+1mW出力時
** 充電されていない状態からフル充電するのにかかる時間




- ご注意
- 充電中はトランスミッターの電源が自動的にOFFになります。
 - この製品には、付属のACパワーアダプター（極性統一形プラグ・EIAJ規格）をご使用ください。上記以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になります。





トランスミッターを設置する

1 トランスミッターをAV機器につなぐ。AV機器の出力端子の種類に合わせて**A**または**B**を選んでください。

- A** ヘッドホン端子につなぐ場合
INPUT SOURCEスイッチをPHONESにします。



- B** ヘッドホン端子以外の出力端子につなぐ場合
INPUT SOURCEスイッチをLINEにします。



2 トランスミッターに電源をつなぐ。

- ご注意
- AUDIO IN端子は、A、またはBどちらか片方の端子だけをお使いください。両方の端子に2台のAV機器を同時につなぐと、両方の信号がミックスされて再生されます。
 - 接続コードをイヤホン端子（モノラルミニジャック）に直接つないだ場合は、右チャンネルの音が出ないことがあります。このときは別売りのプラグアダプターPC-236MS（ステレオミニジャック モノラルミニプラグ）を接続コードとイヤホン端子の間につないでください。

* ウォークマンはソニー（株）の登録商標です。

使いかた


音声を聞く

1 トランスミッターに接続したAV機器の電源を入れます。つないだAV機器から音声信号が入力されるとトランスミッターの電源が自動的に入り、赤外線発光部が点灯します。トランスミッターをヘッドホン端子に接続した場合は、接続した機器のボリュームを、音がひずまない範囲でなるべく大きくしてください。


2 ヘッドホンをつける。電源ランプが赤色に点灯し、自動的に電源が入ります。




3 音量を調節する。



人の声を聞き取りやすくするには（声強調モード）
音声切り換えスイッチを押すと、人の声を強調させて聞くことができます。もう一度音声切り換えスイッチを押すと、声強調モードが解除され、標準の音質に戻ります。



ATTスイッチについて
トランスミッターをヘッドホン端子以外の出力端子につないで使用した場合で、大音量時に音声がひずむときは、トランスミッターのATT（アッテネーター）スイッチを-12dBに切り換えてご使用ください。出荷時の設定では0dBになっています。



ヘッドホンをはずすと自動的に電源が切れます — オートパワーオン/オフ機能
お使いにならないときは、サスペンダーが引き上げられた状態にならないようにご注意ください。電源が入ったままになります



ヘッドホンから音が聞こえないときは — ミュート機能
赤外線が届く範囲から離れたり、赤外線がさえぎられたりして雑音が増えと、自動的にミュート機能が働きヘッドホンから音が聞こえなくなります。トランスミッターに近づくと、赤外線がさえぎられないようにすれば、自動的にミュート状態は解除されます。

約5分以上音声信号が入力されないトランスミッターの電源が自動的に切れます。音声信号が途切れたり、非常に小さい音が約5分以上続くとトランスミッターの電源が切れることがあります。この場合は接続した機器の音量を上げ、ヘッドホンの音量を下げてお使いください。

お使いになったあとはヘッドホンをはずし、トランスミッターの上に置いてください。次にAV機器の電源を切ります。トランスミッターの電源はAV機器から音声信号が入力されなくなってから約5分後に自動的に切れます。

ご注意
トランスミッターの赤外線発光部の明るさにムラがある場合がありますが、赤外線が届く範囲などの性能には影響ありません。



その他

使用上のご注意

取り扱いについて
トランスミッター、ヘッドホンを落としたりぶつけたりなど強いショックを与えないでください。故障の原因となります。

次のような所には置かないでください
・直射日光が当たる所や暖房器具の近くなど温度が非常に高い所（なるべく5 ～35 の範囲でご使用ください。）
・風呂場など、湿気の多い所


ヘッドホンについて
耳を守るために
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。

まわりの人のことを考えて
ヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外にもれます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつも、呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

異常或不具合が起きたら
・万一異常或不具合が起きたとき、異物が中に入ったときは、すぐに電源を切り、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にご相談ください。
・お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にお持ちになる際は、必ずヘッドホンとトランスミッターを一緒にお持ちください。

注意

ヘッドホンを使用中、肌に合わないと感じたときは、早めに使用を中止して医師またはお客様ご相談センターにご相談ください。



イヤークッションを交換する

イヤークッションは消耗品です。汚れたり破損した場合は、お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口へお問い合わせください。

故障とお考えになる前に

音が出ない。

- トランスミッターとAV機器、ACパワーアダプターとの接続、電源コンセントとの接続を確認する。
- トランスミッターにつないだAV機器の電源が入っているか確認する。
 - トランスミッターをAV機器のヘッドホン端子につないだ場合は、つないだ機器の音量を上げる。
- ミュート機能が働いている。
 - トランスミッターとヘッドホンの間に障害物がないか確認する。
 - なるべくトランスミッターの近くでヘッドホンを使用する。
- トランスミッターの位置や角度を変える。

- ヘッドホンの電源ランプが暗いまたは消灯している。
 - 充電電池が消耗しているので充電をする。それでも電源ランプが消灯したままの場合は、ソニーサービス窓口にお持ちください。
- トランスミッターのINPUT SOURCEスイッチの設定が合っているか確認する。

音が小さい。

- トランスミッターのATTスイッチを0dBに切り換える。

音がひずむ。

- トランスミッターをAV機器のヘッドホン端子につないだ場合は、接続したAV機器の音量を下げる。
- トランスミッターをAV機器のヘッドホン端子以外の出力端子につないだ場合は、ATTスイッチを-12dBに切り換える。
- ヘッドホンの電源ランプが暗いまたは消灯している。
 - 充電電池が消耗しているので充電をする。それでも電源ランプが消灯したままの場合は、ソニーサービス窓口にお持ちください。
- トランスミッターのINPUT SOURCEスイッチの設定が合っているか確認する。
- トランスミッターとノイズリダクション伝送方式を採用していない他のヘッドホンシステムのヘッドホンを組み合わせて使っている。
- ヘッドホンとノイズリダクション伝送方式を採用していない他のヘッドホンシステムのトランスミッターを組み合わせて使っている。

雑音が多い。

- トランスミッターの近くでヘッドホンを使用する。トランスミッターから離れるにつれて雑音が多くなります。この現象は赤外線の特性によるもので、故障ではありません。
- トランスミッターとヘッドホンの間に障害物がないか確認する。
- 赤外線受光部を手や髪でおおっていないか確認する。
- 直射日光の入る窓際で使っているときは、カーテンやブラインドを閉めて直射日光が当たらないようにする。または、直射日光の当たらない場所で使う。
- トランスミッターの位置や角度を変える。
- トランスミッターをAV機器のヘッドホン端子につないだ場合は、つないだ機器の音量を上げる。
- ヘッドホンの電源ランプが暗いまたは消灯している。
 - 充電電池が消耗しているので充電をする。それでも電源ランプが消灯したままの場合は、ソニーサービス窓口にお持ちください。
- すでに別のトランスミッターをお持ちのときは、同時に2台以上のトランスミッターを使っていないか確認する。
- 他のトランスミッターの電源を切るか、赤外線が届かない所へ移動する。

- 接続したAV機器から雑音が出ている。
 - トランスミッターのINPUT SOURCEスイッチの設定が合っているか確認する。
- トランスミッターの電源を入れたまま、つないでいる接続コードをはずしてヘッドホンから雑音が出ているか確認する。雑音が出なくなったら、接続した機器に雑音の原因があります。