

# FM/AM コンパクトディスク プレーヤー

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らない  
と、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書および「取り付けと接続」には、事故を防ぐ  
ための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。  
この取扱説明書および「取り付けと接続」をよくお読み  
のうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、  
いつでも見られるところに必ず保管してください。



## CDX-C470X



# 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

## 安全のための注意事項を守る

この取扱説明書および別冊の「取り付けと接続」の注意事項をよくお読みください。

## 道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となることがあります。

- ・運転者は走行中に操作をしない。
- ・車外の音が聞こえる程度の音量で聞く。

## 定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷みがないか、振動により配線がはずれていないか、接続部分が車体と接触していないか、などを点検してください。

## 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

## 万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら



- ① 安全な場所に車を止める
- ② 電源を切る
- ③ お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

## 警告表示の意味

取扱説明書および「取り付けと接続」、製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

### △警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

### △注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

## 注意を促す記号



火災



感電



指挟み

## 行為を禁止する記号



禁止



分解禁止

# 目次

---

△警告・△注意 .....	4
CDの取り扱い .....	6
はじめに .....	8
まず、本機をリセットする .....	8
CD・ラジオの聞きかた .....	10
各部のなまえ .....	12
カードリモコンの操作 .....	14
時計を合わせる .....	15

## CD・MD

CD/MDを聞く .....	16
繰り返し聞く (リピート再生) .....	21
曲順を変えて聞く (シャッフル再生) .....	22
ディスクに名前をつける (カスタムファイル —ディスクメモ) .....	23
ディスクを名前で探す (リスト) .....	25

## ラジオ

放送局を自動で登録する .....	26
放送局を手動で登録する .....	29
放送局に名前をつける (ステーションメモ) .....	30
放送局を名前で探す (リスト) .....	32

## サウンドの設定

DSOを設定する .....	33
イコライザーを使う(EQ7) .....	34
音のバランスや音質を設定する (バランス)(バス)(トブル) (フェダ - )(ATT) .....	36

## その他の操作

音や表示などの設定を換える .....	37
ロータリーコマンダー(別売り)の 操作 .....	39

使用上のご注意 .....	42
故障かな? .....	44
保証書とアフターサービス .....	48
主な仕様 .....	49
索引 .....	51



## 警告



火災




感電

下記の注意事項を守らないと火災・  
感電により死亡や大けがの原因  
となります。

取り付けはお買い上げ店に依頼する  
本機の取り付けには専門知識が必要です。

万一、ご自分で取り付けるときは、別冊の  
「取り付けと接続」の説明に従って、正し  
く取り付けてください。正しい取り付けを  
しないと、火災や感電の原因となります。




### 内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因とな  
ります。万一、水や異物が入ったときは、す  
ぐに電源を切り、お買い上げ店またはソ  
ニーサービス窓口にご相談ください。



禁止




### 分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソ  
ニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止




### 規定容量のヒューズを使う

ヒューズを交換するときは、必ずヒューズ  
に記された規定容量のアンペア数のものを  
お使いください。規定容量を越えるヒュー  
ズを使うと、火災の原因となります。



禁止




ヒューズ

### 前方の視界を妨げる場所に、ディス プレイやモニターを取り付けない

前方の視界の妨げになると、事故やけがの  
原因となります。また、取り付ける場所  
が、助手席用エアバッグシステムの動作の  
妨げにならないことを確認してください。



禁止




### 走行中はフロントパネルを開けない

車両によってはフロントパネルが開いてい  
るとき運転操作の妨げになる場合がありま  
す。この場合は、ディスクの取り出しや交  
換は必ず車を止めて行って下さい。また、  
フロントパネルを開めてから走行してく  
ださい。




禁止



# ⚠ 注意


下記の注意事項を守らないとけがをしたり自動車に損害を与えることがあります。

ディスク挿入口に手を入れない  
内部で手をはされ、けがの原因となることがあります。




ACCポジションのないお車のときは  
OFFボタンを2秒以上押し続けて時計表示  
を消してください。OFFボタンを短く押  
しただけでは時計表示が消えず、バッテ  
リーあがりの原因となります。

フロントパネルの開閉中は、手を近  
づけない  
手をはされ、けがの原因となることがあ  
ります。



アンテナの高さより低い場所(駐車  
場や洗車機など)へ入るときはラジ  
オを止める  
ラジオの動作中はパワー・アンテナが自動的  
に上がります。低い場所へ入るときは、必  
ずラジオ以外のソースに切り換えるか、  
OFFボタンを押してアンテナが下がった  
ことを確認してください。



# CDの取り扱い

ディスクの汚れや、ゴミ、キズ、そりなどが、音とびなど誤動作の原因となることがあります。いつまでも美しい音で楽しめるように、次のことにご注意ください。

## 取り扱いかた



記録面に触れない  
ように持つ



ディスクに紙などを  
貼らない。  
キズを付けない。

こんなディスクは使わないでください  
本体内部にディスクが貼り付いて故障の原因  
となったり、大切なディスクにもダメージを  
与えることがあります。

- 中古やレンタルCDでシールなどのりがはみ出したり、シールをはがしたあとにのりが付着しているもの。  
またラベル面に印刷されているインクにべたつきのあるもの。
  - レンタルCDでシールなどがめくれているもの。
  - お手持ちのディスクに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。
  - ラベルやシールを貼付したディスクは使わないでください
- 次のような故障の原因となることがあります。
- ラベルやシールが本機内ではがれ、ディスクが取り出せなくなります。
  - 高温によってラベルやシールが収縮してディスクが湾曲してしまう為、信号の読み取りができなくなります。(再生できない、音飛びがするなど)

本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状(星形やハート形、カード型など)をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

## 保存

ディスクケースまたはマガジンに入れ、直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の高いところを避けて保管してください。



特に夏季、直射日光下で閉めきった車のシート、ダッシュボードの上などはかなりの高温になりますので、絶対に放置しないでください。


## お手入れ

演奏する前に、演奏面についてたホコリやゴミ、指紋などを別売りのクリーニングクロスで矢印の方向へふきとってください。



ベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナーは使用しないでください。

静電気防止剤なども、逆にディスクを傷めることができますので、使用しないでください。



## CD-R/CD-RWについて

- ・本機はお客様が編集された音楽用のCD-R(レコーダブル)およびCD-RW(リライタブル)ディスク\*を再生することができます。ただし、録音に使用したCD-R/RWレコーダーやCD-R/RWディスクの状態によっては再生できない場合があります。
- ・ファイナライズ処理(通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理)をされていないCD-R/RWディスクは再生できません。

\* 音楽用CD-R/RWディスクには下記のマークが印刷されています。



\* 下記のマークが印刷されているディスクは、音楽用CD-R/RWではありません。



禁止



# はじめに

- ・本機はCDとラジオに対応。
- ・MP3ファイル再生コントロール対応(別売りのソニー製MP3対応CDチェンジャー接続時のみ)。
- ・独自のバーチャル3D技術で音像を前方定位させるとともに、クリアな音質を実現するDSO(ダイナミック・サウンドステージ・オーガナイザー)機能搭載。
- ・好みの音質に調整可能な7バンドイコライザ(EQ7)機能搭載。
- ・運転感覚で操作できるロータリーコマンダー(別売り)に対応。


この取扱説明書では、本機の使いかたの他に、付属のカードリモコンおよび別売りのソニー製ロータリーコマンダー、ソニー製CD/MDチェンジャーを接続した場合の操作方法についても説明しています。

## まず、本機をリセットする

初めて使うときや、自動車のバッテリーを交換したとき、接続を変えたときは、リセットボタンを押す必要があります。

まずフロントパネルを取り外し、リセットボタンをつま楊枝の先などで押してください。

ただし、針のような物で強く押すと故障の原因となります。



リセットボタン

### ご注意


- ・リセットボタンを押すと、時刻などの登録した内容が消えことがあります。その場合は、登録し直してください。
- ・リセットボタンを押してから約10秒間、本機は初期設定動作を行います。その間にCDを入れると正常にリセットされないことがありますので、初期設定動作中はCDを入れないでください。
- ・リセットボタンを押したり、OFFボタンを押すと、自動的にデモンストレーションが表示されます。デモンストレーションを表示したくない場合は、M.DSPL(モーションディスプレイ)をOFFにしてください。(37~38ページ)

## フロントパネルについて

本機のフロントパネルは取り外すことができます。

### 取り外しかた

必ず、OFFボタンを押して電源を切ってから、OPENボタンを押してフロントパネルを開けてください。フロントパネルを右に押しながら手前に引くと外れます。






### △ 注意

- 取り外したフロントパネルは直射日光の当たる高温のところ、湿度の高いところなどには置かないでください。
- フロントパネルの表示窓や挿入口の上部を押したり、強い力をあたえないでください。
- フロントパネルを取り外して保管するときは、必ずケース(付属)に入れてください。


### 取り付けかた

フロントパネルのⒶ部分と本体のⒷ部分を合わせて、フロントパネルを押し込み、フロントパネルのⒸ部分と本体のⒹ部分を合わせて取り付けます。



# CD・ラジオの聞きかた

## CDを聞く



音量を調節する

ディスクが入っているときは  
SOURCEボタンを押して「CD」表示に  
すると再生が始まります。

表示を切り換えるには  
DSPLボタンを押します。

止める / 電源を切るには  
OFFボタンを押します。

聞きたいところを探す(手動サーチ)  
SEEK/AMSボタンを押し続け、聞きたいと  
ころで離します。

前に戻す



先に進める

曲の頭出しをする  
(自動選曲センサー(AMS))  
SEEK/AMSボタンをとばしたい曲の数だけ  
短く押します。


曲の頭や前  
の曲へ戻す



次の曲へ進む

## ラジオを聞く

### 1 ラジオ受信にする



音量を調節する

電源を切る


### 2 聞きたいバンドを選ぶ

押すごとに  
FM1 → FM2 → AM1 → AM2  
と切り換わります。

### 3 聞きたい放送局を選ぶ

数字ボタンに登録してあるときに付属のカーボリュームで選ぶことができます。  
くわしくは26~29ページをご覧ください。

数字(1~6)ボタン



#### 自動選局で受信する(自動選局)

SEEK/AMSボタンを聞きたい放送局を受信するまで繰り返し短く押します。

前の放送局  
を探す



次の放送局  
を探す

希望の放送局を受信する(手動選局)  
SEEK/AMSボタンを押し続け、聞きたい放送局の周波数になったところで離します。


低い周波数の  
放送局を探す



高い周波数の  
放送局を探す

# 各部のなまえ

くわしい説明は●内のページをご覧ください。




ACCポジションのないお車のときは、OFFボタンを2秒以上押し続けて時計表示を消してください。OFFボタンを短く押しただけでは時計表示が消えず、バッテリー上がりの原因となります。

**1 MODE**

ラジオ FM1/FM2/AM1/AM2の  
切り換え ⑪⑯⑯⑯

CD/MD<sup>\*1</sup> CD/MD機器の選択 ⑯

**2 ディスク/プリセット**  
**DISC/PRESET( プリセットサーチ /**  
**ディスク選択 / アルバム選択 /**  
**メニュー項目選択 )**

ラジオ 登録した局の選局 ⑯

CD/MD<sup>\*1</sup> ディスクの選択<sup>\*2</sup> ⑯  
(短く押す)  
アルバムの選択<sup>\*3</sup> ⑯  
(長めに押す)

メニュー項目選択時に2秒以上押し続けると、メニュー項目のカテゴリーをスキップすることができます。

**3 ソース**  
**SOURCE( ラジオ/CD/MD(MS<sup>\*4</sup>)切り換え )** ⑩⑯⑯⑯⑯⑯⑯**4 SEEK/AMS( 頭出し / ラジオ選局 / 設定項目選択 )**

Ⓐ Ⓑ

ラジオ	周波数の低い放送局へ (押し続ける)	周波数の高い放送局へ (押し続ける)
	⑪⑯⑯⑯	⑪⑯⑯⑯

CD/MD	前の曲へ 早戻し (押し続ける)	次の曲へ 早送り (押し続ける)
	⑩⑯	⑩⑯

**5 エンター**  
**ENTER( 各種設定の確定 )**

\*<sup>1</sup> 別売りのCD/MD機器(ソニー製)が接続されているとき

\*<sup>2</sup> 別売りのCD/MDチェンジャー(ソニー製)が接続されているとき

\*<sup>3</sup> 別売りのMP3対応CDチェンジャー(ソニー製)が接続されているとき

\*<sup>4</sup> MS : MG-MSシステムアッププレーヤー


MGS-X1(別売り)

本機はMGS-X1をMDとして認識します。

# カードリモコンの操作

本体のボタンと同じ操作は、カードリモコンで行うことができます。

安全のため、カードリモコンの操作は運転者以外の同乗者が行うか、車を安全な所に止めてから行ってください。



## ご注意

本体またはカードリモコンのOFFボタンを2秒以上押し続けて時計表示を消してある場合は、カードリモコンで本機を操作できません。操作できるようにするために、一度本体でラジオを受信するなどの操作を行ってからお使いください。

## ちょっと一言

リチウム電池の交換のしかたについては「使用上のご注意」(43ページ)をご覧ください。


\*

ラジオ 放送局の登録 / 選択  
11②6

CD/MD 1: REPボタン 21  
2: SHUFボタン 22

# 時計を合わせる

本機は12時間表示です。



## ご注意

ACCポジションのないお車のときは、SOURCEボタンを押すかディスクを挿入して本機の電源を入れてから、時計を設定してください。

## ちょっと一言

D.INFO機能を「ON」に設定すると、再生中や受信中は常時時計が表示されます（37～38ページ）。

**1** MENUボタンを押す。

**2** DISC/PRESETボタンの+または-を押して「CLOCK」を選ぶ。



**3** ENTERボタンを押す。



**①** DISC/PRESETボタンの+または-を押して「時」を合わせます。

**②** SEEK/AMSボタンの+側を押して「分」の位置に移動し、DISC/PRESETボタンの+または-を押して「分」を合わせます。

DISC/PRESETボタンの+側を押すと数値が進み、DISC/PRESETボタンの-側を押すと数値が戻ります。

**4** 設定後、ENTERボタンを押す。

設定時刻が登録され、通常の画面に戻ります。

# CD/MDを聞く

本機の他に別売りのソニー製MP3対応CD機器またはMD機器を接続して、CD、MP3ファイル、MDを再生できます。

本機またはCD TEXT対応のCD機器にてCD TEXTディスクを再生中に、その文字情報(アルバム名、アーティスト名、曲名など)を表示することができます。

## CD TEXTとは

アルバム名、アーティスト名、曲名などの文字情報を記録した音楽CDの呼称です。

\*<sup>1</sup> 別売りのソニー製CD/MD チェンジャーが接続されていて、チェンジャー内のディスクを再生中の場合のみ表示します。

\*<sup>2</sup> MP3再生時のみ表示します。ID3タグ表示中はアルバム番号が出ません。

\*<sup>3</sup> 別売りのソニー製CD/MD 機器が接続されている場合のみ表示します。


\*<sup>4</sup> CD TEXT、MP3、MD再生時のみ表示します。

## ご注意

MDLP録音したMDを再生するときは、ソニー製MDLP対応機器をお使いください。MDLP未対応のMDチェンジャーなどでは再生することはできません。

## ちょっと一言


ディスクの最後まで再生すると、最初の曲に戻ります。別売りのCD/MD機器を接続している場合は、同じソースのCD/MD機器内の次のディスクを再生します。



## 聞きたい機器を選ぶ

- SOURCEボタンを繰り返し押して、「CD」または「MD」を選ぶ。

ディスク番号\*<sup>1</sup> /  
アルバム番号\*<sup>2</sup> CD/MDユニット番号\*<sup>3</sup>



- 再生中にMODEボタンを繰り返し押して、聞きたいCD/MD機器(本機または別売りのソニー製CD/MD機器)を選ぶ。

### CDの場合

CD1(本機) → CD2(CD機器1)\*<sup>3</sup> →  
CD3(CD機器2)\*<sup>3</sup>

### MDの場合\*<sup>3</sup>

MD1(MD機器1) → MD2(MD機器2) →  
MD3(MD機器3)

## 再生をやめるには

別のソースに切り換えるか、OFFボタンを押します。

### MP3再生時のご注意

- 本機で直接MP3ファイルの再生はできません。別売りのソニー製MP3対応CDチェンジャーをご使用ください。
- 本機はMP3ファイルの入っていないディスクを「CD」として認識し、再生を始めますが、その場合は無音再生となります。
- MP3対応CDチェンジャーはMP3再生時、初めにディスク内の情報(アルバム、トラック数など)を読み取るため、ファイル構造が複雑な場合、再生が始まるまでに時間がかかることがあります。読み取り中は本機の表示窓に「READ」と表示されますので、完全に表示が消え、自動で再生が始まるまでお待ちください。

ちょっと一言

DISC/PRESET + / - ボタンを押し続けると、ディスクまたはアルバムが連続して送れます。

### CD/MDチェンジャー内の聞きたいディスクを選ぶには

CD/MDチェンジャー内のディスクを再生中にDISC/PRESETボタンの + または - を短く押す。

押すたびに、次のディスクまたは前のディスクに1枚ずつ切り換わります。

### MP3対応CDチェンジャー内の聞きたいアルバムを選ぶには

聞きたいアルバムの入ったディスクを再生中にDISC/PRESETボタンの + または - を長めに押す。

短く押すたびに、次のアルバムまたは前のアルバムに1つずつ切り換わります。

### 聞きたい曲を選ぶには

再生中にSEEK/AMSボタンの + または - を短く押す。

押すたびに、次の曲または前の曲に1曲ずつ切り換わります。

### 曲の聞きたいところにするには

再生中にSEEK/AMSボタンの + または - を押し続けて、聞きたいところで離す。

ディスクの先頭または終わりに来ると

「...」または「...」が表示され、それ以上前または先に進めることはできません。

[次のページへ](#)

## CD/MDを聞く(つづき)

MG-MSシステムアッププレーヤー  
MGS-X1(別売り)を再生するには

SOURCEボタンを押して「MS」または「MD\*」  
を選ぶ。

「MS」の場合

MGS-X1の再生が始まります。

「MD」の場合

MODEボタンを繰り返し押して「MS」を選びま  
す。

例) MGS-X1を入力端子2に接続した場合、MODEボ  
タンを押すごとに表示は次のように切り換わりま  
す。

MD1( MD機器1 ) → MS( MGS-X1 ) →  
MD3( MD機器2 ) → ... → MD1 →

\* 本機はMGS-X1を「MD」として認識します。

ちょっと一言

- 本機ではCD TEXTやMP3ファイル、MDに記録されているディスク／アーティスト名／アルバム名、曲名、ID3タグなどはアルファベットと数字、記号のみ表示できます。
- 漢字、ひらがなのみ入力されたディスクを再生した場合は正しく表示されません。
- 本機で表示できない文字や記号は「\*」に置き換わります。
- CD TEXTまたはMP3ファイルに記録されていても、曲ごとのアーティスト名は表示されません。
- 「オートスクロールの設定」(20ペ - ジ)で「A.SCRL-ON」にしておくと、ディスクや曲が変わったときに自動的にスクロール表示することができます。
- MP3ファイルのID3タグは「曲名／アーティスト名／アルバム名」の順に表示します。

#### ご注意

- CDチェンジャー内のCDの曲名を表示することができるのはMP3対応機器です。MP3ファイル再生時、またはCD TEXT対応機種でCD TEXTディスク再生時のみです。
- CD TEXTまたはID3タグで極端に文字数が多く入っている場合、すべての文字を表示しなかつたりスクロールしないことがあります。


## 表示窓の見かた

再生中にDSPLボタンを繰り返し押して、表示を切り替えます。

### CD TEXT(点線枠内：MP3)ディスク再生の場合



ディスク名/  
アーティスト名<sup>\*1\*2</sup>




アルバム名<sup>\*1</sup>  
(MP3のみ)



曲名<sup>\*3</sup>(CD TEXT、  
MP3、MDのみ)



ID3タグ<sup>\*3</sup>  
(MP3のみ)



曲番号と  
再生経過時間

<sup>\*1</sup> ディスク名、アルバム名、曲名がついていないときは「NO NAME」と一瞬表示された後、再生経過時間表示になります。

<sup>\*2</sup> CD TEXTにディスクメモ機能(23ページ)で名前をつけてあるときは、ディスクメモの名前を表示します。

<sup>\*3</sup> MP3にID3タグがついていないときは「NO ID3」と一瞬表示された後、再生経過時間表示になります。

### 長い名前(8文字以上)を見るには

CD TEXT、MP3またはMD再生中(名前を表示中)に、SCRLボタンを押します。

次のページへつづく

## CD/MDを聞く(つづき)

ご注意

- ディスク名、アルバム名(MP3のみ)、曲名、ID3タグ(MP3のみ)のオートスクロールができるのは、DSPLボタンを押して、それぞれの名前を表示しているときだけです。
- アルバム名、曲名切り換え時は設定を「ON」にしてもオートスクロールしません。

### オートスクロールの設定

CD TEXT対応CD、MP3またはMDを再生している場合は、ディスクまたは曲が切り換わったとき、SOURCEをCDまたはMDにしたときに、この設定を「ON」にしておくと8文字以上のディスク名、アルバム名、曲名およびID3タグを自動的にスクロール表示させることができます。

**1** CDまたはMDの再生中にMENUボタンを押す。

**2** DISC/PRESETボタンの+または-を押して「A.SCRL」を選ぶ。



**3** SEEK/AMSボタンの+側を押して「A.SCRL-ON」を選ぶ。

**4** ENTERボタンを押す。


通常の画面が表示されます。

オートスクロールを解除するには手順3で「A.SCRL-OFF」を選びます。

# 繰り返し聞く

(リピート再生)


再生中の曲のみ、アルバム内の全曲またはディスク内の全曲を繰り返し聞くことができます。



C  
D  
•  
M  
D

CDまたはMDを再生中、カードリモコンのREPボタン(数字ボタン1)を繰り返し押して、再生モードを選択。

REPボタンを押すごとに、表示は次のように切り換わります。



- 1曲のみ繰り返す .....「REP-TRACK」にする。
- 再生しているアルバムを繰り返す .....「REP-ALBM」\*1にする。
- 再生しているディスクを繰り返す .....「REP-DISC」\*2にする。

\*1 ソニー製MP3対応CDチェンジャー接続時のみ表示されます。

\*2 ソニー製CD/MDチェンジャー接続時のみ表示されます。


リピート再生をやめるには

REPボタンを繰り返し押して「REP-OFF」を選びます。

# 曲順を変えて 聞く

## ( シャッフル再生 )

再生中のアルバム内の全曲、ディスク内の全曲またはチェンジャー内の全ディスクの曲順を変えて聞くことができます。



### ご注意

「SHUF-ALL」でCDとMDを混ぜてシャッフル再生することはできません。

### ちょっと一言

「SHUF-CHGR」「SHUF-ALL」では、同じ曲が2度以上再生されることがあります。

CDまたはMDの再生中、カードリモコンのSHUFボタン(数字ボタン2)を繰り返し押して、再生モードを選ぶ。

SHUFボタンを押すごとに、表示は次のように切り換わります。



- 再生しているアルバム内の全曲を順不同に再生するには 「SHUF-ALBM」\*<sup>1</sup>にする。
- 再生しているディスクの全曲を順不同に再生するには 「SHUF-DISC」にする。
- 再生しているチェンジャー内の全ディスクを順不同に再生するには 「SHUF-CHGR」\*<sup>2</sup>にする。
- 再生しているソース(CDまたはMD)のすべての機器の全ディスクを順不同に再生するには 「SHUF-ALL」\*<sup>2</sup>にする。

\*<sup>1</sup> ソニー製MP3対応CDチェンジャー接続時のみ表示されます。

\*<sup>2</sup> ソニー製CD/MDチェンジャー接続時のみ表示されます。

シャッフル再生をやめるには  
SHUFボタンを押して「SHUF-OFF」を選びます。

# ディスクに名前をつける

## (カスタムファイル —ディスクメモ)

カスタムファイルとは?


CDソフトのタイトル名を登録・表示する機能です。別売りのカスタムファイル対応のソニー製CDチェンジャーを接続すると、CDに8文字までの名前をつけられ、ディスクメモ、リスト機能を楽しむことができます。

### ご注意

CDの名前は、カスタムファイル対応のCDチェンジャーに登録されます。カスタムファイル非対応のCDチェンジャーを接続した場合、ディスクメモ、リスト機能を操作することはできません。

ちょっと一言

- DISC/PRESETボタンの+側を押すごとに  
A → B → C → ... Z →  
0 → 1 → 2 → ... 9 → +  
→ - → \* → / → \ →  
→ . → \_ → -  
と変わります。  
DISC/PRESETボタンの一側を押すと、逆順に表示されます。
- アルファベットの小文字と  
カナは使用できません。
- 文字をあけたいときは、  
「\_」を入力します。
- 文字入力を間違えたとき  
は、SEEK/AMSボタン  
の一側を押して修正したい  
文字を点滅させ、正しい文  
字を入れ直します。
- 手順2、3、4の代わりに  
LISTボタンを2秒以上押し  
続けてもディスクメモ入力  
モードになります。また手  
順6の代わりにLISTボタン  
を2秒以上押し続けても通  
常の画面に戻ります。



CD · MD


1 名前をつけたいCDを再生する。

2 MENUボタンを押す。


3 DISC/PRESETボタンの+または-を押して  
「NAMEEDIT」を選ぶ。



4 ENTERボタンを押す。



5 DISC/PRESETボタンの+または-を押して入  
力する文字を選び、SEEK/AMSボタンの+側を  
押して次の文字に移動させる。



スペースを入れたいときは、続けてSEEK/AMSボタンの  
+側を押します。

次のページへつづく

## ディスクに名前をつける(つづき)

- 6** 手順5を繰り返して、名前を入力し終えたらENTERボタンを押す。

通常の画面が表示されます。

### ご注意

- 手順4では、CDチェンジャーのメモリーに保存されているすべてのディスクの名前が表示されます。
- 名前の消去は、名前が登録されているCDチェンジャーでCDを再生しないとできません。
- 「名前を消去するには」で消したい名前がみつからないときは、他のCDチェンジャーでCDを再生してください。

### ちょっと一言

「ディスクに名前をつける」(23ページ)の手順5で、すべての文字に「\_」を入力して名前を消すこともできます。


## 名前を消去するには

- 1** CDチェンジャー内のCDを再生中にMENUボタンを押す。
- 2** DISC/PRESETボタンの+または-を押して「NAME DEL」を選ぶ。



- 3** ENTERボタンを押す。

- 4** DISC/PRESETボタンの+または-を押して消去するディスクの名前を選ぶ。



- 5** ENTERボタンを2秒以上押す。

選択したディスクの名前が消去されます。

ほかのディスクの名前を消すときは手順4~5を繰り返します。

- 6** MENUボタンを2回押す。

通常の画面が表示されます。

# ディスクを名前 で探す（リスト）

次の場合一名前を見ながら好きなディスクを選択することができます。

- ・本機または別売りのCD TEXT対応ソニー製CDチェンジャーでCD TEXTディスクを再生する場合
  - ・別売りのカスタムファイル対応ソニー製CDチェンジャーでCDを再生する場合\*
  - ・別売りのMP3対応ソニー製CDチェンジャーでMP3ファイルを再生する場合
  - ・別売りのソニー製MDチェンジャーで名前の記録されているMDを再生する場合


\* ディスクメモ機能(23ページ)で名前をつけてからこの機能を使いください。

### 二、注意

- ・ディスク名のリスト画面には、次の表示が出ることがあります。
    - 「NO DISC」：ディスクが入っていない。
    - 「NO NAME」：
      - 名前をつけていない。
      - 本機またはCD TEXT 対応の機器でCD TEXTでないCDを再生したとき。
    - 「NOT READ」：ディスク情報を読み込でいない。
  - ・CD TEXTで極端に文字数が多く入っている場合、すべての文字を表示しないことがあります。
  - ・ロータリーコマンダー(別売り)では操作できません。

ちょっと一言

選択をキャンセルするには  
LISTボタンを押します。



C  
D  
•  
M  
D

## 1 ディスクを再生中に「LIST」ボタンを押す

ディスク名のリストが表示されます



**2** DISC/PRESETボタンの+または-を押して聞きたいディスク名を表示させる。

### 3 ENTERボタンを押す。

再生が始まります。

# 放送局を自動で登録する


受信状態の良い放送局を自動的に登録することができます。「FM1」、「FM2」、「AM1」、「AM2」のそれぞれに6局ずつ、合わせてFM、AM各12局ずつ登録できます。

## ちょっと一言

手順2でMODEボタンを押すごとに  
 FM1 → FM2 → AM1 →  
 AM2 → FM1  
 と切り換わります。

## ご注意

- 放送局の数が少ない場合や電波が弱いときは、登録されないことがあります。
- 表示窓に登録番号が表示されていたときは、それ以降のプリセットチャンネルに放送局が登録されます。




**1** SOURCEボタンを押してラジオ受信にする。

**2** MODEボタンを押して登録したい放送局のバンドに切り換える。

**3** MENUボタンを押す。

**4** DISC/PRESETボタンの+または-を繰り返し押して、「BTM」を選ぶ。



**5** ENTERボタンを押す。

「BTM」(ベストチューニングメモリー)が点灯表示され、選んだバンドの中で受信状態の良い放送局が周波数の順に登録されます。


登録が終ると通常の表示に戻ります。

## 登録した放送局を聞くには

ラジオ受信中にカードリモコンの数字ボタンまたはDISC/PRESET +/−ボタンを押して聞きたい放送局を選ぶ。

## 表示窓の見かた

ラジオ受信中にDSPLボタンを繰り返し押して表示を切り換えます。



\* 名前がついている場合のみ表示されます。名前の登録のしかたについてくわしくは、30ページをご覧ください。

ちょっと一言

- SEEK/AMSボタンの+または-を押し続けて聞きたい放送局の周波数に近付いたところで、一度指を離します。さらに繰り返し短く押していくと0.1MHz(または9kHz)ごとに送れます。

## 旅先などで、登録した放送局が受信できないときは

ラジオ受信中にSEEK/AMSボタンの+または-を押して離します。

自動的に放送局を探し始め、受信すると止まります。聞きたい放送局が受信できるまで繰り返します。

- 聞きたい放送局がわかっているときは、その放送局の周波数になるまでSEEK/AMSボタンの+または-を押し続けます。
- 自動選局がたびたび止まってしまうときは、ローカル受信にすると、比較的電波の強い放送局だけを受信します。

- 1 ラジオ受信中に、MENUボタンを押す。
- 2 DISC/PRESETボタンの+または-を繰り返し押して、「LOCAL」を表示させる。
- 3 SEEK/AMSボタンの+側を押して「LOCAL-ON」を選び、ENTERボタンを押す。

ふつうの受信に戻すには  
手順3で「LOCAL-OFF」を選びます。

[次のページへつづく](#)

## 放送局を自動で登録する(つづき)

### ステレオ放送が聞きにくいとき

ステレオ放送が聞きにくいときは、音をモノラルにすると聞きやすくなります。

- 1 FM受信中に、MENUボタンを押す。
- 2 DISC/PRESETボタンの+または-を繰り返し押して、「MONO」を表示させる。
- 3 SEEK/AMSボタンの+側を押して「MONO-ON」を選び、ENTERボタンを押す。

ふつうの受信に戻すには  
手順3で「MONO-OFF」を選びます。

### ご注意

IF AUTOモードを「WIDE」にして、雑音が入って聞きにくい場合は、「IF AUTO」に戻してください。

### 受信周波数を自動的に調整する ( IF AUTOモード )

FM受信中、受信している周波数の近くに他の放送局があると、他の放送局の混信による雑音で放送が聞きにくくなることがあります。この場合「IF AUTO」に設定すると、受信する周波数帯域幅を自動的にせばめて放送を聞きやすくします。


このためステレオ放送がモノラルになることがあります。

このような場合でもIF AUTOモードを「WIDE」に固定するとステレオで聞くことができます。

- 1 FM受信中に、MENUボタンを押す。
- 2 DISC/PRESETボタンを繰り返し押して、「IF AUTO」を表示させる。
- 3 SEEK/AMSボタンの+側を繰り返し押して、「WIDE」を表示させる。
- 4 ENTERボタンを押す。

# 放送局を手動で登録する

お好みの放送局を手動で登録することができます。



## ご注意

すでに登録してある数字ボタンに同じバンドの他の放送局を登録すると、前の放送局は消えてしまいます。

ちょっと一言


- 手順2でMODEボタンを押すごとにFM1 → FM2 → AM1 → AM2 → FM1と切り換わります。
- SEEK/AMSボタンの+または-を押し続けて聞きたい放送局の周波数に近付いたところで、一度指を離します。さらに繰り返し短く押していくと0.1MHz(または9kHz)ごとに送れます。
- 「FM1」「FM2」「AM1」および「AM2」のそれぞれに6局ずつ、合わせてFM、AM各12局ずつ設定できます。

ラジオ

**1** SOURCEボタンを押してラジオ受信にする。

**2** MODEボタンを押して登録したい放送局のバンドに切り換える。

- 3** **A** 聞きたい放送局の周波数がわかっているとき  
その放送局の周波数になるまで、SEEK/AMSボタンの+または-を押し続ける。  
**B** 聞きたい放送局の周波数がわからないとき  
SEEK/AMSボタンの+または-を押して離す。  
自動的に放送局を探し始め、受信すると止まります。  
聞きたい放送局が受信できるまで繰り返します。



**4** 登録したいカードリモコンの数字ボタンを「MEM」が表示されるまで2秒以上押し続ける。




押したカードリモコンの数字ボタン番号が表示され、そのボタンに選んだ放送局が登録されます。

# 放送局に名前をつける

(ステーションメモ)

放送局に名前をつけると、受信中にその名前を表示することができます。最大62の放送局に、それぞれ8文字までの名前をつけられます。



ちょっと一言

- DISC/PRESETボタンの+側を押すごとに  
A → B → C → ... Z →  
0 → 1 → 2 → ... 9 →  
+ → - → \* → / →  
\ → → → . → \_  
と変わります。
- DISC/PRESETボタンの一側を押すと、逆順に表示されます。
- アルファベットの小文字とカナは使用できません。
- 文字を空けたいときは、「\_」を入力します。
- 文字入力を間違えたときは、SEEK/AMSボタンの一側を押して修正したい文字を点滅させ、正しい文字を入れ直します。
- 手順2、3、4の代わりにLISTボタンを2秒以上押し続けてもステーションメモ入力モードになります。また手順6の代わりにLISTボタンを2秒以上押し続けても通常の画面に戻ります。

1 名前をつけたい放送局を受信する。


2 MENUボタンを押す。

3 DISC/PRESETボタンの+または-を繰り返し押して、「NAMEEDIT」を選ぶ。



4 ENTERボタンを押す。

5 DISC/PRESETボタンの+または-を繰り返し押して、挿入する文字を選び、SEEK/AMSボタンの+側を押して次の文字に移動させる。



スペースを入れたいときは、続けてSEEK/AMSボタンの+側を押します。

6 手順5を繰り返して、名前を入力し終えたらENTERボタンを押す。

通常の画面が表示されます。

ちょっと一言

「放送局に名前をつける」  
(30ページ)の手順5で、すべての文字に「\_」を入力して名前を消すこともできます。

## 放送局の名前を消去する

1 ラジオ受信中にMENUボタンを押す。

2 DISC/PRESETボタンの+または-を繰り返し押して、「NAME DEL」を選ぶ。



3 ENTERボタンを押す。

4 DISC/PRESETボタンの+または-を押して消去する放送局名を選ぶ。



5 ENTERボタンを2秒以上押し続ける。

選択した放送局名が消去されます。

その他の放送局名を消去するには、手順4~5を繰り返します。


6 MENUボタンを2回押す。

通常の画面が表示されます。

ラジオ

# 放送局を名前で 探す (リスト)

放送局に名前をつけておくと、名前を見ながら放送局を探すことができます。放送局に名前をつけるときは、30ページをご覧ください。



## ご注意

ロータリ - コマンダ - (別売り)では操作できません。

## ちょっと一言

選択をキャンセルするには LISTボタンを押します。

- 1 ラジオ受信中にLISTボタンを押す。

プリセット局のリストが表示されます。



- 2 DISC/PRESETボタンの+または-を押して放送局を選ぶ。


- 3 ENTERボタンを押す。

選局が終了すると通常の画面が表示されます。

# DSOを設定する

スピーカーがドアの下部に設定されている場合は音が足元からこもって聞こえてきたり、左右の音が干渉して濁りがちです。そこでDSO(ダイナミック・サウンドステージ・オーガナイザー)機能により、あたかもダッシュボード上にスピーカー(バーチャルスピーカー)があるかのようにサウンドが鳴り響いてくる音場感を楽しめます。

バーチャルスピーカーのイメージ




\*1 DSO-ON

\*2 DSO-OFF(実際のスピーカー(フロントドア下))

ちょっと一言

FM放送が聞きにくいときは、DSO設定を「OFF」にすると聞きやすくなります。



- 1 設定するソース(CD、MD、ラジオなど)を再生／受信する。

- 2 DSOボタンを押して、「ON」を選ぶ。




約1秒後に、通常の画面が表示されます。

DSOを解除するには

設定の手順2で「OFF」 выбираみます。

# イコライザーを使う(EQ7)

本機には音楽のジャンルに合わせた7種類のイコライザーカーブが用意されています。また、それらにお好みの変更を加えたイコライザーカーブを登録できます。



## ご注意

DSO設定中は、DSOの効果を最適化にするためイコライザーカーブを抑えてあります。

## ちょっと一言

3秒以上ボタン操作をしないと、通常の画面に戻ります。

## イコライザーカーブを選ぶ

- 1 設定するソース(CD、MD、ラジオなど)を再生／受信する。
- 2 EQ7ボタンを押して、「EQ7」にする。
- 3 3秒以内にSEEK/AMSボタンの+/-またはEQ7ボタンを押してイコライザーモードを選ぶ。

押すごとに

XPLOD ↔ VOCAL ↔ CLUB ↔ JAZZ  
OFF ↔ CUSTOM ↔ ROCK ↔ NEW AGE  
と切り換わります。



約3秒後に、通常の画面が表示されます。

イコライザーを解除するには手順3で「OFF」を選びます。

## 好きなイコライザーカーブを登録する

- 1** 設定するソース( CD、MD、ラジオなど )を再生 / 受信する。
- 2** MENUボタンを押してから、DISC/PRESETボタンの + または - を押して「EQ7 TUNE」を選ぶ。



- 3** ENTERボタンを押す。
- 4** SEEK/AMSボタンの + または - を押してイコライザーカーブを選ぶ。



- 5** ENTERボタンを押す。
- 6** SEEK/AMSボタンの + または - を押して周波数を選ぶ。

押すごとに

62 Hz  $\longleftrightarrow$  157 Hz  $\longleftrightarrow$  396 Hz  $\longleftrightarrow$  1 kHz  $\longleftrightarrow$   
16 kHz  $\longleftrightarrow$  6.3 kHz  $\longleftrightarrow$  2.5 kHz  $\longleftrightarrow$

と切り換わります。

- 7** DISC/PRESETボタンの + または - を押してレベルを調節する。
- 手順6と7を繰り返して、イコライザーカーブを調節します。
- 8** ENTERボタンを押す。

各プリセットを初期設定(工場出荷状態)にするには  
設定の手順6または7でENTERボタンを2秒以上押し続けます。

### ご注意


EQ OFFでは、イコライザーカーブの調節はできません。

### ちょっと一言

レベルの調整可能範囲は  
± 10dBです。

# 音のバランスや 音質を設定する

( バランス )( バス )( トレブル )  
( フェダ - )( ATT )



ちょっと一言

- SOUNDボタンを押すごとに  
BAS → TRE → BAL →  
FAD → 通常画面 → BAS  
と切り換わります。
- 3秒以上ボタン操作をしない  
と、通常の画面に戻ります。

## 出力バランス / 音質を調節する

- 1 SOUNDボタンを繰り返し押して、「BAS」、「TRE」、「BAL」または、「FAD」にする。

バランス(BAL)の設定表示



- 2 3秒以内にSEEK/AMSボタンの+または-を押して設定を調節する。

約3秒後に、通常の画面が表示されます。

ちょっと一言

- ロータリーコマンダー(別売り)のATTボタンでも操作できます。
- 本機のナビ用ATT入力端子とソニー製カーナビシステムとを接続していると、カーナビシステムの設定により、音声案内時、自動的にカーステレオの音量が下がります。(ナビATT機能)


## 音量を瞬時に小さくする

カードリモコンのATTボタンを押す。

「ATT-ON」と一瞬表示された後、「ATT」が点灯し、自動的に音量を下げます。

もとの音量に戻すには、ATTボタンをもう一度押します。  
「ATT-OFF」と一瞬表示され、もとの音量に戻ります。

# 音や表示などの設定を換える



設定の種類	設定内容
「CLOCK」	時計の設定(15ページ)
「BEEP」	操作ボタンを押したときの「ピッ」という音をON/OFFする。
「RM」	ロータリーコマンダーのつまみの操作方向を切り換える。 「NORM」→ 初期設定の回転方向。 「REV」 → 運転席の右側に取り付けたときの回転方向。
「D.INFO」	時計を表示させる。
「M.DSPL」	モーションディスプレイの設定をする。 「1」 → 本機の電源ON時にデコレ - ションラインを表示し、電源OFF時にデモディスプレイを表示する。 「2」 → 本機の電源ON時にデコレ - ションラインを表示し、電源OFF時にデモディスプレイを表示しない。 「OFF」 → 本機の電源ON時にデコレ - ションラインは表示せず、電源OFF時にデモディスプレイを表示しない。
「A.SCRL」	CD TEXT対応のディスクまたはMD再生時、表示を自動的にスクロールさせる(20ページ)
「LOCAL」	ローカル受信の設定(27ページ)
「MONO」	モノラル放送の設定(28ページ)
「IF AUTO」	受信周波数の自動調整設定(28ページ)
「EQ7 TUNE」	イコライザーカーブにお好みの変更を加える(35ページ)
「LOUD」	音のバランスを補正して、小音量でも低音と高音を聞きやすくする。

[次のページへつづく](#)

## 音や表示などの設定を換える(つづき)



### 設定を換える

- 1** MENUボタンを押す。
- 2** DISC/PRESETボタンの+または-を押して設定したい項目を選ぶ。
- 3** SEEK/AMSボタンの+を押して調節したい設定にする。  
(例:「ON」または「OFF」)
- 4** ENTERボタンを押す。

# ロータリーコマンダー(別売り)の操作

## ロータリーコマンダーのシールについて


本機には、別売りのロータリーコマンダー(RM-X4S)を接続してお使いになれます。ロータリーコマンダーには、ボタン名称のシールが数枚付属されています。本機には図のシールをお使いください。また、ロータリーコマンダーを取り付ける向きに合わせて、シールを貼ってください。



ソース  
**SOURCE**ボタンを押すと  
本機の電源が入り、繰り返し押すとソースが  
TUNER CD MD\*  
と切り換わります。  
\* 別売りの機器を接続時のみ表示します。




モード  
**MODE**ボタンを押すと  
ラジオの時 : FM1 FM2 AM1 AM2 ...  
CDの時 : CD1 CD2\* CD3\* ...  
MDの時\* : MD1 MD2 MD3 ...  
と切り換わります。  
\* 別売りの機器を接続時のみ表示します。



シーク/エーエムエス  
**SEEK/AMS**つまみを短く回して離すと  
ラジオ... 自動的に放送局を受信する  
回し続けると特定の周波数に合わせられます。  
CD/MD... 曲の頭出しをする  
回し続けると早く送られ、離すと再生に戻ります。

## ロータリーコマンダー(別売り)の操作(つづき)



**ボリューム**

VOLつまみを押しながら回すと

FM/AM ..... 登録した放送局を順に受信する

CD/MC ..... ディスクを切り換える<sup>\*1</sup>

MP3再生時、VOLをつまみを押しながら長めに回すと<sup>\*2</sup>


CD(MP3).. アルバムを切り換える

表示画面は数秒後にもとに戻ります。

<sup>\*1</sup> 別売りのCD/MCチェンジャーが接続されているとき。

<sup>\*2</sup> 別売りのMP3対応CDチェンジャーが接続されているとき。

音量を調節する(VOLつまみを回す)




音量を瞬時に下げる(ATTボタンを押す)

解除するにはもう一度押すか、VOLつまみで音量を上げます。

電源を切る(OFFボタンを押す)

<sup>\*3</sup> 操作方向は初期設定ではハンドルコラムの左側での使用を想定した方向になっています。




音量調節・音質選択する(SOUNDボタンを押す)

本体のSOUNDボタンと同じ働きをします。

画面表示を変える(DSPLボタンを押す)

本体のDSPLボタンと同じ働きをします。

## つまみの操作方向を切り換える



運転席の左右どちら側に取り付けるかで、つまみの操作方向を逆に設定できます。

ボリューム  
VOLつまみを押しながら、「NORM」または  
「REV」が表示されるまでSOUNDボタンを押  
し続ける


「NORM」..... 初期設定の回転方向。

「REV」..... 運転席の右側に取り付けたときの回転方向。

# 使用上のご注意

## 本機の取り扱い

コネクターのお手入れについて  
フロントパネルおよび本機のコネクターが汚れていると動作不良の原因になります。ときどきクリーニングしてください。



本機側のコネクターを変形させないように注意してください。

## 液晶表示について


極端な高温または低温のところでは、表示が見づらくなることがあります。故障ではありません。周囲の温度が常温に戻ると、通常表示に戻ります。

## 本体の表面を傷めないために

本体表面に殺虫剤やヘアスプレーがかかったり、防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品が長時間接触しないようにしてください。本体表面が変質、変形したり、塗装がはげたりすることがあります。

## ヒューズについて

ヒューズを交換するときは、必ずヒューズに記してある規定容量(アンペア数)のヒューズをお使いください。規定容量以上のヒューズや針金で代用すると故障の原因となるだけでなく大変危険です。



## 結露について

寒いときにヒーターをつけた直後など、CDプレーヤー内部の光学系のレンズに露(水滴)が生じることがあります。このような現象を結露といいます。

結露したままですと、レーザーによる読み取りができず、CDプレーヤーが動作しないことがあります。

周囲の状況にもよりますが、ディスクを取り出して放置しておけば、約1時間ほどで結露が取り除かれ、正常に動作するようになります。もし、何時間経過しても正常に動作しない場合はアフターサービスにおしつけください。

## 表示窓の結露について


寒いところから暖かいところへ持ち込んだ場合などに、表示窓の内部に露が生じてくもることができます。

このような場合は、しばらく放置しておくと結露が取り除かれ正常に戻ります。

## カードリモコン

### 電池の入れかた

リチウム電池CR2025の $\oplus$ と $\ominus$ を正しく入れてください。



### 電池の交換時期

電池が消耗するとボタンを押しても操作できないこともあります。普通の使いかたで約1年もちます(使用方法によっては短くなります)。カードリモコンがまったく動作しない場合は電池を交換し、動作を確認してください。

### 電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

#### ⚠️ 警告

- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 電池は充電しない。
- 指定された種類の電池を使用する。
- ボタン型電池を誤って飲み込むことのないよう、電池は特に幼児の手の届かないところに置いてください。
- 万一、電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。

#### ⚠️ 注意

- +と-の向きを正しく入れる。
- 電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出してください。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよく拭きとつてから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

### カードリモコンについてのご注意

- ダッシュボードの上やハンドルの上など、直射日光の当たるところにカードリモコンを取り付けたり放置しないでください。熱によりカードリモコンが変形するおそれがあります。(特に夏期の直射日光の当たるダッシュボードの上はかなりの高温になりますのでご注意ください。)
- 直射日光の当たるところに駐車するときは、カードリモコンを取り付け場所から外し、グローブボックスの中など直射日光の当たらないところに保管してください。
- 直射日光下ではカードリモコンの信号が受信されにくくなることがあります。このようなときは、フロントパネルの受光部にカードリモコンを近づけて操作してください。

# 故障かな？

下記の処置を行っても効果がないときは、接続に問題があるか、故障と考えられます。

テクニカルインフォメーションセンター、お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

症状	原因・処置
音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"><li>音量を上げてください。</li><li>ATT機能を解除してください。</li><li>スピーカー接続時、スピーカー出力の設定が正しくない。 → 2スピーカーで聞くときは、スピーカーバランスをフロント、あるいはリア側にしてください。</li><li>別売りのMDLP未対応のMDチェンジャー(MDX-65など)で長時間録音のMDを再生している。曲名表示に「LP : ___」と出ている。 別売りのMDLP未対応のMDチェンジャーでは長時間録音のMDは再生できません。(2001年12月現在) → ソニー製MDLP対応機器で再生してください。</li></ul>
メモリーの内容が消えてしまった。	<ul style="list-style-type: none"><li>リセットボタンを押した。</li><li>バッテリー用電源コードまたはバッテリーを外した。</li><li>電源コードが正しく接続されていない。</li></ul>
共通 ボタンを押したときの 「ピッ」という音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"><li>「ピッ」という音が出ない設定になっている。 → BEEPの設定(37~38ページ)を「ON」にしてください。</li><li>内蔵アンプを使用せず、別売りのアンプを接続した場合は「ピッ」という音は出ません。</li></ul>
なにも表示されない。	<ul style="list-style-type: none"><li>OFFボタンを2秒以上押して時計表示を消した状態にしている。 → もう一度OFFボタンを2秒以上押し続けて、時計表示を出してください。</li><li>フロントパネルおよび本体のコネクターが汚れている。 → コネクター部をクリーニングする。(42ページ)</li></ul>
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"><li>電源コードが正しく接続されていない。</li><li>イグニッションキーにACCポジションがない車に取り付けている。 → SOURCEボタンを押すかディスクを挿入して電源を入れてください。</li></ul>

症状	原因・処置	
勝手に「ATT」表示が出て音量が下がる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機のナビ用ATT入力コードとソニー製カーナビシステムのATT出力コードが接続されていると、カ - ナビシステムの設定により、音声案内中「ATT」表示が出て音量が下がります。</li> <li>本機のナビ用ATT入力コードの先端部分が車の金属部にショートしている。 →コードの先端部分を絶縁テープ等でショートしないように保護してください。</li> </ul>	
ノイズが出る。	アンテナコード、バスケーブル、RCAピンコードおよび電源コードなどの各コードは、できるだけ離して取り付け、配置してください。	
共 通	電源がOFFにならない。 オートアンテナが上らない。 ボタンを押しても動作しない。 ロータリーコマンダー（別売り）で操作できない。 「-----」表示が消えない。 ディスクが入らない。 ディスクを入れてもすぐに出てくる。 音がとぶ。 音が途切れる。 音が割れる。	<p>イグニッションキーにACCポジションがない車に取り付けている。 → OFFボタンを2秒以上押し続けてください。</p> <p>リレー内蔵のオートアンテナに接続していない。</p> <p>リセットボタンを押してください。</p> <p>ロータリーコマンダーの接続コードが本機のリモート入力端子にしっかり接続されていない。または接続コードがはさみ込まれている。</p> <p>「NAMEEDIT」(名前入力)モードに入った。 → LISTボタンを2秒以上押し続けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>すでに別のディスクが入っている。</li> <li>ディスクを誤った向きに入れようとしている。 → ラベル(レーベル)面を上にして入れてください。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>CDが汚れている。 → ディスクをクリーニングしてください。</li> <li>ディスクが傷ついている。</li> <li>本機の取り付け角度が60°を越えている。</li> <li>本機またはチェンジャーが正しく固定されていない。</li> <li>MDではごくまれに録音機と本機との互換性により音がとぶことがあります。この場合、録音機のメーカー名と機種名をご確認のうえ、お近くのソニーサービス窓口へご相談ください。</li> </ul>
CD/MD		

[次のページへつづく](#)

## 故障かな?(つづき)

症状	原因・処置
CD/RWが再生できない。	<ul style="list-style-type: none"><li>再生しようとしているCD-RまたはCD-RWがオーディオ用フォーマットになっていない。</li><li>CD-R/RWの記録状態などが良くない。</li></ul>
MDが再生できない。 CD/M D	<ul style="list-style-type: none"><li>何も録音されていないMDが入っている。 →録音済みのMDに入れ替えてください。</li><li>長時間録音されたMDをMDLP未対応のMDチェンジャー(MDX-65など)で再生している。 →ソニー製MDLP対応機器で再生してください。</li></ul>
ディスクが自動的にイジェクトされる。	本機の内部温度が50°C以上になった。 →常温に戻ってから再生してください。
受信できない、 雑音しか出ない。  ラ ジ オ	<ul style="list-style-type: none"><li>パワーアンテナコントロールコード(青色)または、アクセサリー電源(赤色)を、純正アンテナブースターの電源供給コード(車両側)に接続してください。(リアまたは、サイドガラスに内蔵しているプリント線状のFM/AMアンテナの場合のみ。)くわしくは、お買い上げ店にご相談ください。</li><li>カーアンテナとの接続を確認してください。</li><li>オートアンテナが上がっていない。 →パワーアンテナコントロールリードの接続を確認してください。</li><li>周波数を確認してください。</li><li>IF機能が「WIDE」になっている。 →「AUTO」にしてください(28ページ)。</li></ul>
SEEK/AMSボタンを押しても 聞きたい放送局で止まらない。	<ul style="list-style-type: none"><li>「LOCAL-ON」に設定している場合は電波の強い周波数のみ受信します。 →「LOCAL-OFF」にしてください(27ページ)。</li><li>電波が弱くて自動選局できない。 →SEEK/AMSボタンを押し続けて周波数を合わせてください。</li></ul>
ステレオ放送が聞きにくい。 「ST」表示が点滅する。	<ul style="list-style-type: none"><li>周波数を確認してください。</li><li>電波が弱い。 →モノラルモードに設定してください(28ページ)。</li><li>DSOの設定を「OFF」にしてください(33ページ)。</li></ul>
サ ウ ニ ド 設 定	音がない、または 音が小さい。  バランス・フェーダーの調節で特定のスピーカーの音量 が小さくなった。 →「音のバランスや音質を設定する(36ページ)」で調 節してください。

## CD/MDのエラー表示

CD機器やMD機器が誤動作すると、アラーム音が鳴り、エラー表示が5秒間点滅します。

エラー表示	原因	処置
BLANK	MDに何も録音されていない。	ほかのMDに入れ換える。
	ディスクが裏返しになっている。	ディスクを正しく入れ直す。
ERROR	CDが汚れている。	CDをクリーニングする。
	ディスクが何らかの原因で再生しない。	ほかのディスクに入れ換える。
HI TEMP	周囲の温度が50°C以上になった。	50°C以下に下がってから再生する。
NO DISC	チェンジャーにディスクが入っていない。	ディスクを入れる。
NO MAG	CD機器にディスクマガジンが入っていない。	ディスクマガジンにディスクを入れ、CD機器に入れる。
NO MUSIC	MP3対応CD機器に音楽ファイル以外のデータが記録されたディスクが入っている。	音楽データの記録されたディスクを入れる。
NOTREADY	MDチェンジャーのフタが開いている。あるいはディスクが正しく入っていない。	ディスクを正しく入れ直し、フタを閉める。
RESET	何らかの原因で動作しない。	本機のリセットボタンを押す。

# 保証書とアフターサービス

## 保証書(別に添付)

保証書は、所定事項の記入をお確かめのうえ、お買い上げ店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

### 保証期間

お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

修理を依頼される前に「故障かな？」の項目に従って、故障かどうかをお調べください。直らないときは、テクニカルインフォメーションセンター、お買い上げ店、またはお近くのサービス窓口(別紙)にご相談ください。

### 保証期間中

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

### 保証期間を過ぎたら

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

### 部品の保有期間

この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

### 部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

# 主な仕様

## CDプレーヤー部

SN比	90dB
周波数特性	10~20,000Hz
ワウフラッター	測定限界以下

## チューナー部

### FM

受信周波数	76~90MHz (テレビ1~3ch)
中間周波数	10.7MHz/450kHz
実用感度	8dBf
周波数特性	30~15,000Hz
実効選択度	75dB (400kHz)
SN比	66dB (ステレオ) 72dB (モノラル)
ひずみ率 (1kHz)	0.6% (ステレオ) 0.3% (モノラル)

### AM

受信周波数	522~1,629kHz
中間周波数	10.7MHz/450kHz
実用感度	30μV

## アンプ部

適合インピーダンス	4~8Ω
最大出力	52W×4 (4Ω負荷1kHz)

## 電源部、その他

電源	DC12Vカーバッテリー (マイナスアース)
出力端子	フロント音声出力端子、 リア音声出力端子、 アンプコントロール、 アンテナコントロール
入力端子	バス音声入力端子、 バスコントロール入力端子、 リモートコントロール入力端子、 FM/AMアンテナ入力端子 (Jaso用)、 ATT入力端子 (ナビ用)
トーンコントロール	低音 : ±8dB (100Hz) 高音 : ±8dB (10kHz)
本体寸法	約178×50×178mm (幅／高さ／奥行き)
取付寸法	約178×50×162mm (幅／高さ／奥行き)
質量	約1.2kg
付属品	カードリモコン RM-X118 (1) (リチウム電池 (1) を含む) 取り付け/接続部品 (一式) 取扱説明書 (一式) ソニーご相談窓口のご案内 (1) 保証書 (1) ケース (1)

[次のページへつづく](#)

## 主な仕様( つづき )

別売品 CDチェンジャー( 10枚 )  
CDX-757MXなど  
MDチェンジャー( 6枚 )  
MDX-66XLPなど  
MG-MSシステムアップ  
プレーヤー  
MGS-X1  
パワーアンプ  
XM-405EQXなど  
ソースセレクター  
XA-C30  
ロータリーコマンダー  
RM-X4S  
バスケーブル( RCAピンコード  
付属 )  
RC-61( 1m )  
RC-62( 2m )  
バス延長コード  
RC-U305( 0.5m )  
RCAピンコード  
RC-64( 2m )  
RC-65( 5m )  
電源コード RC-39

### ご注意

本機には別売りのデジタルブリアンプやイコライザーは接続できません。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

# 索引

## 五十音順

### ア行

- イコライザー ..... 34~35  
エラー表示 ..... 47  
オートスクロール ..... 20  
音量 ..... 10~11

### カ行

- カスタムファイル ..... 23~24

### サ行

- スクロール ..... 19  
ステーションメモ ..... 30~31  
シャッフル ..... 22  
ステレオ放送 ..... 28  
スピーカーバランス ..... 36

### タ行

- ディスクメモ ..... 23~24  
登録  
  自動登録 ..... 26  
  ラジオ局 ..... 26、29  
時計 ..... 15、37~38

### ナ行

#### 名前

- 消去する ..... 24、31  
  つける ..... 23、30  
  表示する ..... 19、25、27、32

## 八行

- バランス ..... 36  
ヒューズ ..... 42  
表示窓  
  CD/MD ..... 16、19  
  ラジオ ..... 27  
フロントパネル ..... 9  
ベストチューニングメモリー  
  (BTM) ..... 26  
ボタンの音 ..... 37~38

## マ行

- モノラル ..... 28

## ラ、ワ行

- ラジオ ..... 11、26~32  
  自動選局 ..... 27  
  登録 ..... 26、29  
  名前で探す ..... 32  
  名前をつける ..... 30  
リスト ..... 25、32  
リセット ..... 8  
リピート ..... 21  
リモコン  
  カードリモコン ..... 14、43  
  ロータリーコマンダー ..... 39~41

## アルファベット順

- A.SCRL ..... 20  
ATT ..... 36  
BAL (Balance) ..... 36  
BAS ..... 36  
BEEP ..... 37~38  
BTM ..... 26  
CD/MD ..... 16~25  
  ディスク名のリスト ..... 25  
  名前で探す ..... 25  
  名前を消去する ..... 24  
  名前をつける ..... 23  
  CD TEXT ..... 16、19  
CLOCK ..... 15、37~38  
D.INFO ..... 37~38  
DSO ..... 33  
EQ7 ..... 34  
EQ7 TUNE ..... 35  
FAD (Fader) ..... 36  
IF AUTO ..... 28  
LOCAL ..... 27  
LOUD ..... 37~38  
M.DSPL ..... 37~38  
MONO ..... 28  
NAME DEL ..... 24、31  
NAMEEDIT ..... 23、30  
REP ..... 21  
RM ..... 37~38  
SHUF ..... 22  
TRE ..... 36

## ご案内

ソニーではお客様技術相談窓口として  
「テクニカルインフォメーションセンター」  
を開設しています。  
お使いになってご不明な点、技術的なご質問、故障と思われるときの相談は下記までお問い合わせください。

テクニカルインフォメーションセンター

電話 : 048-794-5194

受付時間 : 月 ~ 金 9:00 ~ 18:00

( 祝日、年末年始、弊社休日を除く )

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- ・型名
- ・故障状態 : できるだけ詳しく
- ・お買い上げ年月日

ソニー株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

● ナビダイヤル .....  0570-00-3311

( 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます )

● 携帯電話・PHSでのご利用は… 03-5448-3311

● Fax: ..... 0466-31-2595

受付時間 : 月~金 9:00 ~ 20:00、土・日・祝日 9:00 ~ 17:00

<http://www.sony.co.jp/>

Sony Corporation Printed in Thailand