

テレビ/ビデオ/スカイバーフェクTV!/BSデジタル/ケーブルテレビ用リモートコマンダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

△警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

本機は、お買い上げ時には、ソニーのテレビ、ビデオおよび、スカイバーフェクTV!が操作できるようになっています。お手持ちのソニー製品でうまく操作できない場合、または他社製品を操作する場合は、必ず「準備」の「メーカー番号一覧表」をご覧になり、メーカー番号を設定してください。

2 メーカー設定をする

お買い上げ時はソニー製のテレビ、ビデオ、スカイバーフェクTV!が操作できるようになっています。他社製の機器のリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。

また、ソニー製の機器でも、うまく操作できない場合はこの設定をしてください。

以下の機器が操作できます。

スイッチの位置 操作できる機器
「テレビ」
・ビデオ
・BSデジタルチューナー内蔵テレビ

「ビデオ」
・ビデオデッキ
「チューナー」
・デジタルBSチューナー(スカイバーフェクTV!)
・BSデジタルチューナー
・ケーブルテレビホームターミナル(HT)
・ソニー製アナログBS/CSCチューナー
・ソニー製MUSEデコーダー

ご注意 メーカー番号一覧表によるメーカーの機器でも、年代・機種によっては、操作できないものや、一部の機能が操作できない機種もあります。

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

△注意 この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

主な仕様

動作距離 約10m(正面距離)

電源 DC 3V、単3形乾電池2個

電池持続時間 約7ヶ月(使用頻度で変わります)

最大外形寸法 約60×189×33mm(幅×高さ×奥行き)(JEITA**)

質量 約122g(電池含む)

付属品 単3形乾電池(お試し用)×2

* 使用機器のメーカー・機種によっては距離が変わることがあります。

** JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますご了承ください。

1 乾電池を入れる

付属の乾電池 単3形乾電池2本)を入れます。



電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

△警告 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとてから、新しい電池を入れてください。万が一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

本機は、お買い上げ時には、ソニーのテレビ、ビデオおよび、スカイバーフェクTV!が操作できるようになっています。お手持ちのソニー製品でうまく操作できない場合、または他社製品を操作する場合は、必ず「準備」の「メーカー番号一覧表」をご覧になり、メーカー番号を設定してください。

RM-P36U

Sony Corporation © 2002 Printed in China

△警告 安全のために

お買い上げ時はソニー製のテレビ、ビデオ、スカイバーフェクTV!が操作できるようになっています。

他社製の機器のリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。

また、ソニー製の機器でも、うまく操作できない場合はこの設定をしてください。

以下の機器が操作できます。

スイッチの位置 操作できる機器
「テレビ」
・ビデオ
・BSデジタルチューナー内蔵テレビ

「ビデオ」
・ビデオデッキ
「チューナー」
・デジタルBSチューナー(スカイバーフェクTV!)
・BSデジタルチューナー
・ケーブルテレビホームターミナル(HT)
・ソニー製アナログBS/CSCチューナー
・ソニー製MUSEデコーダー

ご注意 メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかるとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

ロックするには

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかるとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

ロックするには

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかるとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

ビデオ電源

チューナー電源

テレビ電源

数字ボタン

テレビ/ビデオ/チューナー切換スイッチ

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

△警告 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。

乾電池は充電しない。

指定された種類の電池を使用する。

④ ⑤の向きを正しく入れる。

本機で各機器の電源入/切やチャンネルの切り換えをしてみてください。右記または裏面の操作のしかた参照。

うまく操作できない場合は、メーカー設定をやりなおしてください。

メーカー番号が何通りがある場合は、まず一番左に書いてある2つのボタンの組み合わせから試してください。

電源ボタンから指を離す

「ピー」という確認音が鳴ります。

3 正しく設定できたか確認する

本機で各機器の電源入/切やチャンネルの切り換えをしてみてください。右記または裏面の操作のしかた参照。

うまく操作できない場合は、メーカー設定をやりなおしてください。

メーカー番号が何通りがある場合は、違う番号で試してみてください。

設定が終わったら

正しく設定できたら、そのメーカー番号を電池ぶたの内側のラベルに記入しておきことをおすすめします。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとてから、新しい電池を入れてください。万が一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

本機は、お買い上げ時には、ソニーのテレビ、ビデオおよび、スカイバーフェクTV!が操作できるようになっています。お手持ちのソニー製品でうまく操作できない場合、または他社製品を操作する場合は、必ず「準備」の「メーカー番号一覧表」をご覧になり、メーカー番号を設定してください。

2 メーカー設定をする

お買い上げ時はソニー製のテレビ、ビデオ、スカイバーフェクTV!が操作できるようになっています。

他社製の機器のリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。

また、ソニー製の機器でも、うまく操作できない場合はこの設定をしてください。

以下の機器が操作できます。

スイッチの位置 操作できる機器
「テレビ」
・ビデオ
・BSデジタルチューナー内蔵テレビ

「ビデオ」
・ビデオデッキ
「チューナー」
・デジタルBSチューナー(スカイバーフェクTV!)
・BSデジタルチューナー
・ケーブルテレビホームターミナル(HT)
・ソニー製アナログBS/CSCチューナー
・ソニー製MUSEデコーダー

ご注意 メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかるとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

ロックするには

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかるとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

ロックするには

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかるとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

ビデオ電源

チューナー電源

テレビ電源

数字ボタン

テレビ/ビデオ/チューナー切換スイッチ

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

△警告 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。

乾電池は充電しない。

指定された種類の電池を使用する。

④ ⑤の向きを正しく入れる。

本機で各機器の電源入/切やチャンネルの切り換えをしてみてください。右記または裏面の操作のしかた参照。

うまく操作できない場合は、メーカー設定をやりなおしてください。

メーカー番号が何通りがある場合は、まず一番左に書いてある2つのボタンの組み合わせから試してください。

電源ボタンから指を離す

「ピー」という確認音が鳴ります。

3 正しく設定できたか確認する

本機で各機器の電源入/切やチャンネルの切り換えをしてみてください。右記または裏面の操作のしかた参照。

うまく操作できない場合は、メーカー設定をやりなおしてください。

メーカー番号が何通りがある場合は、違う番号で試してみてください。

設定が終わったら

正しく設定できたら、そのメーカー番号を電池ぶたの内側のラベルに記入しておきことをおすすめします。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとてから、新しい電池を入れてください。万が一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

本機は、お買い上げ時には、ソニーのテレビ、ビデオおよび、スカイバーフェクTV!が操作できるようになっています。お手持ちのソニー製品でうまく操作できない場合、または他社製品を操作する場合は、必ず「準備」の「メーカー番号一覧表」をご覧になり、メーカー番号を設定してください。

2 メーカー設定をする

お買い上げ時はソニー製のテレビ、ビデオ、スカイバーフェクTV!が操作できるようになっています。

他社製の機器のリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。

また、ソニー製の機器でも、うまく操作できない場合はこの設定をしてください。

以下の機器が操作できます。

スイッチの位置 操作できる機器
「テレビ」
・ビデオ
・BSデジタルチューナー内蔵テレビ

「ビデオ」
・ビデオデッキ
「チューナー」
・デジタルBSチューナー(スカイバーフェクTV!)
・BSデジタルチューナー
・ケーブルテレビホームターミナル(HT)
・ソニー製アナログBS/CSCチューナー
・ソニー製MUSEデコーダー

ご注意 メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかるとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

ロックするには

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかるとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

ロックするには

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかるとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

ビデオ電源

チューナー電源

テレビ電源

数字ボタン

テレビ/ビデオ/チューナー切換スイッチ

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

