

保管上のご注意

- クリーニングディスク使用後は、専用のケースに特殊布を下にした状態で保管してください。
- 車内のダッシュボードなど直射日光が当たる場所および暖房の吹き出し口付近など温度の高い場所に放置しないでください。
- クリーニングディスクに水や砂など異物をかけないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。

この説明書は再生紙を使用しています。

SONY®

3-245-182-01(1)

DVDナビシステムNVX-DV739 専用クリーニングディスク

取扱説明書

ナビ本体内部のピックアップレンズは、車内のほこりやタバコのヤニなどで汚れると信号読み取り精度が低下し、地図データの読み込みが出来なくなる場合があります。

画面中央に「ディスクを取り出してご確認ください。」というメッセージが表示されたら、クリーニングディスクでクリーニングを実行してください。

NVX-DV739

Sony Corporation ©2002 Printed in Japan

はじめに

クリーニングディスクは、ピックアップレンズに付着したミクロの汚れを特殊な繊維で簡単に取り除きます。

使用方法

画面中央に「ディスクを取り出してご確認ください。」というメッセージが表示されたら、クリーニングディスクでクリーニングを実行してください。

1 地図ディスクを取り出し、クリーニングディスクを入れる

クリーニングディスクを入れると自動的にクリーニングが始まります。クリーニング中、ピックアップレンズとディスク面がこすれる音がする場合がありますが、故障ではありません。

2 クリーニングディスクを取り出す

約60秒後に「ディスクを取り出してご確認ください。」というメッセージが再度表示されたら、クリーニングディスクを取り出してください。

使用上のご注意

- クリーニングディスクは、ソニーDVDナビシステムNVX-DV739専用です。他の機種では故障の原因になりますので、絶対に使用しないでください。
- クリーニングディスクは、必ず「ディスクを取り出してご確認ください。」というメッセージが出てからご使用ください。クリーニングのしすぎは故障の原因となります。
- クリーニングディスクはご使用状況にもよりますが、約20回のクリーニングが可能です。ただし、ディスクに貼付された特殊布が磨耗その他で使用できなくなる場合があります。
- クリーニングディスクの特殊布が汚れている場合には、クリーニングを行わないでください。
- 連続で2回以上クリーニングを実行しても効果がなく正常に動作しない場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 万一、当社の製造上の原因とみられる不良があった場合には、新品のクリーニングディスクとお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。