

## Rolly専用 リチャージャブルバッテリーパック

### 取扱説明書

# Rolly

## BT-SE10

© 2007 Sony Corporation Printed in Malaysia

お買い上げいただきありがとうございます。

**警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 安全のために

### 警告表示の意味

この取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**危険** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

**警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

**注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



破裂



高温

万一、異常が起きたら

煙が出たら



機器の電源スイッチを切るか、機器で使っているACパワーアダプターまたはUSBケーブルを抜き、ソニーの相談窓口にご相談ください。

バッテリーから液が漏れたときは



- すぐに火気より遠ざけてください。漏れた液や気体に引火して発火、破裂の恐れがあります。
- 素手で液を触らないでください。液が機器内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。
- 液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療をうけてください。
- 液を口に入れたり、なめた場合、すぐに水道水で口を洗浄し医師に相談してください。
- 液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。



危険



火災



破裂



高温

下記の事項を守らないと破裂・発火・発熱により死亡や大けがになることがあります。

- 火の中に入れない。
- 端子間をショート（短絡）させたり、分解しない。
- コインやネックレス、ヘアピンなどの金属類と一緒に携帯、保管すると端子間がショート（短絡）することがあります。
- 火のそばや炎天下、高温になった車中に保管したり使用したり充電したりしない。



警告



火災



破裂



高温

下記の事項を守らないと破裂・発熱・液漏れにより死亡や大けがなどの人身事故になることがあります。

- ハンマーでたたくなどの強い衝撃を与えたり、踏みつけたりしない。
- 乳幼児の手の届かない所に置き、口に入れないよう注意する。  
万一飲み込んだ場合は、ただちに吐き出させるよう処置し医師に相談すること。
- バッテリー使用中や充電、保管時に異臭がしたり、発熱、液漏れ、変形などがあったときは、すぐに使用や充電をやめる。
- 水、海水、清涼飲料水、酒類などの液体で濡れたバッテリーを充電したり、使用したりしない。



注意



破裂



高温

下記の事項を守らないと破裂・発熱・液漏れにより感電や周辺の家財に損害を与えることがあります。

- このバッテリーを対応機種以外には使用しない。

## 使用上のご注意

### 使用上のご注意

- バッテリーはお使いになる機器に確実に取り付けてください。
- お使いになる機器の取扱説明書も合わせてお読みください。
- 寒い場所ではバッテリーの性能が低下するため使用時間が短くなります。  
より長い時間使用していただくためには、バッテリーをポケットなどで温めておき使用直前に機器に取り付けてご使用ください。
- 端子部にごみなどが入りますと使用できなくなる場合があります。  
清潔な場所でのご使用をお願いします。

### 充電について

- 充電は指定の充電方法で行ってください。
- 周囲温度が+10℃～+30℃の範囲で満充電まで充電することをお勧めします。  
+40℃を超えるような周囲温度では充電ができなくなる場合があります。
- バッテリーは自然に放電します。
- 詳細な充電の仕方、充電時間などはお使いになる機器の取扱説明書をご覧ください。

### 保管について

- +60℃以上になるところで放置しないでください。バッテリーの性能を保つため0℃～+30℃の乾燥したところで保管してください。
- 短絡（ショート）等を防止するために金属類の混在する場所での保管はしないでください。
- 端子部の接点不良を防止するため清潔な場所で保管してください。

### 寿命について

- バッテリーの寿命は使用時及び保存時の周囲温度（高温）や保管状態（満充電）によって変わります。
- バッテリーは使用回数をかさねた時およびご購入からの時間が経過したときに、バッテリーの容量が少しずつ低下します。
- 満充電しても使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と考えられますので新しいバッテリーをご購入ください。

### 電池のリサイクルについて（日本国内向け）



リチウムイオン電池はリサイクルできます。  
不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。

## Li-ion

充電式電池の回収・リサイクル及びリサイクル協力店については、有限責任中間法人JBRCホームページ <http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html> を参照してください。

## 主な仕様

対応機種	サウンドエンターテインメントプレーヤー Rolly (SEP-10BT)
使用電池	リチウムイオン蓄電池
最大電圧	DC4.2V
公称電圧	DC3.7V
容量	1560mAh
使用温度	+5℃～+35℃
最大外形寸法	22.2×26.8×44.7 mm（縦／横／高さ）
質量	約50g

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などは  
ホームページをご活用ください。  
<http://www.sony.co.jp/support>

#### 修理相談窓口

フリーダイヤル……………0120-222-330  
携帯電話・PHS…一部のIP電話…0466-31-2531

FAX 0120-333-389

受付時間 月～金:9:00～20:00 土・日・祝日:9:00～17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1