

カセットコーダー

取扱説明書

ご購入いただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

TCM-939


Sony Corporation © 1995 Printed in China

ご注意

- 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてください。
- カセットコーダーの不具合により録音されなかった場合の録音内容の補償については、ご容赦ください。
- 長時間テープについて
90分をこえるテープは非常に薄く伸びやすいので、こきざみな走行、停止、早送り、巻き戻しなどを繰り返さないでください。テープが機械に巻き込まれる場合があります。
- エンドレスカセットテープについて
エンドレスカセットテープはお使いにならないでください。機械に巻き込まれる場合があります。

主な特長

- テープが終わりまで巻きとられると、押し込まれていたボタンが自動的にもとに戻るオートシャットオフ機能。
- 音を確かめながら早送り、巻き戻しができるキュー／レビュー機能。
- 頭出しに便利なテープカウンター付き。
- 簡単に引き出せるハンドル付き。持ち運びに便利です。



よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは <http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口
フリーダイヤル……………0120-333-020
携帯電話・PHS一部のIP電話…0466-31-2511


FAX 0120-333-389
ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「304」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

コンセントにつなぐ

乾電池でも使えます。「乾電池で使う」(裏面)をご覧ください。

1 つなぐ



ご注意

この製品には、付属のACパワーアダプター(極性統一形プラグ・JEITA規格)をご使用ください。上記以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。



極性統一形プラグ

録音する

内蔵マイクですぐに録音できます。録音にはノーマルテープ(TYPE I)をお使いください。

1 カセットを入れる

- ▲停止/取出しボタンを押してふたを開ける
- 録音を始める面を上側にしてカセットを入れる
- ふたを閉める

2 録音する



- 録音ボタンを押す
▶再生ボタンも同時に押し込まれます。

操作	押すボタン
録音を止める	■▲停止/取出し
一時停止する	一時停止 一時停止を解除するには、もう一度押す。

ご注意

録音中の音を聞くことはできません。

テープカウンターを使う

録音を始める前に、TAPE COUNTER(テープカウンター)のリセットボタンを押して「000」にして録音を始めます。録音の頭を探すのに便利です。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

テープを聞く

内蔵スピーカーから音が聞こえます。ノーマルテープ(TYPE I)をお使いください。

1 カセットを入れる

- ▲停止/取出しボタンを押してふたを開ける
- 再生を始める面を上側にしてカセットを入れる
- ふたを閉める

2 再生する



- ▶再生ボタンを押す
- 音量つまみで音量を調節する

操作	押すボタン
テープを止める	■▲停止/取出し
一時停止する	一時停止 一時停止を解除するには、もう一度押す。
早送りする	▶▶早送り/キュー
巻き戻す	◀◀巻き戻し/レビュー
音を聞きながら早送りする(キュー)	再生中に▶▶早送り/キューを押し続ける。
音を聞きながら巻き戻す(レビュー)	再生中に◀◀巻き戻し/レビューを押し続ける。

テープの終わりでは

テープが終わりまで巻き取られると、押し込まれていたボタンは自動的に元に戻ります。

イヤホンで聞くには

別売りのイヤホンをイヤホンジャックにつなぎます。イヤホンがイヤホンジャックにつながれているとスピーカーから音は出ません。

