

1 電話をかける

2 暗証番号 + (#)

3 予約する

音声ガイドのあとの「ピッ」音が聞こえてから操作する

時刻指定予約 1 24時間制の開始時刻(4桁) + (#)

2 24時間制の終了時刻(4桁) + (#)

3 チャンネル(2桁) + (#)

Gコード予約 Gコード + (#)

SLV-RX9

こんなときは

- すぐに録画を始める : 開始時刻 (9) (9) (9) (9) + (#)
- テープの終わりまで : 終了時刻 (9) (9) (9) (9) + (#)
録画する
- チャンネルを選ぶ
 - 1桁のチャンネル : (0) + チャンネル + (#)
 - BSチャンネル : (8) + BSチャンネル(2桁) + (#)
 - 本機の入力端子に : (9) + (0) + (1) (入力1) / (2) (入力2) + (#)
つないだ機器
- 音声ガイドをとばす : (#)
- 時刻やチャンネルを : (*) でつなく
まとめて入れる

その他の操作(メニュー)

SONY

暗証番号を押したあと①(＃)を押してメニューに入る

時刻指定予約	①(＃) → 表面の「時刻指定予約」
Gコード予約	②(＃) → 表面の「Gコード予約」
予約延長	③(＃) → 予約番号 + (＃) → 延長時間(4桁) + (＃)
予約確認・取り消し	④(＃) → ・確認 : 確認後、⑨(＃) ・取り消し : 予約番号 + (＃)
ビデオ操作・ テレビ音声 確認	①(＃) → ・再生 : (＃) ② (＃) ・早送り : (＃) ③ (＃) ・巻き戻し : (＃) ① (＃) ・頭まで巻き戻し : (＃) ① ① (＃) ・停止 : (＃) ⑤ (＃) ・チャンネル : (＃) ⑦ + 指定 チャンネル(2桁) + (＃) ・チャンネル+ : (＃) ⑥ (＃) ・チャンネル- : (＃) ④ (＃) ・終了 : (＃) ⑨ (＃) ・動作状態確認 : (＃) ① (＃)

再生、早送り、巻き戻し、停止、
チャンネル+/-で押すボタンは右の
ような配置になっています。

