

⚠危険 安全のために

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。


万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら、異常に温度が上がったら、



すぐにバッテリーをはずし、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

バッテリーから液が漏れたら、



→

- すぐに火気より遠ざけてください。漏れた液や気体に引火して発火、破裂の恐れがあります。
- 目に入った場合は、きれいな水で洗った後、ただちに医師に相談してください。
- 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。



- 指定された充電器以外で充電しない。
- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解しない。電子レンジやオーブンで加熱しない。コインやヘヤーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。
- 火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。



- 火のそばや炎天下などで放置したり、充電したりしない。危険防止の保護回路が壊れことがあります。
- ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、落下させたり強い衝撃を与えない。

使用上のご注意

- ①と④の端子(図の[B])をネックレスなどの金属類でショート(短絡)させないでください。
- 端子部分(図の[B])にゴミや砂などの異物が入らないように注意して使ってください。もし、異物が入ってしまった場合には、先の細いやわらかい棒で完全に取り除いた後、充電器やビデオ機器への取り付け、取りはずしを数回繰り返してください。
- ガイド穴(図の[C])(NP-F730のみ)にゴミなどの異物が入らないように注意してください。
- 高温になった車の中や炎天下など、60℃以上になる所に放置しないでください。
- 水にぬらないでください。
- ビデオ機器に取り付け後、バッテリー本体を持ってビデオ機器を持ち運ばないでください。

SONY

3-862-073-02(1)


リチャージャブルバッテリーパック

NP-F550/F730/F750/F950

取扱説明書 お買い上げいただきありがとうございます。

InfoLITHIUM™

Sony Corporation © 1998 Printed in Japan



イラストはNP-F730を例に説明します。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)とは


インフォリチウムに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能をもった新しいタイプのリチウムイオンバッテリーです。

インフォリチウムにはInfoLITHIUMロゴの表記があるインフォリチウム対応の機器との組み合わせをおすすめします。

インフォリチウム対応の機器と組み合わせて使用すると、「バッテリー残量時間」が「分単位」で表示されます。インフォリチウム対応でない機器でお使いになつた場合は、通常の表示になります。

*残量時間は、使用状況や環境により正しく表示されない場合があります。正しく表示されない場合は、一度使い切ってから満充電してください。正しく表示されるようになります。ただし、高温のところで長期間使用したり、放置したりした場合や、使用回数が多い場合は、正しい表示に戻らないことがあります。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。



ご使用方法

- ・バッテリーはビデオ機器に確実に取り付けてください。ビデオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ・バッテリーパックNP-F730/F750/F950は、お使いになるビデオ機器によっては直接取り付けられないことがあります。詳しくはカタログをご覧ください。
- ・専用の充電器(ACパワーアダプターAC-V615など)で充電してからお使いください。
- ・充電のしかたと充電時間については、充電器の取扱説明書をご覧ください。

充電確認マーク(図のA)の使いかた

(NP-F730のみ)

緑のマークは、充電後にバッテリーを使用したかどうかなどの確認にご利用ください。

- ・バッテリーを充電器から取りはずすと、緑のマークに切り換わります。また、ビデオ機器から取りはずすと、緑のマークが見えなくなっています。
- ・このマークは、手で切り換えることもできます。

バッテリーの上手な使いかた

- ・せっかく充電してあっても、少しずつ自然に放電してしまいます。なるべく、使用直前(1~2日以内)に充電し直してください。
- ・ビデオカメラで撮影中は、こまめにビデオカメラのスイッチを切るようになってしましょう。一時停止やスタンバイ状態でもバッテリーは消耗しています。
- ・なるべく涼しい所で保管し、充電はまわりの温度が10~30のところで行ってください。バッテリーを長持ちさせることができます。
- ・寒いところでは、バッテリーを使用できる時間が短くなります。温度が低い(10以下)と、バッテリーの性能が低下するためです。より長い時間ご使用になるために、次のことをおすすめします。
 - バッテリーをポケットなどに入れてあたたかくしておき、撮影の直前にビデオ機器に取り付ける。
 - ...カイロをお使いになる場合は、直接バッテリーに触れないように、ご注意ください。
 - 充電は室温(10~30)で、専用の充電器(ACパワーアダプターAC-V615など)に取り付けて行う。
- また、予備のバッテリーを準備することをおすすめします。

このバッテリーは、充電の前に使いきったり放電したりする必要はありません。

インフォリチウムバッテリーの正しい残量を得るには

インフォリチウムバッテリーに対応していない機器で使用した後は、必ずインフォリチウムバッテリー対応機器に取り付け、一度使い切ってから満充電してください。分単位の残量が正しく表示されるようになります。

バッテリーの寿命について

バッテリーを使用できる時間が大幅に短くなった場合は寿命と思われます。新しいバッテリーをお買い求めください。

主な仕様

使用電池	リチウムイオン蓄電池
最大電圧	DC 8.4V
公称電圧	DC 7.2V
容量	NP-F550: 10.8Wh NP-F730: 19.4Wh/2700mAh NP-F750: 21.6Wh NP-F950: 32.4Wh
使用温度	0 ~ +40
最大外形寸法	NP-F550: 38.4 x 20.6 x 70.8mm (幅/高さ/奥行き) NP-F730: 38.4 x 39.0 x 70.8mm (幅/高さ/奥行き) NP-F750: 38.4 x 39.8 x 70.8mm (幅/高さ/奥行き) NP-F950: 38.4 x 60.0 x 70.8mm (幅/高さ/奥行き)
質量	NP-F550: 約95g NP-F730: 約200g NP-F750: 約200g NP-F950: 約280g

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。



この純正マークは、ソニー(株)のビデオ関連商品が純正製品であることを表すマークです。

ソニー(株)のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくはソニーロゴタイプが表示されているビデオ機器関連商品をご購入されることをおすすめします。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

Sony on line <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。