


取扱説明書

この取扱説明書では、パソコン接続キットDSKIT-PC4の付属品とアフターサービスのご案内をします。ソフトウェアの使いかたについては、付属の「Pic 'n' Roll」の取扱説明書をご覧ください。


付属品を確かめる

お使いになる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。付属品の中に不足しているものがあるときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご連絡ください。


- 接続ケーブル(Windows用)(1本)



- 接続ケーブル(Macintosh用)(1本)



- 変換ケーブル(1本)



- PC-98用変換アダプター(1本)



- アプリケーションソフトウェア「Pic 'n' Roll」一式(CD-ROM1枚、取扱説明書含む)
- ソニーご相談窓口のご案内(1部)

ご注意

このキットに付属の接続ケーブルは、デジタルスチルカメラDSC-F1/F2/F3/MD1専用です。他のデジタルスチルカメラなどの機器との接続には使えません。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービス窓口へ
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

部品の保有期間について

当社では、パソコン接続キットの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型式：DSKIT-PC4
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- 購入年月日
- ご使用環境：
 - ご使用のパソコンの機種名
 - OSのバージョン
 - メモリー容量
 - ハードディスクなどの容量
 - ご使用のポート
 - ネットワーク / Apple Talk の状態
 - ファイル共有設定の状態
 - 一緒にお使いのアプリケーションソフトウェア名と使用メモリーサイズ

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

● ナビダイヤル…………… 0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311

● Fax ……………… 0466-31-2595

受付時間：

月～金
9:00～20:00

土・日・祝日
9:00～17:00