

コンパクトディスク コンパクトプレーヤー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



D-180WP

Sony Corporation © 1998 Printed in Malaysia

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェック この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ お買い上げ店、または添付の「サービス窓口・ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。


保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社では、CDコンパクトプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

準備する

乾電池(付属)を入れてから、ヘッドホン(付属)をつなぎます。本機は乾電池のほか、充電式電池やACパワーアダプターで使うこともできます。(裏面の「電源」参照。)

1 乾電池を入れる



- ①電池入れのふたを開ける。
- ②単3形乾電池2本(付属)を電池入れの⊕⊖の表示に合わせて入れ、ふたを閉める。


2 ヘッドホンをつなぐ



CDを聞く

付属の乾電池を使ってCDを聞いてみましょう。

1 CDを入れる



- ①OPENボタンを押して、ふたを開ける。
- ②CDをはめこむ。
- ③ふたを閉める。

2 聞く



演奏を止めるには、■ボタンを押します。

操作	押すボタン
一時停止する	▶
一時停止を解除する	▶
今聞いている曲を頭出しする(AMS*機能)	◀◀を1度押す。**
前の曲、さらに前の曲を頭出しする(AMS機能)	◀◀を繰り返し押す。**
次の曲を頭出しする(AMS機能)	▶▶を1度押す。**
さらに先の曲を頭出しする(AMS機能)	▶▶を繰り返し押す。**
早戻しする(サーチ機能)	◀◀を押したままにする。**
早送りする(サーチ機能)	▶▶を押したままにする。**

オートマッチングミュージックセンサー
*AMSはAutomatic Music Sensorの略です。曲の音を探知機能です。
**これらの操作は、演奏中にも一時停止中でもできます。

CDを取り出すには

中心の黒い部分を押さえながら、端のほうからつまみあげます。



乾電池を取り出すには

下の絵のように、④側を引き上げて取り出します。



表示窓について

- ▶||ボタンを押すと(RESUMEスイッチがOFFのとき)、総曲数と総演奏時間が約2秒間出ます。
- 演奏中は、演奏中の曲番号とその経過時間が出ます。
- 曲間には、次の曲が始まるまでの時間が出ます。
- 一時停止中は、止まった時点の表示が点滅します。

CDの取り扱いについて

- 演奏面に手を触れないように持ってください。
- 紙やテープを表面に貼らないでください。
- 直射日光があたる場所など高温の場所や、直射日光下で窓を閉め切った車の中に放置しないでください。




▶いろいろな聞きかた

繰り返し聞く

(リピート演奏)

通常の演奏や、イントロプログラム演奏、シャッフル演奏、プログラム演奏を繰り返し聞けます。1曲だけでも繰り返し演奏できます。



全曲を繰り返すには


演奏中にREPEAT/ENTERボタンを押します。「☒」が出ます。



リピート演奏をやめるには、もう1度REPEAT/ENTERボタンを押します。

1曲だけを繰り返すには

1 繰り返したい曲の演奏中にREPEAT/ENTERボタンを押す。「☒」が出ます。



2 「1」が出るまでPLAY MODEボタンを繰り返し押す。




他の曲を繰り返すには◀◀または▶▶を押します。

リピート演奏をやめるには、もう1度REPEAT/ENTERボタンを押します。

好きな順に聞く

(プログラム演奏)

曲の最初の15秒をひと通り聞きながら曲を選び、選んだ曲だけを聞けます。



1 演奏中に「INTRO PGM」が出るまでPLAY MODEボタンを繰り返し押す。



2 ▶||ボタンを押す。各曲の最初の15秒を次々に演奏します。「INTRO PGM」は速く点滅します。

3 聞きたい曲になったらREPEAT/ENTERボタンを押す。曲が登録されます。聞きたくないときは次の曲に移るまで待つが、▶▶ボタンを押します。

最後の曲の演奏が終わると、「INTRO PGM」の点滅が止まり、登録した曲だけが自動的に演奏されます。

最後の曲までいかに登録を終了するには、▶||ボタンを押します。登録した曲が演奏されます。


■ボタンを押すと、登録した曲順が消えてしまいます。消したくないときは、RESUMEスイッチをONに合わせてください。

イントロプログラム演奏をやめるには、演奏モードの表示が消えるまでPLAY MODEボタンを繰り返し押します。


順不同に聞く

(シャッフル演奏)

全曲を順不同に聞けます。



演奏中に「SHUF」が出るまで、PLAY MODEボタンを繰り返し押す。次の曲から順不同で全曲を1回演奏します。



シャッフル演奏をやめるには、演奏モードの表示が消えるまで、PLAY MODEボタンを繰り返し押します。


ご注意
・シャッフル演奏中は、◀◀を押しても前の曲には戻りません。

ご注意
・音がひずむときは、音量を下げてください。

好きな順に聞く

(プログラム演奏)

最大22曲まで好きな順に聞けます。




1 演奏中に「RMS」が点滅するまで、PLAY MODEボタンを繰り返し押す。



*RMSはRandom Music Sensorの略です。

2 ◀◀または▶▶ボタンを押して曲番を選ぶ。曲番と演奏順が出ます。



3 REPEAT/ENTERボタンを押す。

4 2、3を繰り返して好きな曲順を選ぶ。

5 ▶||ボタンを押す。「RMS」の点滅が止まり、選んだ順に演奏が始まります。

■ボタンを押すと、登録した曲順が消えてしまいます。消したくないときは、RESUMEスイッチをONに合わせてください。

プログラム演奏をやめるには、演奏モードの表示が消えるまで、PLAY MODEボタンを押します。

プログラムした曲順を確認するには

プログラム中 5の操作の前にREPEAT/ENTERボタンを押します。

プログラム演奏中 「RMS」が点滅するまでPLAY MODEボタンを繰り返し押し、点滅したらREPEAT/ENTERボタンを押します。


REPEAT/ENTERボタンを押すたびに曲番と演奏順が表示されます。

ご注意
・22曲をプログラムした後さらに曲を選ぶと、最初にプログラムした内容が消えて、新しい曲がプログラムされます。

いろいろな機能を使う

低音を強調するには

(SOUND機能)
音楽に合わせて、重厚で迫力のある音で演奏を楽しめます。




SOUNDボタンを押して、「MB」または「GRV」を選びます。「GRV」のほうがより低音が強調されます。

ご注意
・音がひずむときは、音量を下げてください。

誤操作を防ぐには

(ホールド機能)
本機をカバンに入れているときなど、誤って動作するのを防ぎます。



ホールドスイッチを矢印の方向へ動かします。操作ボタンを押しても、「Hold」が出て動作しません。

ホールド機能を解除するには、HOLDスイッチを矢印と反対の方向へ動かします。



裏面につづく▶

