

取扱説明書からの変更点について

110度CSデジタル放送をご覧いただくための操作や設定のために、本機はソフトウェアの書き換えを行っています。そのため、お手持ちの取扱説明書の内容が実際画面表示などと一部異なる部分があります。取扱説明書からの変更点について詳しくは、下記をご覧ください。

変更前（取扱説明書）	変更後（110度CS操作ガイドブック）	取扱説明書の代表的な参照ページ
<p> お知らせ</p> <p>↓↓→で選択し [決定] [メニュー] 終了</p>	<p> お知らせ</p> <p>↓↓→で選択し [決定] [メニュー] 終了</p> <p>「ボード (CS)」と「110度CSを見るには」が追加されます。</p>	<p>DST-BX300の取扱説明書 ☞ 17、56、107ページ</p>
<p> メール</p> <p>↓↓→で選択し [決定] [メニュー] 終了</p>	<p> メール</p> <p>↓↓→で選択し [決定] [メニュー] 終了</p> <p>「BS放送からのメール」が「BS/CS放送からのメール」になり、110度CSの放送局からのお知らせ（メール）も含めて、一覧表示されます。</p>	<p>DST-BX300の取扱説明書 ☞ 56、107ページ</p>
<p> 初期設定</p> <p>↓↓→で選択し [決定] [メニュー] 終了</p>	<p> 初期設定</p> <p>↓↓→で選択し [決定] [メニュー] 終了</p> <ul style="list-style-type: none"> 「BS設定」が「衛星設定」に変更され、BSと110度CSで共通の設定項目となります。 「BSチャンネル設定変更」は、BS、CS1、CS2でそれぞれに設定するため、「衛星設定」項目内には含まず、「 初期設定」画面に「CS1チャンネル登録」、「CS2チャンネル登録」と共に追加されます。 	<p>DST-BX300の取扱説明書 ☞ 76、78、79、81、85、91、93、95、97、106ページ</p>