

ACアダプター

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

このACアダプターは、ソニー製の下記の機器専用です。
指定機器以外にはお使いにならないでください。
指定機器(2003年9月現在): フラットパネルデジタルテレビ(KDE-P50HZ1/KDE-P42HZ1)

AC-HZ1

Sony Corporation © 2003 Printed in Japan

警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら

- ① 電源コードをコンセントから抜く。
- ② お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご連絡する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

- 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災 感電

行為を禁止する記号



禁止 水ぬれ禁止

行為を指示する記号



プラグをコンセントから抜く



分解禁止 ぬれ手禁止



警告



火災



感電

下記の注意を守らないと**火災・感電**により**死亡**や**大けが**の原因となります。

電源コード傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ・ バレットディスクプレイ本体と机や壁などの間にはさみこんだりしない。
- ・ 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- ・ 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- ・ 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- ・ 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



禁止

湿気やほこり、油煙、湯気が多い場所では使わない

上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となります。



禁止

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。

万一、水や異物が入ったときは、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



水ぬれ禁止

雷が鳴り出したら電源プラグに触れない

感電の原因となります。



禁止

電源プラグは定期的にお手入れを

電源プラグとコンセントとの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを取ってください。



注意

下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財に損害**を与えたりすることがあります。

指定の機器以外に使わない

火災やけがの原因となることがあります。



禁止

ぬれた手でACアダプターをさわらない

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

長期間使用しないときは、ACアダプターをはずす

長期間使用しないときは電源コードをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。



禁止

コード類は正しく配置する

コード類を足に引っかけたりして引っばると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して接続・配置してください。



禁止

通電中のACアダプターに長時間ふれない

温度が相当上がることがあります。長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



禁止

ACアダプターをふとんなどでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



禁止

<http://www.sony.co.jp/>



この説明書は100%古紙再生紙とVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

お使いになる前に

本機は、フラットパネルデジタルテレビKDE-P50HZ1/P42HZ1(2003年9月現在)のバレットディスプレイ専用のACアダプターです。
バレットディスプレイ左側面にあるDC IN端子についてお使いください。
フラットパネルデジタルテレビ本体に付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。

主な仕様

入力	AC 100 V、50/60 Hz
定格出力	DC OUT : DC 13.5 V、3.0 A
動作温度	0 ~ 35
保存温度	-20 ~ 60
最大外形寸法	5.8 × 3.0 × 11.0 cm(幅 / 高さ / 奥行き、最大突起部含まず)
質量	210 g
接続コードの長さ	約1.8 m
付属品	電源コード (長さ約2.0 m)(1) 取扱説明書 (1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

使用上のご注意

置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。

- ・ 異常に高温になる場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- ・ 直射日光の当たる場所、熱器具の近く
変形したり、故障したりすることがあります。
- ・ 激しい振動のある場所
- ・ 強力な磁気のある場所
- ・ 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

使用について

- ・ 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- ・ TVやAMラジオやチューナーの近くで使わないでください。
TVやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。
- ・ 使用後は必ず電源コードをコンセントから抜いておいてください。
コンセントから抜くときはプラグを持って抜いてください。
- ・ ACアダプター本体やコード類の接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることがあります。
- ・ ACアダプターを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。
発熱や故障の原因となります。

お手入れについて

- ・ 汚れがついたときは、電源プラグをコンセントから抜いてから、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- ・ アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- ・ 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ・ 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口へご連絡ください。

交換部品の所有権について

修理によって交換された旧部品は、弊社の所有となりますので、あらかじめご了承ください。

部品の保有期間について

当社ではバレットディスプレイ専用ACアダプターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。

この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- ・ 型名 : AC-HZ1
- ・ 故障の状態 : できるだけ詳しく
- ・ 購入年月日 :