



取扱説明書

準備

ケースの取り付けや取りはずしの際、“ウォークマン”の誤動作を防止するために、“ウォークマン”をHOLD(ホールド)状態にしておくことをお勧めします。

ストラップをお使いの場合は

- 本製品には、ストラップは付属しておりません。お手持ちのストラップを使うと、ベルトやかばんの取っ手などに通して、ぶら下げて使うことができます。
- ケースに“ウォークマン”を入れる前に、“ウォークマン”にストラップを取り付けてください(図[A]-①、②)。

ケースの取り付けかた

- “ウォークマン”をケースのホルダーに矢印方向に入れる(図[A]-③)。
- “ウォークマン”をホルダーに固定する(図[B]-①)。

ストラップをお使いの場合は

ストラップは必ずストラップガイドに通してください(図[B]-②)。ケースの落下を防止します。

3 ケースのふたを閉める(図[C])。

矢印の部分を同時に押して、ロックさせます。

ケースの取りはずしかた

- ケースのふたを開け、“ウォークマン”をはずす。ケースと“ウォークマン”が落下しないように手でしっかりと持ち、図[D]-②のように矢印の方向に持ち上げます。

ストラップをお使いの場合は

“ウォークマン”をはずす前に、図[D]-①ののようにストラップガイドに通したストラップを矢印の方向に移動して、ストラップをはずします。

ご注意

- 取り付けや取りはずしの際、ケース全体に強い力を加えないようにしてください。変形、破損の原因となります。

- “ウォークマン”用のアタッチメントを使う商品をお使いの場合は、ケースを取りはずしてからお使いください。
- “ウォークマン”への傷防止のため、本製品の内側および“ウォークマン”表面に、砂やほこりなどの異物がないことを確認し取り付けてください。砂やほこりが入った場合はメガネ拭きなどのやわらかい布で拭き取ってください。
- 高温、多湿となる場所や、直射日光のある場所には置かないでください。変色、変形、劣化の原因となります。
- 本製品は本革を使用しているため、製品ごとに風合いが異なります。
- 表面の皮が汚れた場合は、市販の皮革専用クリーナーで拭いてください。
- ヘッドホンコードをケースに巻き付けて使用しないでください。変形、破損の原因となります。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、WALKMAN®は、ソニー株式会社の登録商標です。