

パーソナルナビゲーションシステム
NV-U75V/NV-U75
ファームウェアバージョン2.00

追加機能操作ガイド

nav-u

スクロール時の住所表示 2

代表地点の検索 2

徒歩モード時のルート探索 2

省電力モード(画面オフ) 3

自転車位置の住所と道路名称を
表示 4

GPSログ設定 5

音声案内 5

季節規制を考慮したルート
探索 6

自転車位置の高度を表示 6

ビデオファイルのサムネイル
表示 7

ビデオファイルのシャッフル
再生 7

ジェスチャー操作の変更 7

バージョンアップについて

バージョンアップにより下記の機能が追加され、操作性について一部変更になりました。

スクロール時の住所表示

マニュアルで地図画面をスクロールしたときに、十字カーソルの中心の住所を表示します。



住所

代表地点の検索

住所で検索するとき、都道府県だけでなく、市区町村/番地単位の代表地点も検索できるようになりました。

徒歩モード時のルート探索

徒歩モード時に、目的地までの距離が10km以上でもルート探索できるようになりました。

ご注意

目的地までの距離が10 km 以上の場合は、車用のルートが探索されます。
実際の道路状況や交通規制標識、道路表示などに従って充分注意して歩行してください。

省電力モード(画面オフ)

従来の「省電力モード(画面オフ)」をより細かく設定できるようになりました。

設定方法

「メニュー」→「設定」タブ→「設定」→「システム設定」→「省電力モード(画面オフ)」

● システム設定

項目	設定
「省電力モード(画面オフ)」	内蔵電池で動作中、操作していないときに自動的に画面を消します。 ただし、ルートガイド時に案内ポイントに近づくか、画面をタッチすると、しばらくの間画面表示されます。
「自動車」	「スーパースタミナ(画面オフ)」: 操作していないときに画面を消して、バッテリー持続時間を延ばします。 ルートガイド時に案内ポイントに近づくとき、音や音声のみで案内します。
「徒歩」	「スタミナ(自動ガイド表示)」: 操作していないときに画面を消して、バッテリー持続時間を延ばします。 ルートガイド時に案内ポイントに近づくとき、画面を表示して案内します。 「ノーマル(画面オン)」: 常に画面を表示します。
「画面オン時間」	画面が消えるまでの時間を「10秒」、「20秒」、「30秒」、「1分」から選べます。

ご注意

省電力モード中に30分以上操作が行われない場合は、自動的に電源が切れます。

ただし、以下のいずれかの場合は自動的に電源は切れません。

- ・30分以内に地図上の自転車位置が約30メートル以上移動した場合
- ・音楽が再生されている場合
- ・ビデオが再生されている場合
- ・一画面でワンセグ放送を視聴している場合
- ・「メニュー」→「アプリ」タブ→「写真」の順にタッチした場合

自車位置の住所と道路名称を表示

ツールバーを自動で隠し、住所と道路名称を表示できるようになりました。



設定方法

[メニュー] → [設定] タブ → 「設定」 → 「システム設定」 → 「ツールバーを隠す(地図)」

● システム設定

項目	設定
「ツールバーを隠す(地図)」	「OFF」: ツールバーを表示したままにします。 「ON(表示なし)」: 一定時間何も操作しない場合にツールバーを自動で隠します。 「ON(住所/道路名称を表示)」: 一定時間何も操作しない場合にツールバーを自動で隠し、住所と道路名称を表示します。

GPSログ設定

従来のNMEA形式の出力に加え、KML形式での出力にも対応しました。

設定方法

「メニュー」→「設定」タブ→「設定」→「システム設定」→「GPSログ設定」

● システム設定

項目	設定	
「GPSログ設定」	「GPSログ機能」	「NMEA形式」: 本機に挿入された“メモリースティックデュオ”に、運転中のGPSログ（走行地点の位置情報や時刻など）をNMEA形式で定期的に保存します。GPSログと関連付けた写真ファイル、走行の軌跡などを、インターネットの地図サービスに表示させる場合などに使用します。 「KML形式」: 本機に挿入された“メモリースティックデュオ”に、運転中のGPSログをKML形式で定期的に保存します。地理情報をKMLブラウザ上に表示させる場合に使用します。 「OFF」: GPSログを保存しません。
	「GPSログ全消去」	“メモリースティックデュオ”に保存されているGPSログをすべて消去します。

音声案内

ガイド音声をOFFできるようになりました。

設定方法

「メニュー」→「設定」タブ→「設定」→「案内」→「音声案内」

● 案内

項目	設定
「音声案内」	「ON」: ガイド開始音とガイド音声で案内します。 「OFF」: ガイド開始音で案内します。

季節規制を考慮したルート探索

ルート探索時に、季節規制の考慮をするか選択できるようになりました。

設定方法

[メニュー] → [設定] タブ → [設定] → [案内] → [季節規制考慮]

● 案内

項目	設定
「季節規制考慮」	「ON」: 季節規制を考慮したルート探索や案内をします。 「OFF」: 季節規制を考慮しません。

ちょっと一言

地図に収録されている季節規制の情報は、過去の情報に基づいて収録されています。

自車位置の高度を表示

GPSの測位から算出された運転中／歩行中の移動速度と高度が表示されます。
移動速度と高度は表示／非表示を選べます。



移動速度／自車位置の高度

設定方法

[メニュー] → [設定] タブ → [設定] → [地図表示] → [移動速度と高度]

● 地図表示

項目	設定
「移動速度と高度」	地図画面に表示される移動速度と高度を設定します。 「すべて表示」: 移動速度と高度を表示します。 「移動速度のみ」: 移動速度のみ表示します。 「高度のみ」: 高度のみ表示します。 「OFF」: 表示しません。

ご注意

- 高度は、GPSを測位した状態でしばらく走行／歩行すると表示されます。
- 高架下やトンネル内など、GPSの受信状況が悪い場所では、高度が「---m」と表示されることがあります。
- 高度は実際の高度と異なる場合があります。

ビデオファイルのサムネイル表示

ビデオの一覧表示で、サムネイル(縮小)表示が可能になりました。

サムネイル(縮小)表示に切り替える

ビデオ再生画面で、「リスト」→「オプション」→「一覧表示形式」→「縮小表示」または「縮小表示付リスト」をタッチしてください。

ビデオファイルのシャッフル再生

ビデオファイルの再生モードで、シャッフル再生が選択できるようになりました。

シャッフル再生に切り替える

ビデオ再生画面で「オプション」をタッチしてください。オプションメニューが表示されます。

項目	設定
「シャッフル」	「SHUF」: 再生範囲のすべてのビデオを順不同に再生します。 表示なし: 再生範囲のすべてのビデオを順に再生します。

ジェスチャー操作の変更

音楽/ビデオ再生時に、ジェスチャー操作でできる機能が変わりました。

アプリケーション	機能	ジェスチャー操作
音楽を聞く ビデオを見る	操作パネルの表示/非表示	タッチする

ちょっと一言

一時停止/再生する(操作ボタンが表示されている場合のみ)から変更になりました。

困ったときは

“nav-u” 関連のホームページ(下記URL)でお調べください。
<http://www.sony.jp/products/me/>

「よくあるお問い合わせ(Q&A)」は、上記URLの「サポート・お問い合わせ」からご確認いただけます。

お問い合わせの前に

機種名をご確認ください。機種名は、“nav-u” 本体背面の機銘板に記載されています。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口	修理相談窓口
フリーダイヤル ……………0120-333-020	フリーダイヤル ……………0120-222-330
携帯電話・PHS一部のIP電話 ……………0466-31-2511	携帯電話・PHS一部のIP電話 ……………0466-31-2531
※取扱説明書・リモコン等の購入相談は こちらへお問い合わせください。	

FAX (共通) 0120-333-389



上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
「307」+「#」
を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。