

# 学習機能付 リモートコマンダー

## メーカー番号一覧表

4-267-200-02 (1)  
©2011 Sony Corporation Printed in China

RM-PLZ530D

### メーカー番号設定方法 (詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

SET ○

+



SET ボタンを押したまま、すぐにいずれかの操作切換ボタンを押します。SET ランプと押した操作切換ボタンが点灯します。点灯後、すぐに指を離すと、SET ランプと押した操作切換ボタンが点灯したままになります。



### メーカー番号

本書を参照して、設定したいメーカーの4桁のメーカー番号を入力します。「0」を入力する場合は数字ボタン「10」を押します。



「ピー」という音が鳴り、SET ランプと、押した操作切換ボタンが消灯し設定が完了します。

#### ご注意

操作切換ボタン「TV」に設定できる機器は、テレビのみです。

## 映像機器：テレビ

### 地上デジタル・BS デジタル・110度CS デジタル内蔵テレビ

メーカー名	メーカー番号
ソニー	8201, 8220, 8221
パナソニック (松下電器)	8202, 8222
東芝	8203, 8204, 8205, 8223, 8224
日立	8206, 8228
三菱	8207, 8208, 8225
ビクター (JVC)	8209, 8210, 8226
サンヨー	8211, 8229
シャープ	8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8227
パイオニア	8218, 8219, 8230

### アナログテレビ、ビデオ一体型テレビ (地上アナログ・アナログBS チューナー内蔵テレビ)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	8001, 8002, 8003, 8004, 8005 (8101, 8102, 8103, 8104) *2
パナソニック/ナショナル (松下電器)	8006, 8007, 8008, 8009 (8105, 8106, 8107) *2
東芝	8010, 8011, 8012 (8108, 8109, 8110) *2
日立	8013, 8014, 8043 (8111, 8112) *2
三菱	8015, 8016, 8017 (8113) *2
ビクター (JVC)	8018, 8019, 8020 (8114) *2
サンヨー	8021, 8022, 8023, 8024 (8115, 8116) *2
アイワ*1	8025 (8117, 8118, 8119) *2
シャープ	8026, 8027 (8120) *2
フナイ/PRECIOUS	8028, 8029, 8030 (8121, 8122, 8123) *2
NEC	8031, 8032, 8010
富士通	8033, 8034
パイオニア	8035
フィリップス	8036
その他	8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045 (8124, 8125, 8126, 8127) *2

\*1 アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

\*2 ビデオ一体型テレビの番号となります。

## 映像機器：レコーダー、プレーヤー、ビデオ

### ブルーレイディスクレコーダー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	0603 (リモコンモード BD3) 0602 (リモコンモード BD2) 0601 (リモコンモード BD1)
パナソニック (松下電器)	0609 (リモコンモード 1) 0610 (リモコンモード 2) 0611 (リモコンモード 3) 0604 (リモコンモード 1) 0605 (リモコンモード 2) 0606 (リモコンモード 3)
三菱	0426 (リモコンモード 1) 0427 (リモコンモード 2)
シャープ	0607 (リモコン番号 RC1) 0608 (リモコン番号 RC2)
パイオニア	0432 (リモコンモードレコーダー3) 0431 (リモコンモードレコーダー2) 0430 (リモコンモードレコーダー1)

### DVD レコーダー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	0403 (リモコンモード 3) 0402 (リモコンモード 2) 0401 (リモコンモード 1) 0404 (PSX リモコンモード 1) 0405 (PSX リモコンモード 2) 0406 (PSX リモコンモード 3)
パナソニック (松下電器)	0407 (リモコンモード 1) 0408 (リモコンモード 2) 0409 (リモコンモード 3) 0410 (リモコンモード 1) 0411 (リモコンモード 2) 0412 (リモコンモード 3)
東芝	0413 (リモコンモード DR1) 0414 (リモコンモード DR2) 0415 (リモコンモード DR3) 0416 (リモコンモード DR1) 0417 (リモコンモード DR2) 0418 (リモコンモード DR3)
日立	0419 (リモコンモード R-1) 0420 (リモコンモード R-2) 0421 (リモコンモード R-3) 0422

メーカー名	メーカー番号
三菱	0426 (リモコンモードリモコン1) 0427 (リモコンモードリモコン2)
ビクター (JVC)	0428
シャープ	0423 (リモコン番号 RC1) 0424 (リモコン番号 RC2) 0425 (リモコン番号 RC3)
パイオニア	0430 (リモコンモードレコーダー1) 0431 (リモコンモードレコーダー2) 0432 (リモコンモードレコーダー3)

### ブルーレイディスクプレーヤー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	0501 (リモコンコード1) 0502 (リモコンコード2) 0503 (リモコンコード3)
パナソニック	0504
シャープ	0505
パイオニア	0506
BLUEDOT	0507
YUE	0507

### DVD プレーヤー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	0001 (リモコンコード1) 0016 (リモコンコード2) 0018 (リモコンコード3) 0017 0022 (プレイステーション2)
パナソニック (松下電器)	0002, 0005, 0020, 0021
東芝	0003
日立	0007
三菱	0019
ビクター (JVC)	0006
アイワ*	0010
シャープ	0008
フナイ/PRECIOUS	0014
パイオニア	0004, 0013, 0015
デノン (DENON)	0002, 0005, 0012
ヤマハ	0005
オンキヨー	0011
サムスン (SAMSUNG)	0009
DX アンテナ	0014
シルバニア (SYLVANIA)	0014

\* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

### ビデオデッキ

メーカー名	メーカー番号
ソニー	1003, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007
パナソニック/ナショナル (松下電器)	1008, 1009, 1010, 1011, 1012
東芝	1013, 1014, 1015, 1016, 1017
日立	1018, 1019, 1020
三菱	1021, 1022, 1023, 1024
ビクター (JVC)	1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031
サンヨー	1032, 1033, 1034, 1035
アイワ*	1036, 1037, 1038, 1039
シャープ	1040, 1041, 1042, 1053
フナイ/PRECIOUS	1043
NEC	1044, 1045, 1046, 1047
富士通	1048
パイオニア	1049
フィリップス	1050
その他	1051, 1052, 1054

\* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

### HDD レコーダー (ハードディスクビデオレコーダー)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	1101 (リモコンモード1) 1102 (リモコンモード2) 1103 (リモコンモード3) 1107 (リモコンモード1) 1108 (リモコンモード2) 1109 (リモコンモード3) 1104 (リモコンモード1) 1105 (リモコンモード2) 1106 (リモコンモード3)

## 映像機器：チューナー

### スカパー!チューナー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3001, 3020
パナソニック (松下電器)	3004, 3005, 3006
東芝	3007
日立	3008, 3009
ビクター (JVC)	3010
アイワ*	3011, 3012, 3013
シャープ	3014, 3015
NEC	3016
マスプロ電工	3017, 3007
ユニデン	3018
DX アンテナ	3007
八木アンテナ	3007
HUMAX	3019
スカパー!	3021, 3022 (HDDレコーダー内蔵)

\* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

### スカパー!!HDチューナー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3001
HUMAX	3024
スカパー!	3024

### ケーブルテレビデジタルチューナー

メーカー名	メーカー番号
パナソニック (松下電器)	3301, 3302

### ケーブルテレビホームターミナル (アナログ)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3201
パナソニック	3202, 3203, 3204
東芝	3205
日立	3206
NEC	3207
富士通	3208
パイオニア	3209
マスプロ電工	3212
DX アンテナ	3216, 3209
住友電気	3209, 3210, 3211
サイエンティフィック・アトランタ	3212
愛知電子 (シンクレイヤ)	3213, 3214
Wintersat	3215

### 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3101
パナソニック	3102
日立	3118
シャープ	3103
DX アンテナ	3111
八木アンテナ	3113, 3114, 3115
日本アンテナ	3113, 3114, 3115

### 地上デジタルチューナー

メーカー名	メーカー番号
日立リビングサブライ	3112
八木アンテナ	3113, 3114, 3115
マスプロ電工	3112, 3116, 3117
日本アンテナ	3113, 3114, 3115

### BSデジタルチューナー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3104
パナソニック (松下電器)	3105
東芝	3106
ビクター (JVC)	3107
シャープ	3108, 3109

### ネットワークTVボックス

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3119

## オーディオ機器

### アンプ

メーカー名	メーカー番号
ソニー	4068, 4001, 4002, 4003, 4067
アイワ*	4018, 4019, 4033, 4048
アカイ	4045
B&O (Bang & Olfsen)	4040
Daewoo (大宇)	4004
デノン (DENON)	4009, 4020, 4023, 4024, 4029, 4030
LG/Goldstar	4008
ビクター (JVC)	4016, 4017, 4038, 4041, 4047, 4061
ケンウッド	4012, 4013, 4021, 4042, 4051, 4052
マランツ	4025, 4060
ナカミチ	4066, 4056, 4055
オンキヨー	4028, 4032, 4035, 4053
パナソニック (松下電器)	4007, 4046, 4062
フィリップス	4014
パイオニア	4005, 4015, 4027, 4043, 4050, 4054, 4059
サムスン (SAMSUNG)	4034

サンスイ	4055, 4056, 4058, 4031
サンヨー	4010
シャープ	4024, 4030, 4049, 4063
ティアック	4057, 4039
テクニクス (松下電器)	4006, 4022, 4036, 4044
東芝	4064
ヤマハ	4065, 4069, 4070, 4011, 4026, 4037

\* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

### DVDプレーヤー内蔵ホームシアター

メーカー名	メーカー番号
ソニー	4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4513
パナソニック	4506
ビクター	4507
オンキヨー	4509
シャープ	4510
ヤマハ	4511
BOSE	4512

### CDプレーヤー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	5001, 5002, 5059, 5060, 5061
アイワ*	5018, 5019, 5032, 5046
アカイ	5042
B&O (Bang & Olfsen)	5038
Daewoo (大宇)	5003
デノン	5008, 5009, 5020, 5023
LG/Goldstar	5007
日立	5035
ビクター (JVC)	5016, 5017, 5028, 5045
ケンウッド	5012, 5013, 5021, 5029, 5039, 5049, 5050
マランツ	5043
ナカミチ	5052
オンキヨー	5026, 5030, 5033, 5051
パナソニック (松下電器)	5006, 5044, 5055
フィリップス	5014
パイオニア	5004, 5015, 5025, 5040, 5048
サムスン (SAMSUNG)	5036
サンスイ	5052, 5053, 5054
サンヨー	5010
シャープ	5047, 5056
テクニクス (松下電器)	5005, 5022, 5027, 5041
東芝	5057, 5058
ヤマハ	5011, 5024, 5031

\* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

## その他の機器

### ビデオカメラ／デジタルカメラ

メーカー名	メーカー番号
ソニー	1201, 1205 (α (アルファ)) , 1206 (サイバーショットステーション)
パナソニック (松下電器)	1202
ビクター (JVC)	1203
キャノン	1204

### デジタルフォトフレーム

メーカー名	メーカー番号
ソニー	8601, 8602
コダック	8603
富士フイルム	8604
サムスン	8605
LG	8606
ポラロイド	8607
テレフンケン	8607
テクタイト	8608
パナデジタル	8609

## パソコン

メーカー名	メーカー番号
ソニー	8701 (VAIO) *
アップル	8702

\* Windows Vista、Windows 7 プリインストールモデル

## 照明

メーカー名	メーカー番号
ナショナル (松下電器) / 松下電工	2001, 2002, 2003 <p>2004, 2005, 2006</p> <p>2007, 2008</p>
東芝	2009, 2010 <p>2011, 2012</p> <p>2013, 2014</p> <p>2015, 2016</p>
日立	2017, 2018
NEC	2019, 2020 <p>2021, 2022</p> <p>2023, 2024</p> <p>2025, 2026</p> <p>2027, 2028</p> <p>2029, 2030</p>
コイズミ	2031, 2032 <p>2033, 2034</p>
ダイコー	2035, 2036 <p>2037, 2038</p> <p>2039, 2040</p>
タキズミ	2041, 2042 <p>2043</p>
マルゼン	2044, 2045
オーデリック	2046, 2047 <p>2048, 2049</p> <p>2050, 2051</p>