

取扱説明書

△警告 安全のために

ご使用の前に、この「安全のために」と別冊の「取扱説明書」、「Bluetooth 接続ガイド」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



SOUND MUG

WALKMAN

Bluetooth

RDP-NWV600B



4 2 9 7 2 3 6 0 1 (1)

©2011 Sony Corporation
Printed in China

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、ACアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっているか、故障したまま使用していないかなどを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーの相談窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

- 運転中の場合は、安全な場所に車を停める。
- 電源を切る。
- ACアダプターを接続している場合は、スピーカー本体をドックから取りはずして、ACアダプターをコンセントから抜く。シガーエンターテイメントコードを接続している場合は、シガーライターソケットから抜く。
- 本機から「ウォークマン」を取りはずす。
- 買い上げ店またはソニーの相談窓口に修理を依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△危険 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

△警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

△注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意を促す記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号

△危険 下記の注意事項を守らないと
火災・感電・発熱・発火により
死亡や大けがの原因となります。

指定以外のACアダプターやシガーエンターテイメントコードを使わない

必ず指定のACアダプター、またはシガーエンターテイメントコードを使用してください。

破裂や過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

△警告 下記の注意事項を守らないと
火災・感電により大けがの原因となり
ます。

内部に水や異物を入れない

水や異物があると火災や感電の原因となります。万一、水などがかかるときは、すぐに使用を中止し、ACアダプターまたはシガーエンターテイメントコードを抜き、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

ぬれた手でACアダプターやシガーエンターテイメントコードをさわらない

感電の原因となることがあります。

分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご依頼ください。

雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となります。

正しく設置する

本書の説明に従って正しく設置してください。正しく設置しないと、火災や感電の原因となります。

安定した場所に置く

ぐらついたりの上や傾いたところなどに置くと、製品が落としてけがの原因となります。

コード類は正しく配線する

コード類は常に引っかけたりと引っぱると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあります。充分注意して接続・配線してください。

スピーカー本体、ドック、ACアダプター、シガーエンターテイメントコードを布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

指定以外の機器に使わない

火災やけがの原因となります。



タコ足配線しない

配線器具をタコ足配線して定格を超えた電流が流れると、火災などの原因となります。



ACアダプターコードをACアダプターに巻き付けない

断線して火災の原因となることがあります。



電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに接続する

異常が起きたときにプラグをコンセントから抜いて、完全に電源が切れるように、電源プラグは容易に手の届くコンセントに接続してください。

通常、本機の電源スイッチを切っただけでは、完全に電源から切り離されません。



電源プラグは定期的に手入れをする

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまつて温度を吸うと、ショートして、火災の原因になります。電源プラグをコンセントから抜き、定期的にゴミやほこりを取ってください。

下記の注意事項を守らないと
けがをしたり周辺の**家財に損害**を与えたり
することがあります。

確実に設置する

本機を確実に設置しないと、落すなどして、事故やけがの原因となることがあります。設置後は、確実に設置されていることを確認してください。



子どもの手の届かない場所に設置する

はすれば部品を飲みこんだり、落としてけがをしたりするなど、事故の原因となることがあります。



油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には設置しない

上記のような場所に設置すると、火災や感電の原因となることがあります。



はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることができます。ボリュームは徐々に上げましょう。特に、デジタルオーディオプレーヤーなど、雑音の少ないデジタル機器を聞くときには注意してください。



雷が鳴り出したら、電源プラグや付属のACアダプターやケーブル、スピーカー本体やドックに触れない

感電の原因となることがあります。



通電中のスピーカー本体やドック、ACアダプターに長時間触れない

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



長時間使用しないときはACアダプターを抜く

長時間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。

通常、本機の電源スイッチを切っただけでは、完全に電源から切り離されません。



お手入れの際、ACアダプターを抜く

ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



本機を航空機内で使わない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



本機を医療機器の近くで使わない

電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。



本機を心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。



本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



本機は、国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。



車で使用するときのご注意

△警告 下記の注意事項を守らないと
火災・感電により大けがの原因となり
ます。

△危険 下記の注意事項を守らないと
火災・感電・発熱・発火により
死亡や大けがの原因となります。

△注意 下記の注意事項を守らないと、火災や感電の原因となることがあります。

△警告 下記の注意事項を守らないと、火災や感電により大けがの原因となります。

△注意 下記の注意事項を守らないと、火