

ICF-B08/B88 対応機種一覧表

2013年2月現在

ご使用の携帯電話・スマートフォンが対応機種一覧表にあることをご確認の上、携帯電話・スマートフォン充電機能をご利用ください。充電機能について詳しくは、取扱説明書の「携帯電話やスマートフォンを充電する」をご覧ください。

携帯電話・スマートフォン充電機能について

- 1秒間に2回転以上の速さで、できるだけ一定の速度でハンドルを回してください。
 手回しの速度が1秒間に2回転未満の場合、ご使用の機種によっては以下のような症状が出る場合があります。
- 充電オンと充電オフを繰り返す。
 - 充電が停止する。
 - 携帯電話やスマートフォンの画面で充電中の表示が出ていても、充電できていない。

NTT ドコモ

スマートフォン			携帯電話（フィーチャーフォン）*1		
FUJITSU	N-06C	SH-04D	CASIO	NEC	SHARP
F-02E	N-07D	SH-04E	CA-01C	N-01C	SH-01C
F-03D	Panasonic	SH-05E	FUJITSU	N-01E	SH-02C
F-03E	P-01D	SH-06D	F-01C	N-02C	SH-03B
F-04E	P-02D	SH-06D NERV	F-02C	N-02D	SH-03D
F-07D	P-02E	SH-07D	F-03C	N-03B	SH-04C
F-09D	P-04D	SH-09D	F-04B	N-03C	SH-05B
F-10D	P-05D	SH-10B	F-04C	N-03D	SH-05C
F-11D	P-06D	SH-10D	F-05C	N-04B	SH-06B
F-12C	P-07C	SH-12C	F-06B	N-05B	SH-06C
F-12D		SH-13C	F-07B	N-05C	SH-07B
LG	Research In Motion		F-07C*2	N-06B	SH-08B
L-01D	BlackBerry Bold 9700	Sony Mobile	F-08B	N-07B	SH-08C
L-01E	BlackBerry Bold 9780	Communications	F-08C	N-08B	SH-09B
L-02D	BlackBerry Bold 9900	(旧 Sony Ericsson)	F-09B	Panasonic	SH-09C
L-02E	BlackBerry Curve 9300	SO-01B	F-09C	P-01C	SH-10C
L-04C	Samsung	SO-01C	F-10B	P-01E	SH-11C
L-07C	SC-01B	SO-01D	F-10C	P-02B	
L-05D	SC-02B	SO-01E	F-11C	P-02C	
L-06D	SC-02C	SO-02C	LG	P-03B	
L-06D <small>1010</small>	SC-02E	SO-02D	L-01B	P-03C	
NEC	SC-03E	SO-02E	L-01C	P-03D	
N-01D	SC-06D	SO-03C	L-03B	P-04B	
N-02E	SHARP	SO-03D	L-03C	P-04C	
N-02E <small>ONE PIECE</small>	SH-01D	SO-04D	L-04B	P-05B	
N-03E	SH-01E	SO-05D	L-04C	P-05C	
N-04C	SH-01E <small>Vivienne Westwood</small>	TOSHIBA	L-10C	P-06B	
N-04D	SH-02D	T-01B		P-06C	
N-05D	SH-02E	T-01C		P-07B	
	SH-03C	T-02D			

au

スマートフォン			携帯電話（フィーチャーフォン）*1		
Apple	LG	IS15SH	CASIO	K010	Sony Mobile
iPhone 4S*4	IS11LG	IS17SH	CA005	K011	Communications
iPhone 5*4	LGL21	ISW16SH	CA006	K012	(旧 Sony Ericsson)
CASIO	NEC	SHL21	CA007	KYX04	G11
CAL21	IS11N	SHX11	CAY01	PANTECH	S003
IS11CA	PANTECH	SHX12	FUJITSU	PT002*3	S004
FUJITSU	EIS01PT	Sony Mobile	E09F	PT003*2	S005
FJL21	IS06	Communications	FJ001*2	SANYO	S006
IS12F	IS11PT	(旧 Sony Ericsson)	HITACHI	SA002	S007
ISW13F	PTL21	IS11S	HIY02	SHARP	SOY03
HTC	Samsung	IS12S	KYOCERA	SH005	SOY04
ISW11HT	SCL21	SOL21	E10K*2	SH006	SOY05
ISW12HT	SHARP	TOSHIBA	K004	SH007	TOSHIBA
ISW13HT	IS01	E31T	K005	SH008	E08T
KYOCERA	IS03	IS02	K006	SH009	T004
ISW11K	IS05	IS04	K006 <small>(カメラ黒)</small>	SH010	T005
KYL21	IS11SH	IS11T	K007	SH011	T006
KYY04	IS12SH	IS12T	K008		T007
	IS13SH		K009		T008
	IS14SH				TSX05
					TSX06



(1)

4-452-668-02(1)

ソフトバンク（ボーダフォン）

スマートフォン			携帯電話（フィーチャーフォン）*1		
Apple	KYOCERA	007SH J	NEC	Samsung	842SH
iPhone 4*4	101K	007SH KT	001N	001SC	843SH*3
iPhone 4S*4	201K	009SH	840N	840SC	942SH
iPhone 5*4	MOTOROLA	009SH Y	841N	941SC	943SH
DELL	201M	101SH	Panasonic	SHARP	944SH
101DL	NEC	102SH	001P	001SH	945SH
FUJITSU	101N	102SHII	002P	002SH	ZTE
101F	Panasonic	103SH	002P for Biz	004SH	840Z
201F	003P	104SH	103P	008SH	
HTC	101P	106SH	840P for Biz	105SH	
001HT	102P	107SH	841P	108SH	
X06HT	SHARP	107SH B	842P	109SH*3	
X06HTII	003SH	200SH	941P	840SH	
HUAWEI	005SH	ZTE	942P	202SH	
007HW	006SH	003Z		202SH for Biz	
	007SH	008Z		841SH	
		009Z		841SH s	

Disney Mobile

スマートフォン		携帯電話（フィーチャーフォン）*1	
SHARP		SHARP	
DM009SH		DM005SH	
DM010SH		DM006SH	
DM011SH		DM007SH	
DM012SH		DM008SH	
DM013SH			

EMOBILE

スマートフォン		
DELL	HUAWEI	Sony Mobile
GS01	GS03	Communications
HTC	S42HW	(旧 Sony Ericsson)
S31HT		S51SE

WILLCOM

携帯電話（フィーチャーフォン）*1	
KYOCERA	WX07K*2
WX01K*2	WX09K*2
WX02K*2	WX334K*2
WX03K*2	WX350K*2
WX05K*2	

*1 付属の充電プラグアダプターをご使用ください。

*2 付属のマイクロ USB ケーブルを直接携帯電話につないでください。（充電プラグアダプターは使用しません。）

*3 充電プラグアダプターの挿入時に、携帯電話本体の充電端子カバーの向きにご注意ください。

*4 携帯電話やスマートフォンに付属の充電ケーブルをご使用ください。

対応機種についての最新の情報は下記のURLでご確認ください。

<http://www.sony.jp/support/radio/>

注）記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。