

ワイヤレスアダプター / Wireless Adaptor/Adaptateur sans fil/Беспроводной адаптер/无线适配器 ADAPTADOR INALÁMBRICO

取扱説明書/Operating instructions/
Mode d'emploi/Manual de las instrucciones/
Bedienungsanleitung/Gebruiksaanwijzing/
Bruksanvisning/Istruzioni per l'uso/
Manual de instrucciones/Өнүгүйлөлтүүрүүц
Instrukcia obslugu/Нáвod na obsluhu/
Használati útmutató/Înstructiuni de
utilizare/Инструкция по эксплуатации/
使用説明書/使用说明书/ 사용설명서/
توضیحات الشفیل

ADP-WL1M Multi Interface Shoe

©2013 Sony Corporation Printed in China



お買い上げいただきありがとうございます。

△警告 この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

<http://www.sony.net/>



日本語

本機はマルチインターフェースシューに対応するワイヤレスアダプターです。

△警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった使い方をすると、人身事故になることがあります危険です。事故を防ぐために次のことをごお守りください。

• 安全のための注意事項を守る

• 故障したら使わずに、ソニーの相談窓口に修理を依頼する

△警告 下記の注意事項を守らないと、

事故により死亡や大けがの原因となります。

製品および同梱物を、乳幼児の手の届く範囲に放置しないでください。

幼児の手の届かない場所に置き、口に入れないよう注意する。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

機器認定について

本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、工事設置認証を受けています。

従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。

（continued verso da pagina）

- 本製品を分解/改造すること
- 本製品に貼り付けてある認証ラベルをはがすこと

周波数について

本製品は2.4GHz帯で使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記記事に注意してご使用ください。

この機器のネットワークモードでの使用時の注意事項

本製品の周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種機器、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局（許可不要の無線局等）など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

2. 万が一、本製品の周波数帯に有害な電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに使用場所を変えるか、電波の発射部を遮蔽してください。

3. その他、この機器から「他の無線局」に対して有害な電波の発生が生じた場合に何かお困りのことになりましたときは、ソニーの相談窓口に問い合わせてください。ソニーの相談窓口については、本取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDSSS/OFDM変調方式を採用し、与干涉距離は20m以下です。

2.4DS OFP

日本国内でのみ使用できます。

A 各部の名前

1 マルチインターフェースフット

B 取り付けかけた

カメラの電源をオフにしてください。
本機の④を逆さまにして、イラスト③のように取り付けください。

取り付けまでは、カメラの電源をオフにしてから、取り付けと逆の手順で取りはりください。

C 使いかた

本機を使ってできること

• パソコンに動画や静止画を保存する（パソコン保存）（イラスト①）

• スマートフォンやタブレットに動画（MP4）や静止画を転送する（イラスト②）

• スマートフォンやタブレットをリモコンとして使う（スマートフォン操作）（イラスト③）

操作方法の詳細については、カメラの取扱説明書をご参照ください。

使用上のご注意

• ご使用になる場所に規則に従ってお使いください。

• 飛行機の座席など、Wi-Fiの使用が禁止されている状況では、カメラの座席の飛行機モードを[ON]にしてください。もしもカラーライセンスを取りはりください。

• お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

• お読み上げいただきありがとうございます。

故障かな?と思ったら

本機が正しく接続されていることを確認し、カメラの[MACアドレッサー]を選んで12桁の数字が表示されているか確認してください。

AVERTISSEMENT

Par la présente, vous êtes avisé du fait que tout changement ou toute modification ne peut pas l'objet d'une autorisation expresse dans le présent manuel pourraient annuler votre droit d'utiliser l'appareil.

• 本機はWi-Fiの使用が禁止されている状況では、カメラの座席の飛行機モードを[ON]にしてください。

• お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

• お読み上げください。

• お読みになったあとは、必ず保管してください。

