

JP ファームウェアのアップグレードによる性能向上のお知らせ

GB Notice on improvement in performance provided by the upgraded firmware

FR Remarque sur l'amélioration des performances fournie par la mise à niveau du microgiciel

IT Nota sul miglioramento delle prestazioni fornito mediante l'aggiornamento del firmware

ES Aviso sobre la mejora de rendimiento proporcionada por el firmware actualizado

PT Informação sobre o desempenho melhorado disponibilizado pela atualização de firmware

DE Hinweis zu den Verbesserungen, die mit der aufgerüsteten Firmware einhergehen

NL Mededeling over de verbetering van de prestaties die worden bereikt door de geüpgrade firmware

CT 升級版韌體所提供的效能改善須知

CS 关于通过固件升级提供的性能改进的通告

RU Извещение об усовершенствованиях в работе фотоаппарата, связанных с обновлением встроенного программного обеспечения



©2012 Sony Corporation Printed in Thailand

4-457-201-01(1)

ملحوظة حول تحسين أداء البرنامج الأساسي المحدث

ذكر در مرود بیرون عملکرد ارائه شده توسط ثابت افزار ارتقا یافته

KR 업그레이드한 펌웨어의 개선 내용 안내

PL Uwagi dotyczące usprawnień w obsłudze oferowanych przez zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe

CZ Poznámka ke zlepšení výkonu prostřednictvím aktualizovaného firmwaru

HU Észrevehető teljesítményjavulás a frissített főrmver hatására

SK Poznámky k vylepšeniam výkonu vďaka inovovanému firmvéru

SE Anmärkningar om förbättringar i prestanda som tillhandahålls med den upgraderade fasta programvaran

FI Päivitystyökalujen tuomia suorituskykyparannuksia koskevia huomautuksia

NO Om ytelsesforbedringer som følge av oppgradert fastware

DK Meddelelse om bedre ydelse på grund af den opgraderede firmware

TH หมายเหตุสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพจากเฟิร์มแวร์ที่ได้รับการอัพเกรด

UA Повідомлення щодо вдоскональень у роботі фотоапарата, пов'язаних з оновленням мікропрограмного забезпечення

ID Perhatikan peningkatan performa yang diberikan oleh upgrade firmware

## 日本語

本機は、アップグレードにより、新しい機能の追加や、既存機能の操作性向上に対応しております。ここでは、それらの機能の紹介や使いかたについて説明します。

本機の「取扱説明書」およびCD-ROMに収録されている「αハンドブック」\*もあわせてお読みください。

\* SLT-A77Vには「αハンドブック」がありません。

## MOVIE(動画)ボタン

MOVIEボタンの有効/無効を設定します。

1 MENU → ⚡ 3 → [MOVIE(動画)ボタン] → 希望の設定を選ぶ。

<input checked="" type="checkbox"/>	常に有効	MOVIEボタンを常に有効にする。
<input checked="" type="checkbox"/>	動画モードのみ有効	モードダイヤルが (動画) のときのみ MOVIE ボタンを有効にする。

## English

The upgraded firmware adds new functions to the camera and improves existing functions. The new functions and their respective operations are described here. Please refer to the "Instruction Manual," and the "α Handbook"\* contained on the supplied CD-ROM.

\* The "α Handbook" is not supplied with the SLT-A77/A77V.

## MOVIE Button

Sets whether or not to activate the MOVIE button.

1 MENU → ⚡ 3 → [MOVIE Button] → desired setting.

<input checked="" type="checkbox"/>	Always	Always activates the MOVIE button.
<input checked="" type="checkbox"/>	Movie Mode Only	Activates the MOVIE button only when the mode dial is set to (Movie).

## Français

La mise à niveau du microgiciel ajoute de nouvelles fonctions à l'appareil et apporte des améliorations aux fonctions existantes. Les nouvelles fonctions et leur fonctionnement respectif sont décrits ici.

Veuillez vous référer au « Mode d'emploi » et au « Guide pratique de α »\* présents sur le CD-ROM fourni.

\* Le « Guide pratique de α » n'est pas fourni avec les modèles SLT-A77/A77V.

## Bouton MOVIE

Permet d'activer et de désactiver le bouton MOVIE.

1 MENU → ⚡ 3 → [Bouton MOVIE] → réglage désiré.

<input checked="" type="checkbox"/>	Toujours	Le bouton MOVIE est toujours activé.
<input checked="" type="checkbox"/>	Mode Film unique	Le bouton MOVIE n'est activé que si le sélecteur de mode est défini sur (Film).

## Italiano

Il firmware aggiornato aggiunge nuove funzioni alla fotocamera e migliora le funzioni esistenti. Le nuove funzioni e le rispettive operazioni sono descritte nel presente documento.

Consultare le "Istruzioni per l'uso" e la "Guida all'uso α"\* contenute nel CD-ROM in dotazione.

\* Il "Guida all'uso α" non è in dotazione con il SLT-A77/A77V.

## Pulsante MOVIE

Imposta se attivare o meno il pulsante MOVIE.

1 MENU → ⚡ 3 → [Pulsante MOVIE] → impostazione desiderata.

<input checked="" type="checkbox"/>	Sempre	Attiva sempre il pulsante MOVIE.
<input checked="" type="checkbox"/>	Solo modo filmato	Attiva il pulsante MOVIE solo quando la manopola del modo è impostata su (Filmato).

## Español

El firmware actualizado añade nuevas funciones a la cámara y mejora las funciones existentes. A continuación se describen las nuevas funciones y su funcionamiento. Consulte el "Manual de instrucciones" y la "Guía práctica de α" incluida en el CD-ROM suministrado.

\* La "Guía práctica de α" no se suministra con la SLT-A77/A77V.

## Botón MOVIE

Establece si se activa o no el botón MOVIE.

1 MENU → ⚡ 3 → [Botón MOVIE] → ajuste deseado.

<input checked="" type="checkbox"/>	Siempre	Activa siempre el botón MOVIE.
<input checked="" type="checkbox"/>	Solo modo Película	Activa el botón MOVIE solamente cuando el dial de modo está ajustado a (Película).

## Português

A atualização de firmware junta novas funcionalidades à câmara e melhora funções já existentes. As novas funções bem como os respetivos modos de funcionamento são aqui descritos.

Por favor consulte o "Manual de instruções" e o "Manual da α" o qual está incluído no CD-ROM fornecido.

\* O "Manual da α" não é fornecido com a SLT-A77/A77V.

## Botão MOVIE

Define se quer ou não ativar o botão MOVIE.

1 MENU → ⚡ 3 → [Botão MOVIE] → definição desejada.

<input checked="" type="checkbox"/>	Sempre	Ativa sempre o botão MOVIE.
<input checked="" type="checkbox"/>	Modo Filme Apenas	Ativa o botão MOVIE apenas quando o seletor de modo estiver definido para (Filme).

## Deutsch

Die aufgerüstete Firmware erweitert die Kamera um neue Funktionen und verbessert bereits vorhandene Funktionen. Die neuen Funktionen und ihre jeweilige Bedienung werden im vorliegenden Dokument beschrieben.

Bitte schlagen Sie in der „Gebrauchsanleitung“ und im „α Handbuch“\* nach, das sich auf der mitgelieferten CD-ROM befindet.

\* Das „α Handbuch“ wird nicht mit dem Modell SLT-A77/A77V geliefert.

## MOVIE-Taste

Festlegung, ob die Taste MOVIE aktiviert wird oder nicht.

1 MENU → ⚡ 3 → [MOVIE-Taste] → gewünschte Einstellung auswählen.

<input checked="" type="checkbox"/>	Immer	Die Taste MOVIE wird immer aktiviert.
<input checked="" type="checkbox"/>	Nur Filmmodus	Die Taste MOVIE wird nur aktiviert, wenn der Moduswahlknopf auf (Film) gestellt wird.

## Nederlands

De geüpgrade firmware voegt nieuwe functies toe aan de camera en verbetert bestaande functies. De nieuwe functies en de bijbehorende bedieningshandelingen worden hier beschreven.

Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing" en het "α-handboek" die op de bijgeleverde CD-ROM staan.

\* De "α-handboek" wordt niet geleverd bij de SLT-A77/A77V.

## Knop MOVIE

Stelt in of de MOVIE-knop is geactiveerd of niet.

1 MENU → ⚡ 3 → [Knop MOVIE] → gewenste instelling.

<input checked="" type="checkbox"/>	Altijd	De MOVIE-knop wordt altijd geactiveerd.
<input checked="" type="checkbox"/>	Alleen Filmmodus	De MOVIE-knop wordt alleen geactiveerd wanneer de functiekeuzetoets in de stand (Film) staat.

## 中文（繁體字）

升級版韌體可為相機增加新功能，同時亦改善既有功能。新功能與其相關操作如本文說明。

請參閱“使用說明書”和附件CD-ROM內的“α手冊”\*。

\* SLT-A77/A77V不隨附“α手冊”。

## MOVIE按鈕

設定是否啟用MOVIE按鈕。

1 MENU → ⚡ 3 → [MOVIE按鈕] → 所需的設定。

<input checked="" type="checkbox"/>	始終	永遠啟用MOVIE按鈕。
<input checked="" type="checkbox"/>	僅限動態影像模式	只有在模式轉盤設定為 (動態影像) 時啟用MOVIE按鈕。

## 中文（简体字）

升级后的固件增加了相机的新功能，并对现有功能作了改进。新功能及其各自的操作如下所述。

请参阅“使用说明书”和附件CD-ROM上包含的“α手册”\*。

\* “α手册”不随SLT-A77/A77V提供。

## MOVIE按钮

设定是否激活MOVIE按钮。

1 MENU → ⚡ 3 → [MOVIE 按钮] → 想要的设置。

<input checked="" type="checkbox"/>	总是	始终激活MOVIE按钮。
<input checked="" type="checkbox"/>	仅动态影像模式	仅当模式旋钮设定为 (动态影像) 时激活MOVIE按钮。

## Русский

Обновленное встроенное программное обеспечение поддерживает новые функции и расширяет возможности существующих функций. В данной брошюре описаны новые функции и их возможности.

Обратитесь к "Инструкция по эксплуатации" и "α Руководство", содержащихся на прилагаемом компакт-диске.

\* "α Руководство" не прилагается к SLT-A77/A77V.

## Кнопка MOVIE

ثبت افزار ارتفاً ياقته، عملکردهای جدیدی را به دوربین اضافه نموده و عملکردهای فعلی را بیبود می‌بخشد. این عملکردهای جدید و عملیات مربوط به آنها در اینجا شرح داده می‌شوند.  
لطفاً به "دفترچه راهنمای" و "α Handbook" که جانده شده در CD-ROM ضمیمه مراجعه فرمایید.  
\* SLT-A77/A77V ضمیمه "α Handbook" نیست.

## MOVIE دکمه

تعیین می‌کند آیا دکمه MOVIE را فعال کند یا خیر.

تغییری از [MOVIE دکمه] ← [تغییری مورد نظر] ← ⚡ 3 ← MENU 1

دکمه MOVIE را همیشه فعال می‌کند.	همیشه	<input checked="" type="checkbox"/>
فقط هنگامی که پنج وضعیت روی  (فیلم) قرار داده شود دکمه MOVIE را فعال می‌کند.	فقط حالت فیلم	<input type="checkbox"/>

## 한국어

업그레이드한 펌웨어는 카메라에 새 기능을 추가할 뿐만 아니라 기존의 기능을 강화했습니다. 여기에서는 새 기능 및 조작에 대하여 설명했습니다.

부속된 "사용 설명서" 및 CD-ROM에 수록된 "α 핸드북"을 참조하십시오.

\* SLT-A77/A77V에는 "α 핸드북"이 부속되어 있지 않습니다.

## MOVIE 버튼

MOVIE 버튼의 활성화 여부를 설정합니다.

1 MENU → ⚡ 3 → [MOVIE 버튼] → 원하는 설정 .

항상	상시 MOVIE 버튼을 활성화시킵니다.
동영상 모드 전용	모드 다이얼이  (동영상)로 설정되어 있을 때만 MOVIE 버튼을 활성화시킵니다.

## Polski

Zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe aparatu oferuje nowe funkcje i usprawnia działanie istniejących funkcji. Tutaj opisano nowe funkcje i ich działanie.

Szczegółowe informacje można znaleźć w „Instrukcja obsługi” i „Podręcznik α” znajdujących się na dostarczonej płytcie CD-ROM.

\* „Podręcznik α” nie jest dostarczany z modelem SLT-A77/A77V.

## Przycisk MOVIE

Określa, czy ma być wykorzystywany przycisk MOVIE.

1 MENU → ⚡ 3 → [Przycisk MOVIE] → wybrane ustawienie.

Zawsze	Zawsze włącza przycisk MOVIE.
Tylko tryb Film	Włącza przycisk MOVIE tylko, gdy pokrętło trybu ustawione na ustawienie  (Film).

## Česky

Aktualizovaný firmware do fotoaparátu přidává nové funkce a vylepšuje funkce stávající. Popisy nových funkcí a jejich činností jsou uvedeny zde.

Viz „Návod k obsluze“ a „Příručka k produktu α“, jež se nachází na přiloženém disku CD-ROM.

\* „Příručka k produktu α“ není dodávána s SLT-A77/A77V.

## Tlačítko MOVIE

Nastaví, zda se bude aktivovat tlačítko MOVIE.

1 MENU → ⚡ 3 → [Tlačítko MOVIE] → požadované nastavení.

Vždy	Vždy aktivuje tlačítko MOVIE.
Pouze režim Video	Aktivuje tlačítko MOVIE pouze tehdy, když je volí režim nastaven na  (Video).

## Magyar

A frissített formver új funkciókat ad a fényképezőgéphez, és javítja a meglévőket. Az új funkciók és vonatkozó műveleteik leírását lásd alább.  
Lásd a „Használati útmutatót” és a mellékelt CD-ROM lemezen található, „α kézikönyv”\* című dokumentumot.

\* Az SLT-A77/A77V készülékhez nincs mellékelve „α kézikönyv”.

## MOVIE gomb

Beállíthatja, hogy használni kívánta-e a MOVIE gombot.

1 MENU → ⚡ 3 → [MOVIE gomb] → a kívánt beállítás kiválasztása.

<input checked="" type="checkbox"/>	Mindig	Mindig engedélyezni a MOVIE gombot.
<input type="checkbox"/>	Csak mozgók. mód	Csak akkor engedélyezni a MOVIE gombot, ha az üzemmódtárcsa beállítása  (Mozgókép).

## Slovensky

Inovovaný firmvér pridáva do fotoaparátu nové funkcie a vylepšuje existujúce funkcie. V tomto dokumente sú popísané nové funkcie a operácie, na ktoré sa používajú.

Pozrite si „Návod na používanie“ a „Príručka α“, ktorá sa nachádzajú na dodanom disku CD-ROM.

\* „Príručka α“ sa nedodáva s SLT-A77/A77V.

## MOVIE Button

Nastavanie možnosti aktivácie tlačidla MOVIE.

1 MENU → ⚡ 3 → [MOVIE Button] → požadované nastavenie.

<input checked="" type="checkbox"/>	Always	Vždy sa aktivuje tlačidlo MOVIE.
<input type="checkbox"/>	Movie Mode Only	Tlačidlo MOVIE sa aktivuje len vtedy, keď je otočný prepínač režimov nastavený na  (Movie).

## Svenska

Den upgraderade fasta programvaran lägger till nya funktioner till kameran och förbättrar befintliga funktioner. De nya funktionerna och deras respektive funktioner beskrivs här.

Se "Handledning" och "Bruksanvisning till α" som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

\* "Bruksanvisning till α" medföljer inte SLT-A77/A77V.

## MOVIE-knapp

Används för att ställa in om MOVIE-knappen ska aktiveras eller ej.

1 MENU → ⚡ 3 → [MOVIE-knapp] → önskad inställning.

<input checked="" type="checkbox"/>	Alltid	MOVIE-knappen aktiveras alltid.
<input type="checkbox"/>	Endast Filmläge	MOVIE-knappen aktiveras bara när lägesomkopplaren är inställd på  (Film).

## Suomi

Päivitetty laiteohjelmisto lisää uusia toimintoja kameraan ja parantaa aiempia toimintoja. Uudet toiminnot ja niiden toiminta on kuvattu tässä.

"Käyttöopas" ja mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva "α-käsikirja" sisältää lisätietoja.

\* Julkaisua "α-käsikirja" ei toimiteta mallin SLT-A77/A77V mukana.

## MOVIE-painike

Määritää, aktivoidaanko MOVIE-painike.

1 MENU → ⚡ 3 → [MOVIE-painike] → haluttu asetus.

<input checked="" type="checkbox"/>	Aina	Aktivoi aina MOVIE-painikkeen.
<input type="checkbox"/>	Vain Video-tilassa	Aktivoi MOVIE-painikkeen vain, kun tilapyyrällä on valittu  (Video).

## Norsk

Den oppgraderte fastvaren legger til nye funksjoner i kameraet, og forbedrer eksisterende funksjoner. De nye funksjonene og deres respektive virkemåter beskrives her.

Se også "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en.

\* "Brukerhåndbok for α" følger ikke med SLT-A77/A77V.

## MOVIE-knapp

Stiller inn om MOVIE-knappen skal aktiveres eller ikke.

1 MENU → ⚡ 3 → [MOVIE-knapp] → ønsket innstilling.

<input checked="" type="checkbox"/>	Alltid	Aktiverer alltid MOVIE-knappen.
<input type="checkbox"/>	Kun filmodus	Brukes til å aktivere MOVIE-knappen kun når modusvelgeren er stilt inn på  (Film).

## Bahasa Indonesia

Upgrade firmware menambahkan fungsi baru ke kamera dan meningkatkan fungsi yang ada. Fungsi baru dan pengoperasiannya masing-masing dijelaskan di sini.

Baca "Panduan Pengguna", dan "α Handbook" yang dapat ditemukan di dalam CD-ROM yang disertakan.

\* "α Handbook" tidak tersedia untuk SLT-A77/A77V.

## Butang MOVIE

Mengatur apakah tombol MOVIE akan diaktifkan atau tidak.

1 MENU → ⚡ 3 → [Butang MOVIE] → pengaturan yang dikehendaki.

<input checked="" type="checkbox"/>	Selalu	Selalu mengaktifkan tombol MOVIE.
<input type="checkbox"/>	Hanya Mod Wayang	Mengaktifkan tombol MOVIE hanya bila tombol putar mode diatur ke  (Wayang).

## MOVIE 버튼

Nastaví, zda se bude aktivovat tlačítko MOVIE.

1 MENU → ⚡ 3 → [MOVIE 버튼] → 원하는 설정 .

Zawsze	Zawsze włącza przycisk MOVIE.
Tylko tryb Film	Włącza przycisk MOVIE tylko, gdy pokrętło trybu ustawione na ustawienie  (Film).

## Česky

Aktualizovaný firmware do fotoaparátu přidává nové funkce a vylepšuje funkce stávající. Popisy nových funkcí a jejich činností jsou uvedeny zde.

Viz „Návod k obsluze“ a „Příručka k produktu α“, jež se nachází na přiloženém disku CD-ROM.

\* „Příručka k produktu α“ není dodávána s SLT-A77/A77V.

## Tlačítko MOVIE

Nastaví, zda se bude aktivovat tlačítko MOVIE.

1 MENU → ⚡ 3 → [Tlačítko MOVIE] → požadované nastavení.

Vždy	Vždy aktivuje tlačítko MOVIE.
Pouze režim Video	Aktivuje tlačítko MOVIE pouze tehdy, když je volí režim nastaven na  (Video).

## MOVIE gomb

Beállíthatja, hogy használni kívánta-e a MOVIE gombot.

1 MENU → ⚡ 3 → [MOVIE gomb] → a kívánt beállítás kiválasztása.

<tbl\_struct