

SONY®

デジタルHDビデオカメラレコーダー

HDR-AS15

ここでは、バージョンアップにより追加/変更される機能の紹介や使いかたについて説明します。
本機の「取扱説明書」および「ハンドブック」もあわせてお読みください。

コピー/リモコン モード切り換え



スマートリモコンを操作中に、スマートフォンからの操作でリモコンモードとコピーモードを切り換えることができます。

1 本機の電源を入れ、撮影モード(動画モード/インターバル静止画記録モード)にする

2 スマートフォンのアプリを起動し、Wi-Fiで接続する

スマートフォンの設定については、ハンドブックの「スマートフォンを設定する」をご覧ください。

3 スマートフォンの「PlayMemories Mobile」の画面で、本機のモードを切り換える

ご注意

- スマートリモコンを起動する前に「PlayMemories Mobile」をVer.3.0以降の最新版にアップデートしてください。
- 以下のモードのときに操作ができます。
 - 撮影モード(動画モード/インターバル静止画記録モード)
- 撮影スタンバイのときのみモード切り換えができます。

バージョンアップにより変更されるメニュー

- [SEND](Send)が削除され、Wi-Fi接続ができるのは撮影モードからのみとなります。上記に記載した手順でWi-Fi接続を行い、スマートフォンからの操作でコピーモードに切り換えてください。
- [A.OFF](Auto Power Off)の初期設定が、[10sec]から[60sec]に変わります。
- [RMOTE](Remote)の初期設定が、[OFF]から[ON]に変わります。

ご注意

- [RMOTE]の初期設定が[ON]に変わるため、Wi-Fi未接続時に消費電力が増加し、撮影時間が短くなる場合があります。Wi-Fi接続をしないときは、[RMOTE]を[OFF]にすることをおすすめします。
- [RESET](Reset)を実行したときも、バージョンアップ時の初期設定になります。