

デジタルミュージックプレーヤー

取扱説明書



インターネット上でヘルプガイドが閲覧できます。
(パソコン・スマートフォン用)。閲覧は無料です
が通信料は通信契約に依存します。
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwm500/ja/



NW-M505

マニュアルについて

- 取扱説明書(本書)
"ウォークマン"の基本操作について記載しています。
- リファレンスガイド
ご使用の前にお読みください。主な仕様やパソコンの動作環境、ご注意などを記載しています。
- ヘルプガイド
さらに詳しい操作説明や困ったときの対処方法を記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。



©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia


4-479-388-01(1)

同梱品を確かめる

- "ウォークマン"本体(1)
- リファレンスガイド(1)
- ヘッドホン(1)
- ヘッドホン延長ケーブル(1)
- イヤーピース(各サイズ2個1組)
- USBケーブル(1)
- クリップ(1)
- 取扱説明書(本書)(1)
- 保証書(1)
- 製品登録のお願い(1)
- クリップ(1)

クリップの取り付けかた

クリップを下図の向きにして、3か所のツメがしっかりととまるまで矢印の方向にスライドしてください。



クリップを取りはずすには


取り付けたときと反対の方向にクリップをスライドして、取りはずしてください。

"ウォークマン"を使うには



1 充電する

ご購入後は、はじめに"ウォークマン"をパソコンに接続して充電を行ってください。



約3時間で

と表示されます。

充電完了後は"ウォークマン"を取りはずしてください。
Macパソコンをお使いの場合は、Finderのサイドバーに表示されている[WALKMAN]の取りはずしアイコンをクリックし、"ウォークマン"を取りはずしてください。

ヒント

- パソコンから音楽を転送している間も充電されます。
- ACアダプター(AC-NWUM60など)(別売)でも充電できます。

ご注意

- パソコンやACアダプターで充電中は"ウォークマン"の操作はできません。

音楽を"ウォークマン"に転送する

各操作の前に、HOLDスイッチを解除します。

- Media Goを起動しCDなどから曲を取り込む。
- 同梱のUSBケーブルで"ウォークマン"とパソコンを接続する。
- Media Goの画面左側の[ライブラリ]から[ミュージック]をクリックする。

4 転送する曲やプレイリストを選び、画面右下の[→転送]をクリックして転送する。
"ウォークマン"に曲が転送されます。

- 転送が完了したら、画面左側の"ウォークマン"の右側に表示されている△をクリックし、"ウォークマン"をパソコンから取りはずしてください。

ヒント

- メディアからMedia Goへの曲の取り込みかたなど、Media Goの詳しい使いかたはMedia Goのヘルプをご覧ください。

ご注意

- "ウォークマン"は、一定時間操作がないと画面がオフになります。この場合、HOME・BACKボタンを押すと画面がオンになります。

3 再生する

各操作の前に、HOLDスイッチを解除します。

電源を入れる/切る

電源を入れるには

□IIボタンを押す。

電源を切るには

□IIボタンを長押しする。

ヒント

- "ウォークマン"は、一定時間操作がないと画面がオフになります。この場合、HOME・BACKボタンを押すと画面がオフになります。

ノイズキャンセリング機能を使う

"ウォークマン"のノイズキャンセリング機能を効かすと、周囲の騒音を低減することができます。

ホームメニューから[各種設定] - [ノイズキャンセル設定] - [ノイズキャンセルオン/オフ] - [ノイズキャンセルルルン]を選択。




ご注意

- ノイズキャンセリング機能は周囲のヘッドホンMDR-NWNC3/MDR-NWNC0をお使いの場合のみ有効です。

FMラジオ放送聞く

接続した同梱のヘッドホンのコードをアンタとしで繋ぎます。コードができるだけ長く伸ばしてお使いください。

- ホームメニューから[FMラジオ]を選び、□IIボタンを押す。



- シャトルスイッチでFMラジオオフ表示を選び、□IIボタンを押す。

FMラジオオフ表示

FMモード表示

Bluetooth通話接続状態

再生画面で□IIボタンを押すと、一時停止します。

- ヒント
- シャトルスイッチを引いた状態で回すと、マニュアル周波数を合わせられます。

再生画面で□IIボタンを押すと、一時停止します。

- ヒント
- 音楽を再生中でも一定時間操作がないと画面がオフになります。
 - 音楽を再生中に他のホームメニューを選んで操作した場合、音楽を一時停止するには[ミュージック] - [再生画面]を選び、再生画面で操作する必要があります。
 - 電源が切れるとBluetooth接続も切れ着信が受けられなくなります。

- シャトルスイッチでプリセットの送信者を選ぶ。

曲名

アーティスト名

再生状態表示

再生経過時間

リピート表示

接続状態

再生画面で□IIボタンを押すと、一時停止します。

- ヒント
- 「ヘルプガイド」や「重要なお知らせ」をご覧になるには、[FOR_MAC]フォルダー内の[Help_Guide_Installer_for_Mac]をダブルクリックして、インストールしてください。
 - "ウォークマン"のメモリーにある[FOR_MAC]、[FOR_WINDOWS]内の各ソフトウェアは、"ウォークマン"の空き容量を増やすために、インストール後に削除することができます。削除する前に、必要に応じてパソコンに[FOR_MAC]フォルダー以下のバックアップを取ってください。

各種設定をする

[音楽設定] [FMラジオ設定] [Bluetooth設定] / [ノイズキャンセル設定] [オーディオ設定] を選んでさまざまな機能の設定できます。

ホームメニューから[各種設定]を選び、□IIボタンを押す。

音楽設定

FMラジオ設定

Bluetooth設定

より詳しい操作や設定については「ヘルプガイド」をご覧ください。

曲戻しする/曲送りする

再生中にシャトルスイッチを◀方向に回すと、再生中の曲／前の曲の頭出しをします。

再生中にシャトルスイッチを▶方向に回すと、次の曲の頭出しをします。

シャトルスイッチを回したままにすると、早戻し／早送りをします。

フォルダ戻し/フォルダ送りをする

再生中のフォルダーやアルバム、アーティストを切り替えます。ここではフォルダの再生中を例にして説明します。

再生中にシャトルスイッチを引いた状態で、◀方向に回すと、前のフォルダの最初の曲の頭出しをします。

再生中にシャトルスイッチを引いた状態で、▶方向に回すと、次のフォルダの最初の曲の頭出しをします。


シャトルスイッチを引いた状態で、回したままにすると、前方向または後ろ方向のフォルダに連続して移動します。

スマートフォンとの接続に関しては裏面をご覧ください。

4 Bluetooth接続して音楽を聞く／通話する

“ウォークマン”とスマートフォンを接続する

スマートフォンの音楽などを受信しワイヤレスヘッドセットとして利用することができます。お使いの“ウォークマン”的音楽やラジオの音声を、Bluetooth対応スピーカーやヘッドホンなどでワイヤレス再生することはできません。



A ワンタッチ(NFC)で接続する

NFC機能に対応したスマートフォンを“ウォークマン”にタッチするだけで、“ウォークマン”的電源があり、Bluetoothの機器登録(ペアリング)や、接続・切断ができます。

1 お使いのスマートフォンがNFC機能に対応していて、NFC対応ア


プリがあるか確認する。

スマートフォンがNFC機能に対応で、NFC対応アプリがない場合は、Google Play™から「NFC簡単接続」アプリをダウンロードする必要があります。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

スマートフォンがNFC機能に対応していない場合は、「B 機器登録(ペアリング)で接続する」をご覧ください。


2 スマートフォンのNFC機能を有効(オン)にする。

3 スマートフォンの「NマークまたはNマークを“ウォークマン”的Nマークにタッチする。



4 スマートフォンに表示される確認画面をタップする。

スマートフォンの接続が完了するまでスマートフォンを“ウォークマン”にタッチし続けてください。



互いの機器への登録が完了し“ウォークマン”とスマートフォンが接続された状態になります。

2回目以降の接続の場合(機器登録済み)

1 スマートフォンの[Bluetooth]をオンにする。

2 “ウォークマン”的ホームメニューから[Bluetooth] - 登録済みのスマートフォン*を選ぶ。

接続が完了し、再生画面が表示されます。

*1台しか登録しない場合は表示されません。音楽の再生画面が表示されます。

3 ヒント

スマートフォンに接続されているときは、スマートフォンの[設定] - [Bluetooth]画面で[NW-M505]が接続になっています。接続されていない場合は、[NW-M505]をタップします。

ヒント

- “ウォークマン”がスマートフォンに認識されない場合は、スマートフォンの「NマークまたはNマークを“ウォークマン”的Nマークの上でゆっくり動かしてください。
- スマートフォンや“ウォークマン”にケースやクリップを付けている、ワンタッチ接続(NFC)できない場合があります。その場合は、ケースやクリップをはずしてください。

ワンタッチ(NFC)で接続を解除する

手順3と同様に、再度、スマートフォンを“ウォークマン”にタッチします。

B 機器登録(ペアリング)して接続する

初めて接続する場合(機器登録未完了)

A のNFC機能が無いBluetooth機能対応のスマートフォンの場合、Bluetooth機能を使うには、スマートフォンにあらかじめ“ウォークマン”を機器登録(ペアリング)する必要があります。

一度ペアリングすれば、再びペアリングする必要はありません。

1 “ウォークマン”的Bluetooth機能をオンにする。

ホームメニューから[各種設定] - [Bluetooth設定] - [Bluetooth オン/オフ] - [Bluetooth オン]

2 [機器登録(ペアリング)]を選ぶ。

ホームメニューから[各種設定] - [Bluetooth設定] - [機器登録(ペアリング)]

3 スマートフォンで“ウォークマン”を検索し、互いの機器を登録する。

下記は操作の一例です。詳しくはお使いのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

通話する

スマートフォンと“ウォークマン”的音量がゼロになっていないか確認してください。

お使いのスマートフォンによっては、曲名やアーティスト名が表示されないことがあります。

お使いのスマートフォンによっては“ウォークマン”的側から操作しても音楽が再生されないことがあります。その場合にはスマートフォン側で再生の操作をしてください。

Bluetooth接続を解除するには

“ウォークマン”的ホームメニューから[Bluetooth] - [Bluetooth設定] - [Bluetoothオフ]を選択します。

スマートフォンの音楽を再生する

“ウォークマン”的ホームメニューから[Bluetooth]を選んで音楽の再生画面が表示されたら[▶/■]ボタンを押して再生してください。

ヘッドホンのイヤーピースを交換する

より良い音質を楽しんでいただくために、最も耳にフィットするサイズのイヤーピースに交換してください。

1 ヘッドホンを押された状態で、イヤーピースをねじりながら引き抜く。

イヤーピースが滑ってはすれないので、乾いた柔らかい布でくるむとすればやすくなります。

2 新しいイヤーピースをヘッドホンに取り付ける。

イヤーピースの着色部分の先端(1)が、ヘッドホンの突起部分にある(2)の位置

にくるまで押し込んでください。イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、ヘッドホンにしっかりと取り付けてください。

電源が切れる／表示が消える。

いずれかのボタンを押すと画面がオフになります。“ウォークマン”は一定時間操作がないと画面がオフになります。

一時停止中に再生待機状態のまま長めで1日経過すると、自動的に電源が切れます。その場合は電源を入れてください。

再生音が出てない

スマートフォンと“ウォークマン”的音量がゼロになっていないか確認してください。

お使いのスマートフォンによっては、曲名やアーティスト名が表示されないことがあります。

お使いのスマートフォンによっては“ウォークマン”的側から操作しても音楽が再生されないことがあります。その場合にはスマートフォン側で再生の操作をしてください。

電源が切れない

“ウォークマン”は充電するためには、パソコンの電源を入れる必要があります。パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態にならないか確認してください。

1 ④「困ったときは」の各項目で調べる。

2 ヘルプガイドで調べる。

機能や使いかたについて詳しい説明があります。

3 パソコンに接続して充電する。

充電すると問題が解決することがあります。

4 ペンやクリップなどで、RESETボタンを押す。

リセットする際は、次のことをお確かめください。

・パソコンと接続していない

・曲やFMラジオが停止中である

5 各ソフトウェアのヘルプで調べる。

6 「“ウォークマン”的サポート」のホームページで調べる。

<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>

7 手順1～6を確認しても問題が解決しないときは、ソニーの相談窓口(④「お問い合わせ窓口のご案内」)またはお買い上げ店に相談する。

8 ヒント

RESETボタンを押しても、データは消去されません。

困ったときは

“ウォークマン”が動作しない、または電源が入らない

HOLD(ホールド)が解除されているか確認してください。

電池の残量が少ない、または消耗している場合は充電してください。

“ウォークマン”は充電中は操作できません。充電が完了してからご使用ください。

思っている曲順で再生されない

シャッフル再生している場合は、シャッフル再生を解除してノーマル再生にしてください。

【フォルダ】で再生しているときは、曲の再生順は、パソコン上に表示される順番ではなく、フォルダ名／ファイル名の文字順になります。曲順を設定したいときは、Media GoかiTunesでプレイリストを作成して、プレイリストごと転送してください。

充電中は“ウォークマン”的操作ができないため、ワントップ接続(NFC)ができません。充電が完了してからご使用ください。

ノイズキャンセリング機能効果が得られない

ノイズキャンセリング機能がオフになっているか確認してください。

イヤーピースが耳にフィットしていないと、ノイズキャンセリング効果が得られませんので、イヤーピースをおさまりの良い位置に調整したり、耳に装着するようにしてください。

スマートフォンと“ウォークマン”的Bluetooth接続ができる距離で機器登録(ペアリング)を行ってください。

スマートフォンの再生音が聞こえてこない場合は、Bluetooth接続ができない可能性があります。Bluetooth機能の機器登録(ペアリング)が完了していない場合は、【各種設定】 - [音楽設定] - [再生範囲設定] - [選択範囲内を再生]を選択してください。

Bluetoothの機器登録(ペアリング)ができない

この“ウォークマン”は受信の役割をします。同じ受信の役割になるBluetooth機能対応のスピーカーやヘッドホンなどには接続できません。

同梱のヘッドホンまたはノイズキャンセリング機能対応のヘッドホンを使用してください。

静かな場所で使用している周囲の音が少ない場合は、音の種類によっては、ノイズキャンセリング効果が感じられないことがあります。

ノイズが聞こえる

ノイズキャンセリング機能が効かないとは、かにナーナーという音しか聞こえますが、ノイズキャンセリング機能の動作で故障ではありません。

“ウォークマン”が熱くなる

充電中または充電直後に“ウォークマン”的一時的に温くなることがあります。また、大量のデータを転送した場合、一時的に温くなることがあります。しばらく放置してください。

Bluetooth接続しようとしたら、パスキーを入力する画面が表示された

接続時にパスキー入力が必要となることがあります。“ウォークマン”的パスキーは「0000」です。

スマートフォンの音が聞こえない

接続したスマートフォンの音量を確認してください。

スマートフォンの種類によっては“ウォークマン”的音量を調節できない場合があります。スマートフォンの音量を上げてください。

スマートフォンのミュージックプレーヤーで再生が始まっているか確認してください。

Bluetooth接続の機器登録(ペアリング)が完了していて、“ウォークマン”と接続されているか確認してください。

スマートフォンの通話ができない

Bluetooth接続ができない可能性があります。Bluetooth機能の機器登録(ペアリング)が完了していて、“ウォークマン”と接続されているか確認してください。

“ウォークマン”的内蔵マイク部分を手で覆わないようにしてください。

Bluetooth接続していると、音声がひずむまたは途切れる

2.4 GHz帯の周波数を使用する無線、無線LAN、他のBluetoothオーディオ機器または電子レンジなど、電磁波を発生する機器はBluetooth接続に障害を起こす場合があります。“ウォークマン”および接続したスマートフォンを、上記の機器から離れた場所で使用してください。

“ウォークマン”および接続したスマートフォンの間に障害物(金属、人体、壁など)があると、Bluetooth接続に障害を起こす場合があります。

著作権保護された音楽ファイル(音楽ダウンロードサイトからダウンロード購入した楽曲や、「着うたフル」「着うたフルプラス」など)はお使いの“ウォークマン”では再生できません。

“ウォークマン”的各種設定 - [Bluetooth設定] - [ワイヤレス再生品質]で[接続優先]を選択してください。