

デジタルミュージックプレーヤー

取扱説明書



NW-WS615

マニュアルについて

- 取扱説明書(本書)：ウォークマン®の基本操作について記載しています。
- リファレンスガイド：ご使用の前に読みください。主な仕様やパソコンの動作環境、ご注意などを記載しています。
- 水泳中にお使いいただくために：水泳用イヤーピースの装着方法、水泳時のご注意やお手入れ情報を記載しています。
- ヘルプガイド：さらに詳しい操作説明や困ったときの対処方法を記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。
- 重要なお知らせ：商標や法規について記載しています。




©2014 Sony Corporation Printed in Malaysia


4-536-907-01(1)

同梱品を確かめる

- ウォークマン本体(1)
- リモコン(1)
- イヤーピース(各サイズ2個1組)
- 水泳用イヤーピース(各サイズ2個1組)
- USBケーブル(1)
- 説明書(本書)(1)
- リファレンスガイド(1)
- 保証書(1)
- 製品登録のお願い(1)
- 水泳中にお使いいただくために(1)
- 調整バンド(1)
- ホルダー(1)
- 取扱説明書(本書)(1)



ウォークマンを使うには



各部名称と機能

ウォークマン

凸点(突起)

ヘッドホンの左右を確かめるときの目印としてお使いください。

ネックバンド

耳にかけてヘッドホン部分を固定します。

イヤーピース

お使いのシーンに合わせてイヤーピースのタイプ(水泳用・標準タイプ)やより良い音質を楽しんでいただくためサイズを交換できます。

ヘッドホン部

Bluetoothランプ

色や点滅によってBluetooth機能のオン/オフやペアリング(機器登録)の状態などを表します。

(Bluetooth)ボタン

長押しするとBluetooth機能をオン/オフしたり、ペアリング(機器登録)を行います。

VOL(ボリューム)+/-ボタン

音量を調節します。+ボタンには凸点(突起)がついています。

MODE(モード)ボタン

Normal/Repeat/Shuffleや、Folder/Albumを切り替えます。

リモコン

VOL(ボリューム)+/-ボタン

音量を調節します。

/ / / (戻し)ボタン



リモコンの電源を入れたり、音楽を再生/一時停止します。スマートフォンとBluetooth接続中は電話を受けたり切れたりできます。ボタンには凸点(突起)がついています。

ランプ

色や点滅によってリモコンの電源オン/オフ、Bluetooth接続、再生などの動作、電池残量などさまざまな状態を表します。

/ / (戻し)ボタン

曲戻しやフォルダ戻しなどができます。





1 充電する

ご購入後は、はじめにウォークマンを起動しているパソコンに接続して充電を行ってください。

ソフトウェアをインストールする

対応するパソコンのOSは④「リファレンスガイド」(別紙)をご覧ください。

- 1 ウォークマン本体の左(①)右(②)を確認する。
- 2 ネックバンドを耳にかける。
- 3 ヘッドホン部を耳に挿入する。
- 4 装着感が良くなるように、ウォークマン本体の位置を調整する。



インストール前のご注意

x-アプリ、SonicStageなど、他のソフトウェアをパソコンにインストールしている場合、Media Goをインストールする前に以下のサポートページで注意点をご確認ください。
http://www.sony.co.jp/walkman-support/ ご利用のプレイリストや mora から購入した音楽ファイル、歌詞ビターサービスについての注意事項が記載されています。

- 1 同梱のUSBケーブルでウォークマンとパソコンを接続する。
- 2 以下のフォルダーを順に開き、実行ファイルをダブルクリックする。

• Windows 7以前：[スタート]→[コンピューター]→[WALKMAN]→[FOR_WINDOWS]→[MediaGo_WM.exe]

• Windows 8：[スタート画面]→[デスクトップ]→[エクスプローラー]→[コンピューター]→[WALKMAN]→[FOR_WINDOWS]→[MediaGo_WM.exe]

• Windows 8.1：[デスクトップ]→[エクスプローラー]→[PC]→[WALKMAN]→[FOR_WINDOWS]→[MediaGo_WM.exe]

• Macパソコン：[Finder]→[WALKMAN]→[FOR_MAC]→[ContentTransfer.pkg]

- 3 新しいイヤーピースをヘッドホンに取り付ける。

イヤーピースが滑り出でる場合は、乾いた柔らかい布でくくると外れやすくなります。

- 4 画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを進める。

お使いのパソコンによっては、インストールが完了するまで30分程度かかる場合があります。

ご注意

- ヘッドホンのイヤーピースを交換するには、別売のイヤーピースEP-EX11をご購入ください。
- お手入れの際は、柔らかい布で拭いてください。
- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、ヘッドホンの突起部分にある[2]の位置にくるまで押し込んでください。イヤーピースが外れて耳に残らなくなるよう、ヘッドホンにしっかり取り付けてください。

ごヒント

- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。
- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。

ご注意

- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、別売のイヤーピースEP-EX11をご購入ください。
- お手入れの際は、柔らかい布で拭いてください。
- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、ヘッドホンの突起部分にある[2]の位置にくるまで押し込んでください。イヤーピースが外れて耳に残らなくなるよう、ヘッドホンにしっかり取り付けてください。

ごヒント

- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。
- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。

ご注意

- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、別売のイヤーピースEP-EX11をご購入ください。
- お手入れの際は、柔らかい布で拭いてください。
- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、ヘッドホンの突起部分にある[2]の位置にくるまで押し込んでください。イヤーピースが外れて耳に残らなくなるよう、ヘッドホンにしっかり取り付けてください。

ごヒント

- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。
- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。

ご注意

- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、別売のイヤーピースEP-EX11をご購入ください。
- お手入れの際は、柔らかい布で拭いてください。
- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、ヘッドホンの突起部分にある[2]の位置にくるまで押し込んでください。イヤーピースが外れて耳に残らなくなるよう、ヘッドホンにしっかり取り付けてください。

ごヒント

- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。
- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。

ご注意

- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、別売のイヤーピースEP-EX11をご購入ください。
- お手入れの際は、柔らかい布で拭いてください。
- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、ヘッドホンの突起部分にある[2]の位置にくるまで押し込んでください。イヤーピースが外れて耳に残らなくなるよう、ヘッドホンにしっかり取り付けてください。

ごヒント

- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。
- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。

ご注意

- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、別売のイヤーピースEP-EX11をご購入ください。
- お手入れの際は、柔らかい布で拭いてください。
- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、ヘッドホンの突起部分にある[2]の位置にくるまで押し込んでください。イヤーピースが外れて耳に残らなくなるよう、ヘッドホンにしっかり取り付けてください。

ごヒント

- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。
- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。

ご注意

- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、別売のイヤーピースEP-EX11をご購入ください。
- お手入れの際は、柔らかい布で拭いてください。
- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、ヘッドホンの突起部分にある[2]の位置にくるまで押し込んでください。イヤーピースが外れて耳に残らなくなるよう、ヘッドホンにしっかり取り付けてください。

ごヒント

- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。
- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。

ご注意

- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、別売のイヤーピースEP-EX11をご購入ください。
- お手入れの際は、柔らかい布で拭いてください。
- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、ヘッドホンの突起部分にある[2]の位置にくるまで押し込んでください。イヤーピースが外れて耳に残らなくなるよう、ヘッドホンにしっかり取り付けてください。

ごヒント

- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。
- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。

ご注意

- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、別売のイヤーピースEP-EX11をご購入ください。
- お手入れの際は、柔らかい布で拭いてください。
- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、ヘッドホンの突起部分にある[2]の位置にくるまで押し込んでください。イヤーピースが外れて耳に残らなくなるよう、ヘッドホンにしっかり取り付けてください。

ごヒント

- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。
- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。

ご注意

- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、別売のイヤーピースEP-EX11をご購入ください。
- お手入れの際は、柔らかい布で拭いてください。
- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、ヘッドホンの突起部分にある[2]の位置にくるまで押し込んでください。イヤーピースが外れて耳に残らなくなるよう、ヘッドホンにしっかり取り付けてください。

ごヒント

- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。
- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。

ご注意

- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、別売のイヤーピースEP-EX11をご購入ください。
- お手入れの際は、柔らかい布で拭いてください。
- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、ヘッドホンの突起部分にある[2]の位置にくるまで押し込んでください。イヤーピースが外れて耳に残らなくなるよう、ヘッドホンにしっかり取り付けてください。

ごヒント

- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。
- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。

ご注意

- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、別売のイヤーピースEP-EX11をご購入ください。
- お手入れの際は、柔らかい布で拭いてください。
- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、ヘッドホンの突起部分にある[2]の位置にくるまで押し込んでください。イヤーピースが外れて耳に残らなくなるよう、ヘッドホンにしっかり取り付けてください。

ごヒント

- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。
- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。

ご注意

- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、別売のイヤーピースEP-EX11をご購入ください。
- お手入れの際は、柔らかい布で拭いてください。
- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、ヘッドホンの突起部分にある[2]の位置にくるまで押し込んでください。イヤーピースが外れて耳に残らなくなるよう、ヘッドホンにしっかり取り付けてください。

ごヒント

- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。
- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。

ご注意

- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、別売のイヤーピースEP-EX11をご購入ください。
- お手入れの際は、柔らかい布で拭いてください。
- ヘッドホンのイヤーピースを交換する際は、ヘッドホンの突起部分にある[2]の位置にくるまで押し込んでください。イヤーピースが外れて耳に残らなくなるよう、ヘッドホンにしっかり取り付けてください。

ごヒント

- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。
- 一度充電すると約15時間の再生時間になります。

ご注意

- ヘッドホンのイヤーピースを

5 Bluetooth接続して音楽を聞く／通話する

ウォークマンとスマートフォンを接続する

スマートフォンの音楽などを受信しワイヤレスヘッドセットとして利用することができます。お使いのウォークマンの音楽を、Bluetooth対応スピーカーやヘッドホンなどでワイヤレス再生することはできません。

A NFC機能対応のスマートフォンを使う場合

ワンタッチ接続(NFC)に対応したスマートフォンをウォークマンにタッチするだけで、ウォークマンの電源が入り、Bluetoothのペアリング(機器登録)や接続・切断ができます。


1 お使いのスマートフォンがNFC機能に対応していて、NFC対応アプリがあるか確認する。

スマートフォンがNFC機能に対応で、NFC対応アプリがない場合は、Google Play™ ストアから「NFC簡単接続」アプリを検索してインストールする必要があります。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

スマートフォンがNFC機能に対応していない場合は、 NFC機能に対応していないスマートフォンを使う場合をご覧ください。


2 スマートフォンのNFC機能を有効(オン)にする。

3 スマートフォンのマークまたはNマークをウォークマンのNマークにタッチする。



4 スマートフォンに表示される確認画面をタップする。

スマートフォンの接続が完了するまでスマートフォンをウォークマンにタッチし続けてください。



互いの機器への登録が完了しウォークマンとスマートフォンが接続された状態になります。

上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

ヒント

・ウォークマンがスマートフォンに認識されない場合は、スマートフォンのマークまたはNマークをウォークマンのNマークの上でゆっくり動かしてください。

・スマートフォンにケースを付けていると、ワンタッチ接続(NFC)できない場合があります。その場合は、ケースを外してください。

注意

・リモコンを使用中にNFCマークにタッチすると、リモコンの電源が切れてしまうことがあります。再度リモコンの電源を入れてください。

ワンタッチ(NFC)で接続を解除する


手順3と同様に、再度、スマートフォンをウォークマンにタッチします。

B NFC機能に対応していないスマートフォンを使う場合

初めて接続する場合(機器登録未完了)

A NFC機能が無いBluetooth機能対応のスマートフォンの場合、Bluetooth機能を使うには、スマートフォンにあらかじめウォークマンをペアリング(機器登録)する必要があります。

一度ペアリングすれば、再びペアリングする必要はありません。



1 ウォークマン本体右の△ボタンを約3秒間以上長押しする。すでに電源が入っている場合は、この手順は不要です。

2 ウォークマンをペアリングモードにする。

Bluetooth機能がオフのとき、ウォークマン本体左の△ボタンをBluetoothランプが青と赤で交互に速く点滅するまで(約7秒以上)長押しします。

3 スマートフォンでウォークマンを検索し、互いの機器を登録する。

下記は操作の一例です。詳しくはお使いのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

4 スマートフォンのマークまたはNマークをウォークマンのNマークにタッチする。



5 スマートフォンに表示される確認画面をタップする。

スマートフォンの接続が完了するまでスマートフォンをウォークマンにタッチし続けてください。



互いの機器への登録が完了しウォークマンとスマートフォンが接続された状態になります。

上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

ヒント

・Bluetooth機能がオフになると、ウォークマンのBluetoothランプが青で2回点滅します。

・Bluetooth機能がオフになるとBluetoothランプは消灯します。

注意

・リモコンを使用中にスマートフォンとペアリングを行うと、リモコンの電源が切れます。再度リモコンの電源を入れてください。

ワンタッチ(NFC)で接続を解除する

手順3と同様に、再度、スマートフォンをウォークマンにタッチします。

2回目以降の接続の場合(機器登録済み)

1 スマートフォンの[Bluetooth]をオンにする。

2 ウォークマン本体右の△ボタンを約3秒間以上長押しする。すでに電源が入っている場合は、この手順は不要です。

3 ウォークマン本体左の△ボタンを2秒以上長押しする。Bluetooth機能がオフになり、接続が完了します。

ヒント

・スマートフォンに接続されているときは、スマートフォンの[設定] - [Bluetooth]画面で[NW-WS615]が接続になっています。接続されていない場合は、[NW-WS615]をタップします。

・著作権保護された音楽ファイル(音楽ダウンロードサイトからダウンロード購入した楽曲や「着うたフル」「着うたフルプラス」など)はお使いのウォークマンでは再生できません。

・ウォークマンが同梱のUSBケーブルで正しく接続されていないと送できません。いったん外して、接続し直してください。

・ウォークマンの空き容量が不足している場合は、不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。

・ウォークマンや接続しているスマートフォンの音量がゼロになっていないか確認してください。

・スマートフォンの再生音が聞こえてない場合は、Bluetooth接続ができない可能性があります。Bluetooth機能のペアリング(機器登録)が完了していき、ウォークマンと接続されているか確認してください。

・ウォークマンが同梱のUSBケーブルで正しく接続されていないと送できません。いったん外して、接続し直してください。

・ウォークマンの空き容量が不足している場合は、不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。

・ウォークマン本体左の△ボタンを2秒以上長押しする。Bluetooth機能がオフになり、接続が完了します。「Headphone Mode」と音声ガイドが聞こえ、Bluetooth機器の音楽を再生できるようになります(ヘッドホンモード)。

1 ウォークマン本体左の△ボタンを2秒以上長押しする。

Bluetooth機能がオフになり、接続が完了します。「Headphone Mode」と音声ガイドが聞こえ、「Headphone Mode」が表示されます。

2 ウォークマン本体右の△/▶ボタンを押す。

スマートフォンの音楽が再生されます。

ヒント

1 「困ったときは」の各項目で調べる。

2 「ヘルプガイド」で調べる。

・ウォークマンを充電するためには、パソコンの電源を入れる必要があります。パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になっていないか確認してください。

・ウォークマンの初期化に失敗したか、またはパソコンでウォークマンを初期化した可能性があります。ウォークマンで再度初期化してください。初期化について詳しくは「ヘルプガイド」をご覧ください。

・スマートフォンで再生できる形式の音楽ファイルかどうか確認してください。

・USBケーブルをいったん外して、接続し直してください。

・ウォークマンの端子部が汚れている場合は、水で濡らした毛先のやわらかい歯ブラシなどで端子部の汚れを取り除いてください。

・USBケーブルをいったん外して、接続し直してください。

・ウォークマンを充電するためには、パソコンの電源を入れる必要があります。パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態にならないか確認してください。

・ウォークマンを1年以上使用していないと、お使いの環境にもあります。電池の劣化の可能性があります。ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

・ウォークマンが再生している場合は、曲の再生順は、パソコン上に表示される順番ではなく、フォルダ名／ファイル名の文字順になります。曲順を設定したいときは、Media GoかiTunesでプレイリストを作成して、プレイリストごと転送してください。x-アプリのプレイリストは転送できません。

・アルバム内をリピートしたいときは、リピート再生中にMODボタンを長押しして、「Album」を選択してください。

・USBケーブルを接続している場合は、USBケーブルを完璧にして、ウォークマンを接続してください。

・USBケーブルを接続している場合は、USBケーブルを完璧にして、ウォークマンを接続してください。