

デジタルミュージック プレーヤー

使用上のご注意／主な仕様



インターネット上で使いかた(ヘルプガイド)などのサポート情報が閲覧できます。閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。<http://sony.jp/support/r/walkman/nwws410/>



NW-WS413/WS414

マニュアルについて

- 取扱説明書：ウォークマン®の基本操作について記載しています。
- 使用上のご注意／主な仕様(本書)：ご使用の前にお読みください。主な仕様やパソコンの動作環境、ご注意などを記載しています。
- プールや海でお使いになる前に必ずお読みください：水泳用イヤーピースの装着方法、水泳時のご注意やお手入れ情報を記載しています。
- ヘルプガイド：さらに詳しい操作説明を記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。
- 重要なお知らせ：商標や法規について記載しています。



* 4 5 8 0 5 3 2 0 2 * (1)

©2016 Sony Corporation Printed in Malaysia

4-580-532-02(1)

⚠️ 警告 安全のために

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。「取扱説明書」と「使用上のご注意／主な仕様」、「ヘルプガイド」、別紙の「プールや海でお使いになる前に必ずお読みください」には、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品の取り扱いを示しています。よくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全のための注意事項を守る

「取扱説明書」と「使用上のご注意／主な仕様」、「ヘルプガイド」、別紙の「プールや海でお使いになる前に必ずお読みください」の注意事項をよくお読みください。「使用上のご注意／主な仕様」は、安全上の注意事項を記載しています。今回お買い上げの機器には当てはまらない内容も含まれています。

定期的に点検する

コネクタなどにほこりがたまっているのか、故障したまま使用していないのか、イヤーピースがヘッドホンにしっかりと取り付いているかなどを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本製品が破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービスステーションに修理をご依頼ください。

警告表示の意味

取扱説明書および本製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



行為を指示する記号



油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では使用しない。

上記のような場所で使用すると、火災や感電の原因となります。



禁
止



油
煙
湯
気
湿
気
ほ
こ
り

分解や改造をしない。

火災や感電、事故の原因となります。内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーサービスステーションにご依頼ください。



禁
止



分
解
禁
止

乳幼児の手の届かないところに置く。

イヤーピースなど小さな部品は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かないでください。万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるため、ただちに医師にご相談ください。



禁
止



乳
幼
児
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
置
く

本製品を布団などでおおった状態で使用しない。

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



禁
止



熱
が
こ
も
っ
て
ケ
ース
が
変
形
し
た
り
火
災
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

下記の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



火
災



破
裂

火の中に入れない。

感電の原因となることがあります。



禁
止



火
の
中
に
入
れ
な
い

温度が非常に高いところで充電したり、放置しない。

火のそば
暖房器具の近く
炎天下で窓を閉め切った自動車内(とくに夏季)など



禁
止



火
の
そ
ば

本製品の各端子のそばにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かない。

本製品の端子が金属とつながるとショートし、発熱することがあります。



禁
止



金
屬
類
置
か
な
い

大音量で長時間続けて聞きすぎない。

耳を刺激するような大きな音で長時間続けて聞くと、聴力に影響を与えるおそれがあります。特にヘッドホンで聞くときにはご注意ください。



禁
止



大
音
量
で
長
時
間
続
け
て
聞
き
す
ぎ
な
い

下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。



火
災



感
電

充電式電池が液漏れしたときは

充電式電池の液が漏れたときは素手で液を触らない。

液が本製品内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。



禁
止



充
電
式
電
池
が
液
漏
れ
た
と
き
は
素
手
で
液
を
触
ら
な
い

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら、液漏れしたら



↓

運転中は使用しない。

自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながらヘッドホンやイヤホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。



禁
止



運
転
中
は
使
用
不
可

周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない。

踏切りや駅のホーム、車の通る道、工事現場などでは、周囲の音が聞こえないと危険です。



禁
止



周
囲
の
音
が
聞
こ
え
な
い
と
危
険
な
場
所
で
使
用
不
可

内部に水や異物を入れない。

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、本製品に接続しているものをはずし、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。



禁
止

本製品を心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す。

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。



禁
止

本製品を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しない。

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



禁
止




本
製
品
を
自
動
ド
ア
、
火
災
報
知
器
な
ど
の
自
動
制
御
機
器
の
近
く
で
使
用
不
可

使用上のご注意


ウォークマンの充電について

- 充電時間は電池の使用状態により異なります。
- 電池を充分に充電しても使える時間が通常の半分くらいになったときは、電池が劣化していると思われます。ソニーの相談窓口へお問い合わせください。
- 電源を接続していないノートパソコンとウォークマンを接続した場合、ノートパソコンのバッテリーが消耗します。ウォークマンを接続したまま長時間放置しないでください。



ウォークマンの取り扱いについて

- 落としたり、重いものを乗せたり、強いショックを与えたり、圧力をかけないでください。故障の原因となります。
- 以下のようないくつかないでください。
 - 直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ
 - 変色したり、変形したり、故障したりすることがあります。
- ダッシュボードや、炎天下で窓を閉め切った自動車内(とくに夏季)
- ホコリの多いところ
- ぐらついた台の上や傾いたところ
- 振動の多いところ
- 風呂場やサウナなど、湿気の多いところ
- 磁石、スピーカーポックス、テレビなど、磁気を帯びたものの近く
- ヘッドホンを付けたまま寝ないでください。
- ウォークマンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して医師またはソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。
- イヤーピースや調整バンドは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。




運動でご使用後のお手入れ

ご使用後は、必ず以下の手順で本体とイヤーピースを毎回お手入れしてください。プールや海でご使用後のお手入れについては、①「プールや海でお使いになる前に必ずお読みください」(別紙)の「お手入れについて」をご覗ください。

- 塩分が付

- ④ ヘッドホン部を、乾いた布などに20回程度
軽くたたくように当て、水分を取り除いてください。



- ⑤ ボタン周辺部を、乾いた布などに30回程度
軽くたたくように当て、水分を取り除いてください。

- ⑥ 乾いた布などを下に敷き、2~3時間程度常温で放置します。

ご注意

- 強い力でこすると、メッシュシートが破れことがありますので、注意してください。
- メッシュシートに付着している異物をこすらないでください。異物がヘッドホンの中に入ってしまうことがあります。

ご使用について

- 自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながら使用しないでください。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえない危険な場所では使わないでください。
- 飛行機内で使用する際は、離着陸時など、機内のアナウンスに従ってご使用をお控えください。
- 周囲に配慮する必要があるような混雑した場所ではご使用をお控えください。
- 耳に差し込むタイプのヘッドホンは、イヤーピース部分の密閉度が高いため、イヤーピースが耳に強く押しこまれたり、急に外れたりすると、鼓膜などを傷める恐れがあります。使用後は、イヤーピース部分を上下に動かして、ゆっくり取り外してください。
- ウォークマンを寒い場所から急に暖かいところに持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、ウォークマンの表面や内部に結露が生じることがあります。結露とは、空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。

結露が生じたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままご使用になると故障の原因になります。

- 石けん水、洗剤や入浴剤の入った水、シャンプー、温泉水などは防水の対象外です。
- お客様の誤った取り扱いが原因の浸水による故障は保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期に耳にピリピリと痛みを感じることがありますが、これはウォークマンの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより影響が軽減されます。

同梱のソフトウェアについて

- 権利者の許諾を得ることなく、同梱のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されております。
- 同梱のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は一切その責任を負いかねます。
- 同梱のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。
- 同梱のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
- 同梱していないソフトウェアを使用した際の動作は保証しておりません。
- ウォークマンをメモリー初期化すると、ウォークマンに転送した曲のデータだけでなく、お買い上げ時にあらかじめインストールされているサンプルデータおよびソフトウェアのすべてが消去されます。メモリー初期化を行う前に内容を確認し、必要なデータはパソコンに保存してください。

● 本製品およびパソコンの不具合により、音楽データが破損または消去された場合、データの内容の補償については、ご容赦ください。

● Music Center for PCの使用中(曲の取り込み中、ウォークマンへの転送処理中に)パソコンがスリープ/スタンバイ/休止状態へ移行すると、データが失われたり、Music Center for PCが正常に復帰しない場合がありますのでご注意ください。

サンプルデータについて

ウォークマンは、音楽の試聴・体験用サンプルデータをあらかじめインストールしています。一度削除したサンプルデータは元に戻せません。また、新たにサンプルデータの提供はいたしませんのでご了承ください。

本製品表面の汚れは


- 柔らかい布(市販のめがね拭きなど)で拭いてください。
- 汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液をしめらせた布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

イヤーピースのお手入れについて

ヘッドホンからイヤーピースを外し、薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、水気をよく拭いてからご使用ください。洗浄後は、水気をよく拭いてからご使用ください。

ご使用中、音楽が聞こえにくくなる仕組みについて

- 耳とイヤーピースの隙間(1)から水が浸入し、侵入した水が鼓膜(2)を覆い、聞こえにくくなります。
→ 最適なサイズのイヤーピースをお使いになることで、水の侵入を防ぐことができます。
- 外耳道に侵入した水がドライバ部分(3)に溜まると言えにくくなります。
→ 水泳用イヤーピースを用いることで、ドライバへの水の侵入を防ぐことができます。



本製品を廃棄するときのご注意

本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取りはずしはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。(「ソニーの相談窓口」の連絡先は^④「お問い合わせ窓口のご案内」に記載されています。)

Li-ion

主な仕様

インターフェース

USB

Hi-speed USB (USB2.0準拠)

マイク

内蔵ステレオ

ヘッドホン出力

周波数特性 : 20 Hz ~ 20,000 Hz

高音質化技術

ダイナミックノーマライザー

電源

内蔵リチウムイオン充電式電池使用

USB電源(同梱のUSBケーブルを接続して、パソコンから供給)

充電時間

パソコンのUSBコネクタから充電の場合

約1.5時間

クイック充電：約3分間の充電で、約60分間の再生(MP3 128 kbps再生時)

動作温度

-5 °C ~ 45 °C

質量

約32 g

防水/防じん仕様

IP65/IP68 (JIS C 0920 防水保護等級)相当*

- お使いのウォークマンは、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」の「水の浸入に対する保護等級」であるIPX5/^①相当の防水仕様^②、「外來形物に対する保護等級」であるIPX6^③相当の防じん仕様となっています。ブルーでご使用の場合、水深2 mを超えた場所では使用しないでください。ご使用になる前に、必ずこの防水/防じん性能の内容をご理解、ご確認ください。
- IPX5(噴流に対する保護等級)：水泳用イヤーピースを装着した状態で、内径6.3 mmのノズルを用いて、約3 mの距離から約12.5 l/分の水を3分以上注水する条件で、ヘッドホン部以外は、あらゆる方向からの水の直接噴流によっても、ウォークマンの本体機能を保ちます。
- IPX8(継続的潜水面に対する保護等級)：水泳用イヤーピースを装着した状態で、水深2 mに30分沈めた条件で、ウォークマンの本体機能を保ちます。

*¹

*²

*³

*⁴

*⁵

*⁶

*⁷

*⁸

*⁹

*¹⁰

*¹¹

*¹²

*¹³

*¹⁴

*¹⁵

*¹⁶

*¹⁷

*¹⁸

*¹⁹

*²⁰

*²¹

*²²

*²³

*²⁴

*²⁵

*²⁶

*²⁷

*²⁸

*²⁹

*³⁰

*³¹

*³²

*³³

*³⁴

*³⁵

*³⁶

*³⁷

*³⁸

*³⁹

*⁴⁰

*⁴¹

*⁴²

*⁴³

*⁴⁴

*⁴⁵

*⁴⁶

*⁴⁷

*⁴⁸

*⁴⁹

*⁵⁰

*⁵¹

*⁵²

*⁵³

*⁵⁴

*⁵⁵

*⁵⁶

*⁵⁷

*⁵⁸

*⁵⁹

*⁶⁰

*⁶¹

*⁶²

*⁶³

*⁶⁴

*⁶⁵

*⁶⁶

*⁶⁷

*⁶⁸

*⁶⁹

*⁷⁰

*⁷¹

*⁷²

*⁷³

*⁷⁴

*⁷⁵

*⁷⁶

*⁷⁷

*⁷⁸

*⁷⁹

*⁸⁰

*⁸¹

*⁸²

*⁸³

*⁸⁴

*⁸⁵

*⁸⁶

*⁸⁷

*⁸⁸

*⁸⁹

*⁹⁰

*⁹¹

*⁹²

*⁹³

*⁹⁴

*^{95</sup}