

取扱説明書

ワイヤレスステレオヘッドセット

hear on 2
Mini Wireless



WH-H800

マニュアルについて



紙で見ると

取扱説明書(本書)
接続方法や基本的な使いかたを説明しています。

使用上のご注意/主な仕様(別紙)
使用上のご注意や主な仕様を記載しています。



パソコン
スマートフォン
タブレットで
見る

ヘルプガイド(Web取扱説明書)
本機の楽しみかたや機能の詳細説明、困ったときの対処方法などをパソコンで調べることができます。
また、外出先などでスマートフォンやタブレット端末で調べることもできます。

ヘルプガイドURL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/whh800/ja/
ヘルプガイド二次元コード:




スマートフォン/ iPhone用アプリ
Sony | Headphones Connect で
もっと便利にもっと楽しく



Sony | Headphones Connect は、スマートフォンやiPhoneから
対応ヘッドホン进行操作するためのアプリです。

▶ 詳細は、下記URLをご覧ください。
アプリのリリーススケジュールや対応機種等についても確認できます。

http://www.sony.net/hpc/




操作の流れ

以下の手順でBLUETOOTH® (無線)接続して音楽を聞くことができます。

- 充電する
- 電源をオンにする
- BLUETOOTH機器登録(ペアリング)する
(機器登録(ペアリング)済みの機器とはBLUETOOTH接続する)
- 接続機器の音楽を聞く

充電する



本機を付属のマイクロUSBケーブルを使って、USB ACアダプター (別売)に
接続することで充電できます。(推奨: AC-UD20)

ヒント


付属のマイクロUSBケーブルを使って、起動中のパソコンに接続することで充電できます。

ご注意

- 付属のマイクロUSBケーブル以外では、充電できない場合があります。
- USB ACアダプターによっては、充電できない場合があります。
- 充電中や、充電完了後USB ACアダプターまたはパソコンとUSBケーブルで接続していると、本機の電源をオンにしたり、BLUETOOTHの登録や接続、音楽再生などの操作は一切行えません。
- パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電ができない場合があります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。

電源ボタン、ランプ表示について

電源をオンにする



青ランプが点滅するまで、電源ボタンを押し続けます(約2秒)。

青ランプが点滅したらボタンから指を離します。
電池残量を表示する赤ランプが点滅を開始します。


- 赤ランプ3回点滅: 電池残量が充分あります。
- 赤ランプ2回点滅: 電池残量が半分程度に減っています。
- 赤ランプ1回点滅: 電池残量が少なくなっています。

ボタンから指を離れたあとも青ランプが点滅していることをご確認ください。
ご購入後最初にご使用の場合は、電源を入れるとBLUETOOTH機器登録(ペア
リング)モードになります。

電源をオフにする

青ランプが消灯するまで、電源ボタンを押し続けます(約2秒)。

BLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする



電源ボタンを、青ランプが点滅した後で、青と赤が交互に点滅するまで押し続けます(約7秒)。

ヒント

BLUETOOTH機器では、あらかじめ、接続しようとする機器同士をお互いに登録しておく必要があります。
この登録のことをペアリング(機器登録)と言います。
初回の接続のみ、ペアリングをする必要があります。次回接続する時は本機の電源をオンにして、
登録済みの機器のBLUETOOTH設定をオンにするだけで接続できます。

機器登録(ペアリング)してBLUETOOTH接続
する

接続方法を以下のA~Dから選んでください。

- A. iPhoneの機器登録(ペアリング) / BLUETOOTH接続
- B. Android搭載スマートフォンの機器登録(ペアリング) / BLUETOOTH接続
- C. ウォークマン®の機器登録(ペアリング) / BLUETOOTH接続
- D. NFC機能を使ってBLUETOOTH機器とワンタッチ接続


パソコンの機器登録(ペアリング)とBLUETOOTH接続についてはヘルプガイド
をご覧ください。

A iPhoneを機器登録(ペアリング) /
BLUETOOTH接続する

機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する

- 1 本機をBLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする
「BLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。
- 2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ➡ [Bluetooth]



互いの機器の登録が完了しBLUETOOTH接続されます。

BLUETOOTH接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器
と接続する

- 1 本機の電源をオンにする
「電源をオンにする」をご覧ください。
- 2 機器を接続する

[設定] ➡ [Bluetooth]



BLUETOOTHの接続を解除するときはiPhoneのBLUETOOTH設定をオフ
にしてください。

ヒント

機器登録(ペアリング)が完了すると、iPhone/iPod touchの画面に本機の電池残量を示す
アイコンが表示されます。
対応機器: iPhone/iPod touchでハズフリープロファイル(HFP)をサポートしているもの
(iOS5.0以降)
詳しくは「ヘルプガイド」をご覧ください。

ご注意

- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機の電源をオンにただ
けで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、
接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。
- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhoneの本機登録をいったん削除してから機
器登録しなおしてください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。


B Android™搭載スマートフォンを機器登録(ペアリング) / BLUETOOTH接続する

機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする
おもて面の「BLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ⇒ [無線とネットワーク] ⇒ [Bluetooth]



[Bluetooth]をタッチ

[ON]をタッチして[OFF]にする



[WH-H800 (h.ear)]をタッチ

パスキーを要求された場合
0000を入力してください。

互いの機器の登録が完了しBLUETOOTH接続されます。

BLUETOOTH接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする
おもて面の「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

[設定] ⇒ [無線とネットワーク] ⇒ [Bluetooth]



[ON]になっていることを確認

[WH-H800 (h.ear)]をタッチ

BLUETOOTHの接続を解除するときはお使いの機器のBLUETOOTH設定をオフにしてください。

ご注意

- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。
- お使いの機器と接続できなくなった場合は、お使いの機器で本機の登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。お使いの機器の操作については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

C ウォークマン®を機器登録(ペアリング) / BLUETOOTH接続する

機器登録(ペアリング) - 初めに互いの機器を登録する

1 本機をBLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする
おもて面の「BLUETOOTH機器登録(ペアリング)モードにする」をご覧ください。

2 互いの機器を登録する
下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ライブラリ画面 ⇒ [] (オプション/設定) ⇒ [設定] ⇒ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]



互いの機器の登録が完了しBLUETOOTH接続されます。

BLUETOOTH接続 - 機器登録(ペアリング)済みの機器と接続する

1 本機の電源をオンにする
おもて面の「電源をオンにする」をご覧ください。

2 機器を接続する

ライブラリ画面 ⇒ [] (オプション/設定) ⇒ [設定] ⇒ [Bluetooth]の[オーディオ機器接続/登録]



互いの機器の登録が完了しBLUETOOTH接続されます。

ご注意

- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されることがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。
- ウォークマン®と接続できなくなった場合は、ウォークマン®で本機の登録をいったん削除してから機器登録しなおしてください。ウォークマン®の操作については、ウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

D NFC機能を使ってワンタッチ接続する

NFC機能を搭載した機器同士は、指定された場所に「タッチするだけ」で簡単にBLUETOOTH接続の操作が行えます。本機にはBLUETOOTH機器の登録、接続、切断が行えるNFC機能を搭載しています。

Nマークの付いている機器、一部のマークが付いているスマートフォンはNFCに対応しています。詳しくはスマートフォンの取扱説明書でご確認ください。

1 NFC機能をオンにする
下記の操作や画面はAndroid搭載スマートフォンの一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

[設定] ⇒ [無線とネットワーク] ⇒ [その他の設定]




[NFC/おサイフケータイ設定]をタッチ

[Reader/Writer, P2P]をタッチしてチェックマークを付ける

2 接続機器を本機にタッチして機器登録(ペアリング)と接続をする

接続機器の画面がロックされている場合は、画面ロックを解除してください。本機と接続機器のマーク部分をタッチしてください。



接続機器を切断するには


接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。本機と接続機器のマーク部分をタッチしてください。BLUETOOTH接続が切断されます。

接続機器を再接続するには


接続機器の画面がロックされている場合は解除してください。本機と接続機器のマーク部分をタッチしてください。接続画面に従って接続を行ってください。

音楽を聞く

接続機器で音楽などを再生する
対応するBLUETOOTHのプロファイル: A2DP、AVRCP



L側には凸点が付いています。



再生/一時停止: ||ボタンを押す。
音量調節: + / - ボタンを押す。

次の曲の頭出し: ||ボタンを2回押す(●●)。
前(または再生中)の曲の頭出し: ||ボタンを3回押す(●●●)。
早送り: ||ボタンを1回押して離してから、もう一度||ボタンを押し続ける(●●●)。
早戻し: ||ボタンを2回押して離してから、もう一度||ボタンを押し続ける(●●●)。


ご注意

- 接続する機器によって、できる機能が異なります。上記のように操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。
- 本機は5種類のBLUETOOTHコーデック(SBC/AAC/LDAC™/Qualcomm® aptX™ audio/apTX HD)に対応しています。BLUETOOTHコーデックについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
- お買い上げ時の音質モードは「音質優先モード」に設定されています。音切れしやすいなどBLUETOOTH接続が不安定なときは、「接続優先モード」に変更してください。音質モードの切り替えかたについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

付属のヘッドホンケーブルをつないで使う

航空機内などBLUETOOTH機器の使用が制限されている場所では、付属のヘッドホンケーブルをつないで通常のヘッドホンとして使用できます。

INPUT端子に、付属のヘッドホンケーブルで接続機器をつなぐ



内蔵の充電式電池の残量がなくなったときや電源を切ったときも、ヘッドホンケーブルをつないで、通常のヘッドホンとして使えます。


ご注意

- 付属のヘッドホンケーブルをつないで、通常のヘッドホンとして使用しているときは、BLUETOOTH機能は使用できません。また+ボタン、-ボタン、||ボタンは使えなくなりますので、音量調節、再生/一時停止などの操作は接続機器側で行ってください。
- プラグを確実に奥まで差し込んでください。
- 必ず再生機器側にL型プラグを接続してください。
- 電源が入っているときにケーブルをつなぐと、自動的に電源が切れます。

通話する

(iPhoneやスマートフォンなどとBLUETOOTH接続した場合)

マイクは全指向性なのでマイクの位置を意識せず通話できます。対応するBLUETOOTHのプロファイル: HSP、HFP



電話をかける

スマートフォンや携帯電話から発信します。

電話を受ける

着信があったら||ボタンを押します。


電話を切る

||ボタンをもう一度押します。

ご注意

- 通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調整できます。
- スマートフォンやパソコンの通話用アプリには対応しておりません。

折りたたむ



左右どちらからでも折りたたむことができます。