



## 取扱説明書

## 安全のために



## 警告

ご使用の前に、この「安全のために」と別冊の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



## 安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

## 定期的に点検する

1年に一度は、ACアダプターのプラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

## 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットやACアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にて修理をご依頼ください。

## 万一、異常が起きたら

## 変な音・においがしたら、煙が出たら、液漏れしたら

- 1 すぐに取り外して電源を切る
- 2 ACアダプターをコンセントから抜く
- 3 ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にて修理を依頼する

## 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。




## 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



## 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



## 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

## 注意を促す記号



注意



火災



感電

## 行為を禁止する記号



禁止



接触禁止



ぬれ手禁止



分解禁止

## 行為を指示する記号



プラグをコンセントから抜く



指示



## 危険



火災



感電

下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因となります。

## 付属以外のACアダプター、マイクロUSBケーブルを使わない

家庭用電源で使用するときは、必ず付属のACアダプター、マイクロUSBケーブルを使用してください。破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、感電、周囲の汚損の原因となります。

## 火の中に入れない

## 分解しない

故障や感電の原因となります。絶対に分解しないでください。

## 火のそばや炎天下などへ放置しない



禁止



## 警告



火災



感電

下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火によりやけどや大けがの原因となります。

## 一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しない

火災や破裂の原因となることがあります。

## コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V(50/60 Hz)以外では使用しない

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱により、火災の原因となります。海外などで異なる電源電圧で使用すると火災や感電の原因となります。

## ゆるいコンセントに接続しない

電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながないでください。発熱して火災の原因となることがあります。電気工事店にコンセントの交換をご依頼ください。

## マイクロUSB端子は接続の方向を確認してまっすぐ差し込む

マイクロUSB端子を接続する際は、向きを確認してまっすぐ差し込んでください。無理にさかさまに入れるとコネクタ内部が変形し端子間がショートして火災や感電の原因となります。

## 一度曲がったマイクロUSB端子は使用しない

端子部分が曲がったものは使用しないでください。端子間がショートして火災や感電の原因となります。

## 内部、特にマイクロUSB端子の内側には水や異物を入れない

本機は防水仕様ではありません。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

## 車の中で使用しない

スピーカー本体がブレーキペダルの下などに落下して、運転の妨げになり、事故やケガの原因となることがあります。

## 屋外や窓際で使用しない

雨水などにさらされ、火災や感電の原因となることがあります。また、直射日光を受けると、本機が熱を持ち、故障することがあります。

## 本機背面や充電台の端子に異物やチェーンなどの金属を入れたり置いたりしない

端子などがショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。

## 雷が鳴りだしたら、ACアダプターに触れない

感電の原因となります。

## ぬれた手でACアダプターにさわらない

感電の原因となることがあります。

## 本体やACアダプターを布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

## ACアダプターは抜き差ししやすいコンセントに接続する

ACアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。通常、本機の電源を切っただけでは、完全に電源から切り離せません。



## 注意










下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

## 大音量で長時間続けて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。

## はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。音量は徐々に上げましょう。

<b>通電中のACアダプターや製品に長時間ふれない</b> 長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあります。	 禁止
<b>使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止する</b> 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。	 注意
<b>本機を装着したまま眠ったり充電したりしない</b>	 禁止
<b>かゆみ、かぶれ、湿疹、赤みが見られるなど、違和感があつたら使わない</b> 本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。	 禁止
<b>正しく装着し、振動が首の側面に直接伝わらないように使用する</b> 事故や体調不良の原因となります。	 注意
<b>幼児の手の届かない場所に置く</b> 小さな部品は誤飲のおそれがあるので、充電時などは幼児を近づけないでください。万一、端子のキャップを誤って飲み込んだときは、窒息するおそれがありますので、ただちに医師にご相談ください。	 注意
<b>磁力の影響を受ける医療機器のそばで使わない</b> 本機は磁石を使用しているため、心臓ペースメーカーや除細動器、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与えるおそれがあります。本機をこれらの医療機器、および医療機器をご使用の方に近づけないでください。	 禁止
<b>本機を航空機内で使わない</b> 電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。	 禁止
<b>病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは利用を控える</b> 電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動作による事故の原因となるおそれがあります。	 禁止
<b>本機を心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以上離す</b> 電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。	 注意
<b>本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない</b> 電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。	 禁止
<b>長時間使用しないときはACアダプターを抜く</b> 長時間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。	 プラグをコンセントから抜く
<b>人が通行するような場所に置かない</b> <b>コード類は正しく配置する</b> 電源コードや信号ケーブルは、足に引っかけると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあります。人が踏んだり、引っかけたりするようなおそれのある場所を避け、充分注意して接続・配置してください。	 禁止
<b>お手入れの際、ACアダプターを抜く</b> ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。	 プラグをコンセントから抜く
<b>本機は、国内専用です</b> 海外では国によって電圧使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。	 指示

## 電池についての安全上のご注意

**液漏れ・破裂・発熱・発火による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。**

### 危険 充電式電池が液漏れしたとき

**充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない**  
 液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。

### 警告

- 付属のACアダプター、マイクロUSBケーブル以外で充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。

## 本機を廃棄する

### 注意

**日本国内での充電式電池の廃棄について**



Li-ion

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様ご自身では行わず、ソニーの相談窓口にご相談ください。

#### 本機の無線通信について

本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
- 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

**2.4 X X 8**

この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてその他の方式を採用し、与干渉距離は80 mです。

#### 電波法に基づく認証について

本機に内蔵された無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として認証を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。

- 本機に内蔵の無線装置を分解／改造すること
- 本機に内蔵の無線装置に貼ってある認証ラベルをはがすこと

## 使用上のご注意

#### 安全について

- 付属のACアダプターをお使いになるときは、家庭用電源コンセント（AC100 V）につないでお使いください。

#### ACアダプターについて

- ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずACアダプターを持って抜いてください。
- ACアダプターを抜き差しする前に電源をお切りください。電源を入れたまま抜き差しすると、誤動作の原因になることがあります。
- 付属のACアダプターは本機専用です。他の機器ではご使用になれません。
- ACアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。

#### 取り扱いについて

- スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビネットは精密に調整してあります。分解、改造などはしないでください。
- 次のような場所には置かないでください。
  - 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、温度の高い所
  - 窓を閉め切った自動車内（特に夏季）
  - 風呂場など、湿気の多い所
  - ほこりの多い所、砂地の上
  - 時計、キャッシュカードなどの近く（録音済みテープや時計、キャッシュカード、フロッピーディスクなどは、スピーカーに近づけないでください。）
  - 激しい振動のある所
- 平らな場所に設置してください。
- 設置条件によっては、倒れたり落下したりすることがあります。貴重品などを近くに置かないでください。
- 持ち運ぶ際、フロッピーディスクやクレジットカードなど磁気の影響を受ける物は、スピーカーシステムの近くに置かないでください。

#### その他のご注意

- 充電中はスピーカーの電源が入りません。
- 長期間使用しない場合、電池の劣化を防ぐため、半年に1度充電を行ってください。
- 長い間使わなかったときは、充電時間が長くなる場合があります。
- 使用可能時間が極端に短くなった場合は、充電式電池の寿命と考えられます。
- 汚れた乾いた柔らかい布でふきとってください。
- シンナーやベンジン、アルコール類は表面の仕上げや布地を痛めますので使わないでください。
- 水がかからないようご注意ください。本機は防水仕様ではありません。特に以下の場合ご注意ください。
  - 洗面所などでの使用
  - 汗をかく状況での使用
  - 操作部やマイクロUSB端子は濡れた手で触らないようご注意ください。
  - ご使用後、および充電前には乾いた布で水分や汗をふきとってください。
- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- 他に疑問点や問題点がある場合は、もう一度この取扱説明書をよく読んでから、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。