

使用上のご注意

型名(MODEL)などの重要な情報は、本機の底面に表示しております。

充電について

- 周囲の温度が非常に高いところや低いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いている場合も充電を停止することがあります。使用可能温度(5°Cから35°C)の範囲内でUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電を行ってください。
- 長期間使用しない場合、内蔵充電池の劣化を防ぐため、半年に1度充電を行ってください。
- 使用可能時間が極端に短くなった場合は、内蔵充電池の寿命と考えられます。

温度上昇について

- 本機を充電中、または長時間お使いになると、本機の温度が上昇することがあります。故障ではありません。

ストラップについて

- 本機をつり下げるお使いのときは、ベルトとボタンがしっかりと装着されていることを確認してください。ベルトがはずれて本機が落する、これが故障の原因となります。

取り扱いについて

- 次のような場所には置かないでください。故障の原因になる場合があります。
 - 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、照明器具の下など、温度の高い所
 - 窓を閉め切った自動車内(特に夏季)
 - ほこりの多い所
 - 時計、クレジットカードなどの近く
(録音済みテープや時計、キャッシングカード、クレジットカードなどは、本機に近づけないでください。また、持ち運ぶ際にもご注意ください。)
 - 激しい振動のある所
- 平らな場所に設置してください。傾いた場所に設置すると、本機自体の振動により転倒・落下し、けがや故障・性能劣化の原因になります。
- 他に疑問点や問題点がある場合は、もう一度本書および取扱説明書をよく読んでから、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

商標について

- AndroidはGoogle LLCの商標です。
- BLUETOOTH®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニー株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- iPhoneおよびiPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- 「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
- ウォークマン、WALKMAN、WALKMANロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では®、™マークは明記しません。

BLUETOOTH機器について

本機が対応するBLUETOOTHバージョンとプロファイルについては「主な仕様」の「BLUETOOTH部」をご覧ください。

本機の使用上の注意事項

- この機器の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
 - 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にて連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
 - その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。ソニーの相談窓口については本書をご覧ください。

2.4 F H 4

この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。
変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、
与干渉距離は40 m以下です。

- 本機と接続するBLUETOOTH機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。その場合は、以下をお試しください。
- 本機のワイヤレス再生品質を「接続優先(SBC)」に切り替える。
 - 本機を電子レンジやその他の無線LAN機器などから離す。
 - 本機をBLUETOOTH機器に近づける。間に障害物がないことを確認する。
 - 他のBLUETOOTH機器が接続されている場合は、それらの機器との接続を切断する。

主な仕様

スピーカー部

使用スピーカー

直径約46 mm×1 (インピーダンス 4 Ω)

エンクロージャー方式

パッシブラジエーター型

BLUETOOTH部

通信方式

BLUETOOTH標準規格Ver. 4.2

最大通信距離

見通し距離約10 m[†]

使用周波数帯域

2.4 GHz 帯(2,4000 GHz ~ 2,4835 GHz)

変調方式

FHSS

対応BLUETOOTHプロファイル^{*2}

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HFP (Hands-free Profile)

HSP (Headset Profile)

対応コーデック^{*3}

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

対応コンテンツ保護

SCMS-T 方式

伝送帯域(A2DP)

20 Hz ~ 20,000 Hz(44.1 kHz サンプリング時)

*1 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わることがあります。

*2 BLUETOOTHプロファイルとは、BLUETOOTH機器の特性ごとに機能を標準化したものです。

*3 音声圧縮変換方式のこと

マイク部

型式

エレクトレットコンデンサー型

指向特性

全指向性

有効周波数帯域

100 Hz ~ 7,000 Hz

電源部・その他

入力

AUDIO IN端子(ステレオミニジャック)

電源

DC 5 V(出力電流が500 mA以上のUSB ACアダプター)、
内蔵充電池を使用

消費電力(出力電流が500 mA以上のUSB ACアダプターに接続して 使用した場合)

約3 W(内蔵充電池充電中)

内蔵充電池の持続時間(BLUETOOTH接続時)

約16時間(通常再生時)^{*4}

約5時間(最大音量再生時)^{*4}

約8時間(JEITA^{*6})

内蔵充電池充電時間

約4.5時間(出力電流が500 mA以上のUSB ACアダプターに接続した場合)^{*7}

使用温度範囲

5°C ~ 35°C

最大外形寸法(最大突起部含む)

約74 mm × 92 mm(直径×高さ)

質量

約243 g(内蔵充電池含む)

同梱品

マイクロUSBケーブル(1)

ストラップ(1)(本体に取り付け済み)

取扱説明書

使用上のご注意／主な仕様・保証書(本書)

*4 再生する音量や楽曲、周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります。

*5 当社既定の音源を使用し、本機の音量をVol. 27に設定した場合の再生時間です。

*6 JEITAは電子情報技術産業協会の略称です。

*7 周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります。

USB充電の推奨環境

パソコン推奨環境

USBポートが標準装備されたパソコン

•すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。

•自作パソコンは動作保障対象外です。

推奨のUSB ACアダプター

AC-UD20 (別売)

市販のUSB ACアダプター

出力電流500 mAが供給可能なUSB ACアダプター

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

アンプ部

実用最大出力

USB ACアダプター駆動時 : 5 W(全高調波歪 1%、1 kHz、4 Ω)
内蔵充電池駆動時 : 5 W(全高調波歪 1%、1 kHz、4 Ω)

保証書とアフターサービス

保証書

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

使用上のご注意／主な仕様、取扱説明書およびヘルプガイドをもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、またはソニーの相談窓口(下記)にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではワイヤレススピーカーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

型名:SRS-XB12

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<https://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口 修理相談窓口

フリーダイヤル フリーダイヤル

..... 0120-333-020 0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話 携帯電話・PHS・一部のIP電話

..... 050-3754-9577 050-3754-9599

※取扱説明書・リモコン等の購入相談は

こちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
「3 0 9」+「#」

を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

Bluetooth[®]