

### ポータブルミニディスクレコーダー-MZ-R50

初めてお使いになるときは、まず取扱説明書をご覧ください。

#### 録音する

- 本体のHOLDスイッチはと反対の方向になっていますか。
- ディスクの誤消去防止つまみは録音可能位置になっていますか。

##### 録音



一時停止 / 一時停止解除



停止



ディスクを取り出す




ふたを開けると、次の録音はディスクの最初から始まります。録音済みのディスクに新しい録音をするときは、表示窓で開始位置を確認してください。


録音済み部分の後に新しい録音をする




録音開始位置を録音部分の終わりにする。



録音済み部分の途中から新しい録音をする





録音を始めたい位置を探す。



長時間録音する  
(モノラル録音)




押しながら




録音を停止するとモノラル録音は解除されます。

再生機に合わせて録音する(シンクロ録音)

光デジタルケーブルでつなぐ。



#### 再生する

本体またはリモコンのHOLDスイッチはと反対の方向になっていますか。

##### 再生



一時停止 / 一時停止解除



曲の頭出し



短くチョンと押す。

再生しながら早戻し / 早送り



押し続ける。

停止



ディスクを取り出す



## 再生する (つづき)

曲番や曲名を直接選ぶ  
(ダイレクト選曲)

再生中または再生一時停止中にパーティカルジョグダイヤルを



回して曲を選ぶ。



押して確定する。

選んだ曲の再生が始まります。

## 編集する

- 本体のHOLDスイッチは→と反対の方向になっていますか。
- ディスクの誤消去防止つまみは録音可能位置になっていますか。

一曲を消す  
消したい曲の再生中に



全曲を消す  
消したいディスクを入れ  
停止中に



頭出しマーク(曲番)をつける

再生中\*または録音中に  
マークをつけたいところで



\*再生中は本体でのみ操作  
できます。

頭出しマーク(曲番)  
を消す  
再生中に




短くチョンと押して、  
マークを消す位置を頭  
出しする。




本体のみ操作できます。

曲の順序を変える  
移動したい曲の再生中に



パーティカルジョグダイヤルで移動先の曲番を選ぶ




またはダイヤルを押す。

曲名をつける  
名前をつけたい曲の再生中に

パーティカルジョグダイヤルを回して文字を選び、確定する。

選択

一文ずつくりかえす



ディスク名をつける  
名前をつけたいディスクを入れ、停止中に

パーティカルジョグダイヤルを回して文字を選び、確定する。

選択

一文ずつくりかえす

