

SONY

5-008-072-11(1)

SD/SDHC/SDXC メモリーカード

取扱説明書

SF シリーズ

SF-E64A/SF-E128A

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、保管してください。

V30 V60



詳細はパッケージをご覧ください。



5008072110

©2022 Sony Corporation Printed in Thailand

警告


小型メモリーカードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手に届かない場所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

このカードを直接他のメモリーカードスロットに差し込まないでください。

ソフトウェアのダウンロード、および各種情報は、下記URLでご覧いただけます。
<http://www.sony.net/memorycard/>

本カード対応製品の操作方法については、各製品の取扱説明書をご覧ください。

* すべての製品における動作を保証するものではありません。



使用上の注意

- 端子部には手や金属で触れないでください。
- メモリアに書き込むときは、あまり強い圧力をかけないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存はしないでください。
 - ー 使用条件範囲以外の場所
 - 炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中／直射日光のあたる場所／熱器具の近く
 - ー 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。

お客様の記録したデータの破壊(消滅)については、当社は一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。

- あなたが録音／録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- 下記の場合、記録したデータが破壊(消滅)されることがあります。
 - ー 読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中に本カードを抜いたり、お使いの製品の電源を切った場合
 - ー 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合

使用上のご注意をお守りいただかなかったこと起因するお客様に発生した損害について、当社は責任を一切負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

- 本カードはあらかじめSDメモリーカード、SDHCメモリーカードまたはSDXCメモリーカード規格基準のフォーマットがされています。ただし、データの書き込みを繰り返したメモリーカードをご使用になると、メモリーカード内のファイルの断片化(フラグメンテーション)が生じ、書き込み速度が低下することがあります。このような状態のメモリーカードを用いてビデオ機器等による動画の撮影を行った場合、録画が停止することがあります。このような症状の発生を防止するため、撮影前にご使用になる撮影機器でフォーマットを行ってください。
 - ー フォーマットにより、カード内のデータはすべて消去されます。フォーマット前に必ずバックアップをとってください。
 - ー フォーマットについての詳細は、各機器の取扱説明書をご覧ください。か、各社の製品サポート窓口にお問い合わせください。

- SDメモリーカード対応製品、SDHCメモリーカード対応製品またはSDXCメモリーカード対応製品の機能による「フォーマット」や「削除」では、本カード内のデータは完全に消去されません。本カードの譲渡／廃棄の際は、データ消去専用ソフトをご使用いただくか、本カードを物理的に破壊するなど、お客様の責任においてデータを処理してください。

動作電圧: 2.7V ~ 3.6V、1.7V ~ 1.95V (UHS-II)
使用条件: -25℃ ~ +85℃ (結露のないこと)
外形寸法: 約24 mm × 32 mm × 2.1 mm (W × L × T)
本体質量: 約2g

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

SD ロゴ、SDHC ロゴ、およびSDXC ロゴはSD-3C、LLCの商標です。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より5年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名:SF-E64A/SF-E128A
故障の状態:できるだけ詳しく
お買い上げ年月日

お問い合わせ窓口

● 各種お問い合わせ (LINEやメールなど)

詳しくは 以下のホームページをご覧ください。
<https://www.sony.jp/support/inquiry.html>



● 電話でのお問い合わせ

【使い方相談窓口】

フリーダイヤル:
0120-333-020
携帯電話・一部のIP電話:
050-3754-9577

【修理相談窓口】

フリーダイヤル:
0120-222-330
携帯電話・一部のIP電話:
050-3754-9599

ガイダンスに沿って短縮番号「999」+「#」を押すと、担当窓口へおつなぎします。

FAX: (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社
〒108-0075 東京都港区港南1-7-1