

SDHC/SDXC メモリーカード

取扱説明書

SFシリーズ TOUGH仕様

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、保管してください。



詳細はパッケージをご覧ください。



5008094010

©2019 Sony Corporation Printed in Thailand

警告

- 感電や火災の危険を避けるために、本機を水のかかる場所や湿気のある場所では、使用しないでください。
禁止
- 小型メモリーカードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手に届かない場所に保管してください。
禁制
万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- このカードを直接他のメモリーカードスロットに差し込まないでください。
禁制

ソフトウェアのダウンロード、および各種情報は、下記URLでご覧になれます。

<http://www.sony.net/memorycard/>

本カード対応製品の操作方法については、各製品の取扱説明書をご覧ください。

*すべての製品における動作を保証するものではありません。

使用上の注意

- 本カードに誤消去防止書き込み禁止スイッチはありません。
- 端子部には手や金属で触れないでください。
- ラベルに書き込むときは、あまり強い圧力をかけないでください。
- 故意に強い衝撃を与えたたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 本カードが水にぬれた場合はご使用の前に水分を拭き取ってください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 以下ののような場所でのご使用や保存はしないでください。
 - 使用条件範囲以外の場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中／直射日光のある場所／熱器具の近く／湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 本カードはご使用後に熱くなることがありますので、ご注意ください。
- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。

お客様の記録したデータの破壊(消去)については、当社は一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。

- あなたが録音／録画したもののは、個人として楽しむなどのはほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- 下記の場合、記録したデータが破壊(消去)されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中に本カードを抜いたり、お使いの製品の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合

使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因するお客様に発生した損害について、当社は責任を一切負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

- 本カードはあらかじめ、SDHCメモリーカードまたはSDXCメモリーカード規格基準のフォーマットがされています。ただし、データの書き込みを繰り返したメモリーカードをご使用になると、メモリーカード内のファイルの断片化(フラグメントーション)が生じ、書き込み速度が低下することがあります。この状態のメモリーカードを用いてビデオ機器等による動画の撮影を行った場合、録画が停止することがあります。このような症状の発生を防止するため、撮影前にご使用になる撮影機器でフォーマットを行ってください。
- フォーマットにより、カード内のデータはすべて消去されます。
- フォーマット前に必ずバックアップをとってください。
- フォーマットについての詳細は、各機器の取扱説明書をご覧いただくか、各社の製品サポート窓口にお問い合わせください。
- SDHCメモリーカード対応製品またはSDXCメモリーカード対応製品の機能による「フォーマット」や「削除」では、本カード内のデータは完全に消去されません。本カードの譲渡／廃棄の際は、データ消去専用ソフトをご使用いただくか、本カードを物理的に破壊するなど、お客様の責任においてデータを処理してください。

動作電圧: 2.7 V ~ 3.6 V、1.7 V ~ 1.95 V (UHS-II)

使用条件: -25 °C ~ +85 °C (結露のないこと)

外形寸法: 約24 mm × 32 mm × 2.1 mm (W × L × T)

本体質量: 約2g

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

SDHC ロゴ、およびSDXC ロゴはSD-3C、LLCの商標です。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。
<http://www.sony.jp/support/>

使い方 フリーダイヤル……………0120-333-020
相談窓口 携帯電話・PHS一部のIP電話……050-3754-9577

上記番号へ接続後、
最初のカイタクスが流れている間に
「999」+「#」を押してください。
直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

FAX (共通)
0120-333-389

<http://www.sony.co.jp/>