

この文書でいう「製品」とは、本機またはその付属品を指しています。

## ワイヤレスノイズキャンセリングステレオ ヘッドセット

### 使用上のご注意／主な仕様

インターネット上で使いたい（ヘルプガイド）などのサポート情報が閲覧できます。閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/2966/ja/>



Made for  
iPhone | iPod



\* 5 0 4 5 4 9 8 0 1 \* (1)

©2023 Sony Corporation  
Printed in China

WH-CH720N

#### マニュアルについて

- 使用上のご注意／主な仕様（本書）：ご使用の前にお読みください。主な仕様や、ご注意などを記載しています。
- ヘルプガイド：本機の使い始めと詳しい操作説明を記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

## ⚠️ 警告 安全のために

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。本書と「ヘルプガイド」には、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品の取り扱いを示しています。よくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### 安全のために注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

#### 定期的に点検する

1年に一度は、ほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

#### 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理をご依頼ください。

#### 万一、異常が起きたら

##### 変な音・においがしたら、煙が出たら

- 電源を切る
- ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### ⚠️ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏電・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

#### ⚠️ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

#### ⚠️ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

#### 注意を促す記号



注意



火災



感電

#### 行為を禁止する記号



禁止



分解禁止

#### 行為を指示する記号



指示

## ⚠️ 危険 下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因となります。

湿気・ほこり・油煙・湯気の多い場所、火のそば・直射日光のあたるところ・車内など高温の場所で使用・保管・放置しない



禁止

## 付属以外のUSB Type-Cケーブルを使わない

充電するときは、必ず付属のUSB Type-Cケーブルを使用してください。破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。



禁止

## 本機またはUSBケーブルがぬれた状態でUSBプラグを絶対に挿入しない

ぬれた状態でUSBプラグを挿入すると、本機やUSBケーブルに付着した液体（水道水、海水、清涼飲料水など）や異物によるショートが発生し、異常過熱や故障の原因となります。



禁止

## 火の中に入れない



禁止

## 分解しない

故障や感電の原因となります。充電式電池の交換、内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご依頼ください。



分解禁止

## ⚠️ 警告 下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火によりやけどや大けがの原因となります。

## 道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となります。

- 自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機および携帯電話は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。
- 運転中に携帯電話の画面を注視しないでください。



禁止

## 周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しない

歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえなくなり危険です。また、本機は周囲の音を低減するノイズキャンセリング機能があるため、警告音なども聞こえにくくなります。踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しないでください。事故やけがの原因となります。



禁止

## 電池が漏液したり、異臭がする時には直ちに火気より遠ざける



指示

## 一般ごみ（不燃ごみ）と一緒に廃棄しない

火災や破裂の原因となることがあります。



禁止

## 内部に水や異物を入れない

本機は防水仕様ではありません。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

- 洗面所などの使用 水の入った洗面台や容器の中に落とさないようご注意ください。
- 雨や雪、湿度の多い場所での使用
- 汗をかく状況での使用 汗をかいた衣服のポケットに入れる水濡れの原因となる場合があります。



禁止

## 本機を布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



禁止

## ⚠️ 注意 下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

## 本機を航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



指示

## 本機を医療機器の近くで使わない

電波が心臓ベースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。



禁止

## 医療機器に近づけない

本製品は磁石を使用しているため、ベースメーカー、水頭症治療用圧迫可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。



禁止

## 本製品を磁気カードに近づけない

本製品は磁石を使用しています。磁気を利用したカード類を近づけると、カードの磁気が変化して使えなくなることがあります。



禁止

## 大音量で長時間聞くかない

大きな音で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響があります。本機につないでいるBluetooth機器によっては、通話時にハウリング現象がおきることがありますので、常に適度な音量を保つようにしてください。



禁止

## はじめから音量を上げない

突然大きな音が出て、耳を傷めることができます。音量は徐々に上げましょう。



禁止

## かゆみなど違和感があったら使わない

本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。



禁止

## 本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



禁止

## 本製品は、国内専用です

海外では国や地域によって電波使用制限があるため、本製品を使用した場合、罰せられることがあります。



指示

## ⚠️ 危険 下記の注意事項を守らないと液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明の原因となります。

### 充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本機内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。

## 本機を廃棄するときは



機器内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身で行はむ、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。(「ソニーの相談窓口」の連絡先は裏面に記載されています。)

## 静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期にヘッドホンを使用すると、耳にピリピリと痛みを感じることがあります。これはヘッドホンの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身につけていただくことにより影響が軽減されます。

## 温度上昇について

本機を充電中または、長時間お使いになると、本機の温度が上昇することがあります。故障ではありません。

## 無線機器について

### 周波数について

本製品は2.4 GHz帯の2,400.0 GHzから2,483.5 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してお使いください。

### 本機の使用上の注意事項

本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一本機と「他の無線局」と間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

2.4FH4/XX4

この無線製品は2.4 GHz帯を使用します。FH4は変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は40 mです。XX4はその他の変調方式を採用し、与干渉距離は40 mです。

## 無線機器の身体密着に関するご注意

本機と接続する携帯電話や無線機器の身体への装着に関して、詳しくは接続する機器の取扱説明書をご確認ください。

## 使用上のご注意

表紙の二次元コードやURLから、お客様に役立つ詳細なご注意や操作方法などが記載されたヘルプガイドにアクセスできます。

### BLUETOOTH®通信について

- 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。
- Bluetooth機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本機およびBluetooth機器の電源を切ってください。
  - 病院内／電車内の優先席付近／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所／自動ドアや火災報知機の近く

### 充電について

- 必ず付属のUSB Type-Cケーブルをご使用ください。


### 装着に関するご注意

- 本機は密閉度を高めていますので、強く押された場合や急に耳からはずした場合、鼓膜などを痛める危険があります。また、本機を装着したときに、振動板から音が生じる場合がありますが、故障ではありません。

### その他のご注意

- 有線接続時は必ず付属のヘッドホンケーブルを使用してプラグをしっかり挿してください。
- ドライバユニットに息を吹きかけないでください。
- 本機は力を加えたまま長時間放置すると、変形するおそれがあります。保管するときは、力を加えないようしてください。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ほかに疑問点や問題点がある場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

### シリアルナンバーラベルの位置



## 主な仕様

### ヘッドセット

#### 電源：

DC 3.85 V：内蔵充電式リチウムイオン電池  
DC 5 V：USB充電時

#### 許容動作温度：

0 °C ~ 40 °C

#### 質量：

約192 g

#### インピーダンス：

325 Ω(1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)  
31 Ω(1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)

#### 音圧感度：

108 dB/mW (有線接続時、POWER ON時)  
99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF時)

#### 再生周波数帯域：

7 Hz - 20 000 Hz (JEITA<sup>1)</sup>) (有線接続時、POWER ON時)

#### 同梱物：

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット(1)  
USB Type-C<sup>®</sup> ケーブル(USB-A - USB-C<sup>®</sup>)  
(約30 cm)(1)  
ヘッドホンケーブル(約1.2 m)(1)

1) JEITA規格による測定値です。

### 通信仕様

#### 通信方式：

Bluetooth標準規格 Ver.5.2

#### 出力：

Bluetooth標準規格 Power Class 1

#### 使用周波数帯域：

2.4 GHz帯(2,400.0 GHz - 2,483.5 GHz)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

### USB充電の推奨環境

#### 推奨のUSB ACアダプター

AC-UD20 (別売り)

#### 市販のUSB ACアダプター

出力電流0.5 A (500 mA)以上が供給可能な市販のUSB ACアダプター

#### パソコン

USB端子が標準装備されたパソコン

- すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。
- 自作パソコンは動作保証対象外です。

### 対応iPhone/iPod

iPhone SE (第3世代)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE (第2世代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone touch (第7世代)

※2022年5月 現在

## 商標について

- Apple、iPhone、iPodおよびiPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
- Bluetooth<sup>®</sup>マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニーグループ株式会社及びその子会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- USB Type-C<sup>®</sup>およびUSB-C<sup>®</sup>は、USB Implementers Forumの登録商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では<sup>TM</sup>、<sup>®</sup>マークは明記していません。

## ソニーの相談窓口のご案内

本製品についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、ホームページまたはソニーの相談窓口へ。

●相談窓口へお問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

- 型名
- ご相談内容：できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

ご質問の内容によっては、本機に接続される機器についてお問い合わせさせていただく場合があります。事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

型名：WH-CH720N

### お問い合わせ窓口

#### ●各種お問い合わせ(LINEやメールなど)

詳しくは以下のホームページをご覧ください。  
<https://www.sony.jp/support/inquiry.html>



#### ●電話でのお問い合わせ

【使い方相談窓口】  
フリーダイヤル：  
0120-333-020  
携帯電話一部のIP電話：  
050-3754-9577

【修理相談窓口】  
フリーダイヤル：  
0120-222-330  
携帯電話一部のIP電話：  
050-3754-9599

ガイドンスに沿って短縮番号「3 0 9」+「#」を押すと、担当窓口へおつなぎします。

FAX: (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社  
〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

### 製品のサポート登録(製品登録)のおすすめ

ソニーは製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るために、製品のサポート登録をおすすめしております。  
詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

<https://sony.jp/reg/hp/>



二次元コード読み取り機能をご利用ください。

### 製品のご登録についてのお問い合わせ

ソニーマーケティング(株) My Sony お客様窓口  
[www.sony.jp/msc/inquiry](http://www.sony.jp/msc/inquiry)

