

この文書について「製品」とは、本機またはその付属品を指しています。

サウンドバー

使用上のご注意／仕様・保証書



https://rd1.sony.net/help/ht/208283c/ja/

©2024 Sony Corporation
Printed in Malaysia



* 5 0 5 6 3 5 8 0 2 * (1)

BRAVIA Theatre Bar 9

本製品をご使用いただく前に、以下のURLより「ソフトウェア使用許諾契約書」を必ずお読みください。なお、この内容は、本製品に接続される別売スピーカーにも適用されます（ただし、当該別売スピーカーに使用許諾契約の定めが別途ある場合を除きます）。

URL：https://rd1.sony.net/help/ys/e/22/hh_zz/

この使用上のご注意／仕様には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**使用上のご注意／仕様およびヘルプガイド**をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。

保証書

持込修理

品名	サウンドバー
型名	HT-A9000

Sample

保証書は製品に同梱されている
使用上のご注意／仕様に印刷されたものをご使用ください。

お客様住所 お名前	電話	様
--------------	----	---

無料修理規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書記載の修理対応の種別（出張修理、持込修理、引取修理）を二確認の上、以下の要領でご依頼および本書（再発行しませんので、大切に保管してください）の提示・提出をお願いします。なお、受付窓口の種類は、(1)お買上げのお店、(2)お近くのソニーサービスステーション、(3)本書に記載の修理相談窓口の3種類です。

- 種別 受付窓口 保証書の提示・提出 注意事項
- 出張修理 (1)(2)(3) 出張修理担当者がお訪した際に提示 ※1 持込修理 (1)(2) 持参した製品の修理依頼の際に提示 ※2 引取修理 (3) 製品の引取時に指定業者へ提出 ※3
- ※1 難品、及び難品に準ずる遠隔地への出張修理となる場合、出張費用（実費）を申し受けます。
- ※2 (1) (2)への依頼が難しい場合は、(3)にご相談ください。
2. お客様の「要望」により、出張修理の種別について引取修理を、持込修理の種別について出張修理・引取修理を、引取修理の種別について出張修理を行う場合は、別途所定の料金を申し受けます。
3. 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。
- (1) 本書の「提示がない場合」(2) 本書にお買上げ日およびソニー特約店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合 (3) 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合 (4) 使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷 (5) 他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷 (6) お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷 (7) 火災・地震・風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（酸化ガスなど）、異常電圧などによる故障・損傷 (8) 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
4. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
5. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
6. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 故障によりお買上げの製品を使用できなくなったことによる損害については補償いたしません。
8. 記録媒体を搭載または使用する場合は、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償いたしません。
9. 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

修理メモ

* 本書はお客様に法律上の権利を制限するものではありません。

* 保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。 T02-6

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

定期的に点検する

設置時(1年)に一度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にはこりがたまっていないか、プラグがしっかりと差し込まれているか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本機や電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

- ①電源を切る
②電源プラグをコンセントから抜く
③ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に相談する

警告表示の意味

本書および製品には、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破損などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

火災 感電

行為を禁止する記号

禁止 分解禁止 接触禁止 ぬれ手禁止

行為を指示する記号

指示 スラッグをコンセントから抜く

警告

火災 感電

下記の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

内部に水や液体物を入れない

火災や感電の危険をさせるために、本機を水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、本機の上に花壇などのお水の入ったものを置かないでください。本機の上に、例えば火のついたローソクのような、火源物を置かないでください。

電源プラグは抜き差ししずいコンセントに接続する

本機は容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。電源コンセントに手が届かない場合は、本機のAC入力端子から電源コードを抜いてください。通常、本機の電源スイッチを切っただけでは、完全に電源から切り離せません。

湿気の多い場所に置いたり、通風孔をふさいだりしない

湿気やほこり、埃、油、汗、タバコや布類の上または本機を本機や組み込みキャビネットのような通気が妨げられる狭いところに設置しないでください。壁や家具に密着して置いて、通風孔をふさぐなど、自然放熱の妨げになるようなことはしないでください。過熱して火災や感電の原因となることがあります。

風通しの悪い所に置いたり、通風孔をふさいだりしない

湿気やほこり、埃、油、汗、タバコや布類の上または本機を本機や組み込みキャビネットのような通気が妨げられる狭いところに設置しないでください。壁や家具に密着して置いて、通風孔をふさぐなど、自然放熱の妨げになるようなことはしないでください。過熱して火災や感電の原因となることがあります。

電源プラグは抜き差ししずいコンセントに接続する

本機は容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。電源コンセントに手が届かない場合は、本機のAC入力端子から電源コードを抜いてください。通常、本機の電源スイッチを切っただけでは、完全に電源から切り離せません。

湿気の多い場所、油煙、湯気の多い場所や、直射日光のあたる場所には置かない

上記のような場所には置くこと、火災や感電の原因となることがあります。特に風呂場などは絶対に使用しないでください。

本機を開けたり、分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となることがあります。

雷が鳴りだしたら、本体や電源プラグに触れない

感電の原因となります。

本機を日本国外で使わない

交流100Vの電圧をお使いください。海外など、異なる電源電圧の地域で使用すると、火災・感電の原因となります。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけないよう火災や感電の原因となります。

警告

電池は幼児の手の届かない所に置く

電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。

電池は火の中に入れてはならない、加熱・分解・改造・充電しない、水でぬらさない、火のそばや直射日光のあたるところなど高温の場所で使用・保管・放置しない

破損したり、液が漏れたりしてけがや火の原因となることがあります。

指定以外で電池を使わない、新しい電池と使用した電池または種類の違う電池を混ぜて使わない

電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがや火の原因となることがあります。

十ーの向きを正しく入れる

十ーを逆にすると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがや火の原因となることがあります。

使い切ったときや、長期間使わないときは、電池を取り出す

電池を入れままだと、過放電により液が漏れ、けがや火の原因となることがあります。

遠隔操作について

スマートフォンによる以下の遠隔操作は、本体が見える位置からみ操作を行うことができます。

温度上昇について

使用中に本体の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。

無線機器の身体密着に関するご注意

本機と接続する携帯電話や無線機器の身体への装着に関して、詳しくは接続する機器の取扱説明書をご確認ください。

無線LAN部

通信方式 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

使用周波数帯域 2.4 GHz, 5 GHz

Bluetooth部

通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.2.5

使用周波数帯域 2.4 GHz帯(2.400 GHz ~ 2.483.5 GHz)

USB部(サービス専用)

FOR SERVICE端子 (タイプUSB×モーター)

HDMI部

端子 19ピン標準コネクタ (Type A)

一般

電源 AC 100 V, 50 Hz/60 Hz

消費電力 0W(待機時) / 62 W [ネットワーク/Bluetoothスタンバイがオフのとき] / 2.3 W以下 [ネットワーク/Bluetoothスタンバイがオフのとき] / 0.5 W以下 [シグナル(スループ)が「オフ」のとき、または「シグナル(スループ)」が「自動」でつないでいるテレビの電源がオフのとき]

最大外形寸法(約) (幅/高さ/奥行寸)

突起部除く サウンドバー：1300 mm × 64 mm × 113 mm

サウンドバー（壁掛け用ブラケット含む）：1300 mm × 65.4 mm × 123 mm

サウンドバー（フット含む）：1300 mm × 76.2 mm × 113 mm

質量(約)

サウンドバー：5.5 kg

サウンドバー（壁掛け用ブラケット含む）：5.8 kg

サウンドバー（フット含む）：5.5 kg

ワイヤレストランスミッター/レーザー部

通信方式 Wireless Sound Specification version 4.0

使用周波数帯域 5 GHz帯

同梱品

サウンドバー (1)

リモコン (1)

乾電池 (2)

壁掛け用プレート (1)

壁掛け用ブラケット (2)、ネジ (2)

フット (2)

HDMIケーブル (4K、8K伝送対応) (1)

テレビセンターピーカークーブル (1)

電源コード (1)

印刷物 (一式)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されています。

● 重要事項の記入および記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。

● 保証期間は、お買上げ日より年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

● この説明書とヘルプガイドをも一度ご覧になってお調べください。

● それでも具合が悪いときは

製品を開けずに、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。修理をご依頼の際は原因特定のため、ご使用中のケーブル類なども合わせてお持ちください。

保証期間中の修理は

● 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

● 保証期間経過後の修理は

● 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

● 当社では、本製品の補修用部品(製品の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後8年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります)をご了承ください。

部品の交換について

● この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

ソニーの相談窓口のご案内

本製品について不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、ホームページまたはソニーの相談窓口へ。

● 相談窓口へお問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

－ 型名

－ ご相談内容：できるだけ詳しく

－ お買上げ年月日

ご質問の内容によっては、本機に接続される機器についてお問い合わせさせていただく場合があります。事前にわかるところまでご確認ください。お知らせください。

お問い合わせ窓口

● 各種お問い合わせ(LINEやメールなど)

詳しくは以下のホームページをご覧ください。

https://www.sony.jp/support/inquiry/html

電話でのお問い合わせ

【使い方相談窓口】フリーダイヤル：0120-333-020

【修理相談窓口】フリーダイヤル：0120-222-330

携帯用電話：一部のパネル電話：050-3754-9577

【修理相談窓口】フリーダイヤル：0120-222-330

携帯用電話：一部のパネル電話：050-3754-9599

ガイドランスに沿って短縮番号「3 0 6」＋＃を押すと、担当窓口へおつながります。

FAX: (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区南1-1-1

COMPATIBLE WITH

dts x Dolby Vision

LDAC Dolby Atmos

Spotify

ライセンスについて

● 本製品には、弊社がその著作権者としてのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されており、当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。ライセンスに関して、内容ををご覧ください。お問い合わせは、お問い合わせ先へお問い合わせください。

https://rd1.sony.net/help/ht/s/24a/

● 本製品に含まれるソフトウェアは、GPL/LGPL およびソースコードの提供を伴うその他のライセンス条件のもとでライセンスされたソフトウェアが含まれています。GPL/LGPL 等に基づき、ソニーがライセンサーに提供されたソフトウェアのソースコードは以下のサイトからダウンロードできます。DVD-ROM等の有体媒体に記録されたソースコードと同等のものは、同じく以下のサイトのダウンロードも申し込み下さい。ソースコードの提供は本製品の最終出荷日から3年以内にご要望を頂いた場合に限りさせていただきます。

https://oss.sony.net/Products/Linux/

なお、ソースコードの提供についてはお問い合わせは御遠慮ください。

● Spotifyのソフトウェアには下記のサウンドバーライセンスが適用されます。

https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

● Dolby、Dolby Vision、Dolby Atmos、及びDolby Digitalの記号はドルビーラボラトリーズライセンスプログラム（以下「プログラム」）の登録商標です。ドルビーラボラトリーズの実施権に基づき製造されています。非公開機密著作物。著作権 © 2022 Dolby Laboratories. 非許複製。

● DT'sの特許については、http://patents.dts.comをご覧ください。

本製品はDTS社、またはDTSライセンスミテッドからの実施権に基づき製造されています。DTS、DTS-X、およびDTS:Xの記号は、米国および他の国々で登録されたDTS社の登録商標または商標です。© 2021 DTS, Inc. 非許複製。

● 第三者が提供するサービスは予告なく、変更・停止・終了することがあります。ソニーは、そのような事態に対していかなる責任も負いません。

使用上のご注意

● 付属の電源コードは本機専用です。他の機器ではご使用になれません。

● 長時間使用しない場合はコンセントから電源コードを抜いてください。電源コードをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずプラグを握って抜いてください。

● 電源コードが傷んだ場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に交換をご依頼ください。

取り扱いについて

● 電源器具のそばは、直射日光の当たる場所、ほこりの多いところ、強い振動のあるところには本機を置かないでください。故障の原因になる場合があります。

● 特殊な塗料、ワックス、油剤、溶剤などが塗られている床に本機を置くこと、床に染色、染みなどが残る場合があります。

● 本機のスピーカーは、防湿型ではありません。本機の上や近くに磁気を利用したカード類は置かないでください。

● 本機の周りにテレビ以外の金属物を置かないでください。無線機器に影響が出る場合があります。

本機のお手入れのしかた

● フロアリング(床)部分に付着したほこりや汚れは、柔らかい布巾を使用し軽く力を取り除いてください。- 爪などを使って汚れを引っ掻いたり、過度の力を加えたり、布巾をゆるめる恐れがあります。- クリーニングブラシなどは付属品によっては布巾を傷める場合がありますので、使用しないでください。- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を少し含まれた柔らかい布で拭いた後に、乾いた柔らかい布で拭いてください。

● 中性以外の洗剤やクリーナーを使用すると、色落ちや生地傷みの原因となる場合があります。

● キャビネットは、中性洗剤を少し含まれた柔らかい布で拭いてください。研磨剤、クレンザー、アルコールやベンジンなどの溶剤は使わないでください。

BLUETOOTH®通信について

● 本機と接続するBLUETOOTH機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。

● BLUETOOTH機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因となりますので、次の場合では本機およびBLUETOOTH機器の電源を切ってください。

－ 病院内/電線内の優先席付近/ガリソンスタンドなど引火性ガスの発生する場所/自動ドアや火災報知機の近く

無線LAN部

通信方式 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

使用周波数帯域 2.4 GHz, 5 GHz

Bluetooth部

通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.2.5

使用周波数帯域 2.4 GHz帯(2.400 GHz ~ 2.483.5 GHz)

USB部(サービス専用)

FOR SERVICE端子 (タイプUSB×モーター)

HDMI部

端子 19ピン標準コネクタ (Type A)

一般

電源 AC 100 V, 50 Hz/60 Hz

消費電力 0W(待機時) / 62 W [ネットワーク/Bluetoothスタンバイがオフのとき] / 2.3 W以下 [ネットワーク/Bluetoothスタンバイがオフのとき] / 0.5 W以下 [シグナル(スループ)が「オフ」のとき、または「シグナル(スループ)」が「自動」でつないでいるテレビの電源がオフのとき]

最大外形寸法(約) (幅/高さ/奥行寸)

突起部除く サウンドバー：1300 mm × 64 mm × 113 mm

サウンドバー（壁掛け用ブラケット含む）：1300 mm × 65.4 mm × 123 mm

サウンドバー（フット含む）：1300 mm × 76.2 mm × 113 mm

質量(約)

サウンドバー：5.5 kg

サウンドバー（壁掛け用ブラケット含む）：5.8 kg

サウンドバー（フット含む）：5.5 kg

ワイヤレストランスミッター/レーザー部

通信方式 Wireless Sound Specification version 4.0

使用周波数帯域 5 GHz帯

同梱品

サウンドバー (1)

リモコン (1)

乾電池 (2)

壁掛け用プレート (1)

壁掛け用ブラケット (2)、ネジ (2)

フット (2)

HDMIケーブル (4K、8K伝送対応) (1)

テレビセンターピーカークーブル (1)

電源コード (1)

印刷物 (一式)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されています。

● 重要事項の記入および記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。

● 保証期間は、お買上げ日より年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

● この説明書とヘルプガイドをも一度ご覧になってお調べください。

● それでも具合が悪いときは

製品を開けずに、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。修理をご依頼の際は原因特定のため、ご使用中のケーブル類なども合わせてお持ちください。

保証期間中の修理は

● 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

● 保証期間経過後の修理は

● 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

● 当社では、本製品の補修用部品(製品の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後8年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります)をご了承ください。

部品の交換について

● この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

ソニーの相談窓口のご案内

本製品について不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、ホームページまたはソニーの相談窓口へ。

● 相談窓口へお問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

－ 型名

－ ご相談内容：できるだけ詳しく

－ お買上げ年月日

ご質問の内容によっては、本機に接続される機器についてお問い合わせさせていただく場合があります。事前にわかるところまでご確認ください。お知らせください。

お問い合わせ窓口

● 各種お問い合わせ(LINEやメールなど)

詳しくは以下のホームページをご覧ください。

https://www.sony.jp/support/inquiry/html

電話でのお問い合わせ

【使い方相談窓口】フリーダイヤル：0120-333-020

【修理相談窓口】フリーダイヤル：0120-222-330

携帯用電話：一部のパネル電話：050-3754-9577

【