

**SONY®****充電式ニッケル水素電池専用 充電器****取扱説明書**

お買い上げいただきありがとうございます。

**注意** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

**BCG-34HH**

© 2012 Sony Corporation Printed in China

**主な特長**

- ・単3形、単4形のソニー充電式ニッケル水素電池(Ni-MH)を2本、もしくは4本同時に充電できます。
- ・充電表示ランプ付
- ・電源プラグ収納式
- ・海外でも使えます。(AC100-240 V対応)但し、行先(国)の仕様に合わせたアダプタープラグが必要となります。

**主な機能****保護タイマー機能**  
一定の時間を過ぎると自動的に充電をストップします。**安全のために**

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐためには次のことを必ずお守りください。

**安全のための注意事項を守る****本文の注意事項をよくお読みください。****故障したら使わない**

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。

**寿命について**

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

**万一、異常が起きたら**

- ・煙が出たら
- ・変なにおいがしたら
- ・内部に水などが入ったら
- ・内部に異物が入ったら
- ・本機を落としたり、破損したときは

→ ①コンセントから抜く  
②ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へ問い合わせする**警告表示の意味**

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。  
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**危険**



取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負うことがあります。かつその切迫の度合いが高い内容です。

**警告**

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容です。

**注意**

取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容です。

**注意を促す記号****行為を禁止する記号****水ぬれ禁止****行為を指示する記号****スライドをコンセントから抜く****充電器についての安全上のご注意**

お買い上げ時の充電式電池や長い間使わなかった充電式電池は充分に充電されないことがあります。この場合は、2~3回充放電を繰り返すことで充分に充電されるようになります。

充電中に充電器や充電式電池の温度が高くなることがあります。異常ではありません。

特に充電完了直後は温度が高くなりますので、取り扱いにご注意ください。

**充電式電池のご使用について**

使用機器によっては、充電式ニッケル水素電池が使用できない場合があります(時計、リモコン、ストロボなど)。使用機器の説明書をご確認ください。

**寿命について**

正しく充電しても使用時間が著しく短くなつたときは寿命です。新しい充電式電池と交換してください。

**充電器を海外旅行者用の「電子式変圧器」に接続しない**

正しく充電しても使用時間が著しく短くなつたときは寿命です。新しい充電式電池と交換してください。

**分解や改造をしない**

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

**水に入れたり、濡らしたりしない**

本体にビンなどの金属を差し込まない

**必ず指定された電源で使用する**

一度充電した充電式電池を再度連続して充電しない

**コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない**

一度充電した充電式電池を再度連続して充電しない

**コンセントと電源プラグの間に、ほこりがたまっているか定期的に点検する**

一度充電した充電式電池を再度連続して充電しない

**スライドをコンセントから抜く**

一度充電した充電式電池を再度連続して充電しない

**充電式ニッケル水素電池についての安全上のご注意**

使いかたを誤ると、液漏れ・発熱・発火・破裂によりやけどやけがの原因となります。

**保証書について**

この充電器には保証書が添付されています。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

**修理相談窓口**

フリーダイヤル ..... 0120-333-020  
携帯電話・PHS・一部のIP電話 ..... 050-3754-9577

**アフターサービス**

調子が悪いときは  
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

**それでも具合の悪いときは**

ソニーの相談窓口、お近くのサービスステーションまたはお買い上げ店にご相談ください。

**保証期間中の修理は**

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

**保証期間経過後の修理は**

保証期間経過後の修理についてはソニーの相談窓口へお問い合わせください。

**部品の保有期間について**

当社では、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

**注意**

使用機器に容量、種類、铭柄の違う充電式電池や、新旧の充電式電池を混用しない。

強い衝撃を与えたとき、投げつけたりしない。

機器に2本以上使用するときは、同時に充電した充電式電池を使用する。

使用しないときは、機器から取りはずす。

水や海水などにつけて濡らさない。

充電を繰り返した充電式電池と新しい充電式電池を混ぜて使用しない。

**保証書とサービス**

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。  
<http://www.sony.jp/support>

**使い方相談窓口**

フリーダイヤル ..... 0120-333-020  
携帯電話・PHS・一部のIP電話 ..... 050-3754-9577

**修理相談窓口**

フリーダイヤル ..... 0120-222-330  
携帯電話・PHS・一部のIP電話 ..... 050-3754-9599


# の使いかた

はAC100-240V対応です。  
の仕様に合わせたアダプタープラグが必要となります。



の充電式電池の廃棄について  
ニッケル水素電池は、リサイクルできます。不要になったニッケル水素電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを巻いて、イクル協力店へお持ちください。  
リサイクル・リサイクルおよびリサイクル協力店について  
団法人JBRCホームページ  
[www.jbrc.com](http://www.jbrc.com)を参照してください。


充電式




単3形・単4形組み合わせ：  
2本または4本を同時に充電できます。2本のみを充電する場合はAスロットまたはBスロットに寄せた位置に入れて充電してください。各スロットでは1本の単3形電池

充電表示ランプが

- 満過したら、充電表示ランプが点灯している場合は、電源コードをコンセントから抜いて充電式電池を交換してください。




充電さ  
ことで  
●デジタ  
影、ズ-  
枚数が




# 使いかた

- 充電池を装着しないでください。  
式電池の温度が高くなることか  
に充電完了直後は温度が高くな  
から充電式電池を取り出すこ



ソーラーケル水素電池の使用時間が短



さら

因	処置の方法
素電池の寿命が長く、充電している	新しいニッケル水素電池に交換する
素電池の入っている	ニッケル水素電池を多く入れる
素電池の接続端子が汚れている	ニッケル水素電池と充電器本体の接続端子の汚れを取り除く
素電池および充電器の端子が汚れている	電源プラグの端子を除く 別のコンセントに接続する
素電池にメタルアーチが発生している	ニッケル水素電池を切ってから洗浄する
素電池の寿命が短い	数回充放電を繰り返しても改善されない場合は新しいニッケル水素電池に交換する
素電池の特徴を直後はあります	少したってがいい。水素電池を見直す

ソニーの相

# 保證書

- |  |             |  |
|--|-------------|--|
| お買上げ日  |             | 平成- <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 |
| 本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様様にて記入の上、修理をお申付けください。  |             |  |
| ソニー特約店   |             |  |
| <p>お問合せ先：修理相談窓口<br/> <b>0120-222-330</b><br/>         フリーダイヤル<br/>         (携帯電話・PHS・一部のIP電話からは、050-3754-9599)</p> <p>ホームページ：<a href="http://www.sony.jp/support/">http://www.sony.jp/support/</a></p> <p>ソニーマーケティング株式会社<br/>         東京都港区港南1-7-1 ☎108-0075</p> |             |  |
| 保証期間   | お買上げの日から 1年 |  |
| お客様住所<br>お名前   | 電話          | - - 様  |
| T01-4  |             |  |

持込修

年 月  
（記載）で無料修理を行うことをお約束し、  
から記期間中に故障が発生した場合は、  
修理をお申付けください。

会員登録