

**USB出力機能付きポータブル電源セット****取扱説明書**

お買い上げいただきありがとうございます。

△注意 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでもご覧になる場所に必ず保管してください。

**CP-A2LA、CP-A2LAS**

© 2012 Sony Corporation Printed in China

本充電器セットには以下の機器が含まれています。

- AC入力部
- USB出力部(充電式リチウムイオン電池内蔵タイプ)

**主な特長・機能****持ち運び可能なUSB出力部**

AC入力部でUSB出力部を充電後、USB出力部だけを持ち運んで外出先でもお使いの機器(携帯音楽プレーヤー、ゲーム機や携帯電話、スマートフォンなど)を給電できます。USB出力部は約500回\*充電できます。

弊社試験結果に基づく目安です。機器及び使用条件により、実際の利用可能回数は異なります。

**②種類の給電モード**

お使いの機器に応じて、給電モードを切り換えることができます。

**③充電時にUSB通信を行う機器に対応**

USB通信を行い、充電を開始する機器に対しても給電できます。

**④高容量の充電式リチウムイオン電池(typ. 4000mAh)を内蔵****⑤同時に2つの機器への給電が可能****⑥AC入力部の海外対応(AC 100 V ~ 240 V)****⑦USB出力部の安全機能**

- 過充電防止機能
- 保護タイマー
- 異常温度感知機能

**安全のために**

ソニー製品は安全に充分考慮して設計されています。しかし、電気製品は、間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になる可能性があるため危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

**安全のための注意事項を守る**

本文の注意事項をよくお読みください。

**故障したら使わない**

動作の異常や破損に気付いた場合には、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。

**万一、異常が起きたら**

- 煙が出たら
- 変なにおいがしたら
- 内部に水などが入ったら
- 内部に異物が入ったら
- 本機を落としたり、破損したときは

- ① コンセントおよび、お使いの機器から電源プラグ、充電用USBケーブルを抜く  
② ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へ問い合わせる

**警告表示の意味**

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**△危険**

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり、かつその切迫感が高い内容です。

**△警告**

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

**△注意**

取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物の損害の発生が想定される内容です。

**注意を促す記号**

- 注意
- 行為を指示する記号
- 行為を禁止する記号

**行為を禁止する記号**

- 禁止
- 分解禁止
- 水ぬれ禁止
- ねれ手禁止

**製品全般についてのご注意**使う方を誤ると、**漏液れ・発熱・発火・破裂**により**けが・失明**の原因になります。

また、誤飲などをさけるため、下記のことを必ずお守りください。

**△危険****ショート(短絡)させない**

本体および、USBポート、AC入力部とUSB出力部の接続端子にピンなどの金属を差し込まない。

→ 禁止

**充電器を海外旅行者用の「電子式変圧器」に接続しない**

→ 禁止

**分解や改造をしない**

→ 禁止

**火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない**

→ 禁止

**水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹼水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない**

→ 水ぬれ禁止

**火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で使用、保管しない**

→ 禁止

**また、布団、毛布、バック内など風通しの悪い環境では使わない**

→ 禁止

**△警告****USB出力部をAC入力部以外のACアダプタ等で充電しない**

→ 禁止

**子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない**

→ 禁止

**AC入力部とUSB出力部を接続する場合、ゆびをはさまないように接続する**

→ 注意

**本体をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落させるなどの衝撃や力をあたえない**

→ 禁止

**電源プラグは根元まで確実に差し込む**

→ 注意

**濡れた手で電源プラグにさわらない**

→ ぬれ手禁止

**電源プラグを破損させない**

→ 禁止

**必ず指定された電源(AC 100 V ~ 240 V)で使用する**

→ 注意

**コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない**

→ 禁止

**△注意****充電するときは、周囲の温度が0°C~35°C****の範囲内で使用する**

ただし、充電式リチウムイオン電池の性能を充分に発揮させるためには、周囲の温度が10°C~30°Cでの充電をおおすすめします。

**湿気やほこりの多いところで、使用、保管しない**

→ 禁止

**使用後や使用しないときはコンセントから抜く**

→ 禁止

**不安定な場所に置かない**

→ 禁止

**充電時間以上の充電はしない**

→ 禁止

**異常や不具合と思われたときは電源プラグをコンセントから抜く**

→ 禁止

**コンセントと電源プラグの間、USBポートの中、AC入力部とUSB出力部の接続端子にほこりがたまっているか、定期的に点検する**

→ 注意

**USB出力部の充電時には、AC入力部の接続端子の接続方向を確認して接続する**

→ 注意

**接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない**

→ 禁止

**保証書とサービス****保証書について**

- この製品は保証書が添付されていますので、所定事項の記入および記載内容をお確かめください。大切に保存してください。
- 保証期間は1年です。

**アフターサービス****調子が悪いときは**

この説明書を一度ご覧になってお調べください。

**それでも調子の悪いときは**

ソニーの相談窓口、お近くのサービスステーションまたはお買い上げ店にご相談ください。

**保証期間中の修理は**

保証期間内の修理は、ご使用の機器が故障した場合に限り、原則として修理料金が無料となります。

**保証期間経過後の修理は**

保証期間経過後の修理についてはソニーの相談窓口へお問い合わせください。

**部品の保有期間にについて**

当社では、ご購入された日より1年間は、必要な部品を販売するため必要な部品を、製造打ち切り後も年間保有しています。ただし、故障の状況その他のことにより、修理に代えて部品交換をする場合がありますのでご了承ください。

よくあるお問い合わせ、質問や修理などの問い合わせはホームページをご活用ください。

http://www.sony.jp/support

修理料金

修理料金