



画面モード

④ 操作方法は「本機の設定を変更する」(53ページ)をご覧ください。

設定したいこと	項目	項目説明
設定対象	共通	すべての入力画面に共通の設定ができます。
	現在の選択入力画面名称	以下の入力画面で個別に設定ができます。 地上デジタル、BSデジタル、CSデジタル、HDMI、ビデオ、ビデオ(ネットワーク)
ワイド切換	ワイドズーム／ ノーマル／フル／ ズーム／字幕入	お好みの画面モードに切り換えられます。[オートワイド]を[切]に設定しておくとお好みの画面モードに固定できます(④103ページ)。 ご注意 番組情報が表示されているときや視聴している番組によっては、ワイド切換ができないことがあります。
オートワイド	入 切	[入]を選ぶと、画像を検出して最適な画面モードに自動で切り換えます。 ご注意 <ul style="list-style-type: none">本機を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどに置き、画面モード切り換え機能等を利用して画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。ワイド映像でない従来の4:3の映像を、ワイドズームモードを利用してテレビの画面いっぱいに表示させてご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えたりします。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像はノーマルモードでご覧になれます。オートワイド[入]のときは、CMが入ったり番組が変わったりするときなどに、画面サイズが変わって不自然に見えたり、変わるまでに数秒間かかったりすることがあります。HDMIケーブルでつないだ機器の録画または出力の設定によっては、動作が異なることがあります。つないだ機器側の設定を確認してください。
4:3映像	ワイドズーム／ ノーマル／切	[オートワイド]が[入]のときに4:3映像をどのように表示するか選べます。標準テレビ信号のときのみ設定できます。
表示領域	標準	推奨の表示領域になります。
	-1 / -2	オリジナルの映像の画欠けを見えなくします。 画面の周辺が欠けたり周辺のノイズが気になる場合は、[-1]または[-2]に設定してください。
	+1	オリジナルの画サイズで表示されます。 HDMI入力(1125i(1080i)、1125p(1080p))で[ワイド切換]が[フル]でのみ設定できます。
画面位置調整	縦	画面の位置を上下に調整できます。 標準テレビ信号の[ズーム]と[字幕入]でのみ設定できます。
	横	画面の位置を左右に調整できます。 標準テレビ信号のときのみ設定できます。
縦サイズ		画面のサイズを上下に調整できます。 標準テレビ信号の[ワイドズーム]と[ズーム]、[字幕入]でのみ設定できます。