

モニターアクセサリ対応表

		マスターモニター				ピクチャーモニター							ピクチャーモニター (ベーシックモデル)		
		BVM- HX310	BVM- X300	BVM- E251	BVM- E171	PVM- X550	PVM- A250	PVM- A170	LMD- A240	LMD- A220	LMD- A170	LMD- 941W	LMD- B240	LMD- B170	LMD- 2110W
モニターコントロールユニット	BKM-17R ¹⁾	○ ³⁾	○ ^{3) 4)}	○	○	○ ³⁾	○ ⁶⁾	○ ⁶⁾	○ ⁶⁾	○ ⁶⁾	○ ⁶⁾	○ ⁶⁾	-	-	-
モニターコントロールユニット	BKM-16R ^{1) 2)}	○ ³⁾	○ ^{3) 4)}	○	○	○ ³⁾	○ ⁶⁾	○ ⁶⁾	○ ⁶⁾	○ ⁶⁾	○ ⁶⁾	○ ⁶⁾	-	-	-
HD/SD-SDI入カアダプター	BKM-341HS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
コントローラーアタッチメントスタンド	BKM-37H	-	-	○ ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コントローラーアタッチメントスタンド	BKM-38H	-	-	○ ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コントローラーアタッチメントスタンド	BKM-39H	-	-	-	○ ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プロテクションキット	BKM-PL17	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
プロテクションキット	BKM-PP17	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
プロテクションキット	BKM-PP25	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
マウンティングブラケット	MB-L17	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
マウンティングブラケット	MB-P17	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
マウンティングブラケット	MB-L22	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○ ⁷⁾	-	-	-
マウンティングアタッチメント	MB-529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
マウンティングアタッチメント	MB-532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
マウンティングブラケット	MB-531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
マウンティングブラケット	MB-535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENGキット	VF-510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
モニタースタンド	SU-561	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-
モニターインターフェースケーブル	SMF-700 ²⁾	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モニターインターフェースケーブル	SMF-17R20	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) 使用できる機能は、モニター本体に実装されている機能に限ります。

2) 生産完了品。

3) BVM-HX310、BVM-X300、PVM-X550の一部の機能は、1～9のファンクションキーに割り当てることができます。

4) BVM-X300 Ver.1.1以降で対応。

5) BKM-37H / 38H / 39Hは、製品コード末尾/3以降が対応しています。BKM-16Rをモニターに接続する場合、別途SMF-700が必要です。

6) 使用できる機能には制限があります。

7) 製品コード末尾/1以降が対応しています。