

	いつも持ち歩く 《スタイル》		遊びをモバイルする 《音楽・映像》		毎日をスマートにする 《手帳機能》
▶ トップページ ▶ 各部名称 ▶ 主な仕様 ▶ アクセサリー					

このページを印刷するには[こちら](#) (スリント用PDF)

センタージョグダイヤルをはじめ、ボタンひとつひとつの位置にまで。
行きわたる、こだわりの使いやすさ。

PEG-TJ37

■ 正面



■ 背面



■ 天面

■ 右側面



■ 底面

インターフェイスコネクタ





レンズシャッター開閉スイッチ

POWER/HOLD
スイッチ



キャプチャーボタン

画面の明るさは外部の光量により異なって見える場合があります。
画面はハメコミ合成です。
画像はスチル写真によるイメージです。



いつも持ち歩く
《スタイル》



遊びをモバイルする
《音楽・映像》



毎日をスマートにする
《手帳機能》

▶ トップページ

▶ 各部名称

▶ 主な仕様

▶ アクセサリー