

MUSICMATCH™ Jukebox

音楽CDの再生や作成を行ったり、Windows Mediaフォーマットなどのコンピューター用音楽ファイルを作成することができるデジタル音楽プレイヤー／エンコードソフトウェアです。なお、本バージョンではDVDディスクへの書き込みに対応していません。DVDディスクに音楽ファイルを書き込むときは、「RecordNow DX」をお使いください。* ご使用のバージョンによっては、初期状態のスキン（画面の外観）が下の画面例と異なることがあります。

CDを再生するには

音楽CDをドライブにセットし、Playerの[CD]をクリックする。
自動的に再生が始まります。

インターネットラジオを聞くには

1 インターネットラジオのモードに切り替える。

2 放送局を選択する。

クリック

クリックして局を選択
クリックして番組を聞く

音楽CDから音楽ファイルを作るには

1 Recorderを表示する。

2 曲を選択してエンコードする。

音楽CDをセットし、クリック
曲の選択
クリックして、エンコード開始

音楽ファイルを再生したりCDに書き込むには

1 ハードディスク内の音楽ファイルを検索する。

2 表示される内容に従い、Libraryに音楽ファイルを追加する。

3 音楽ファイルを再生する。

プレイリストに登録された曲が、順に再生されます。

4 プレイリストの曲をCDに書き込むときは、[書き込み]をクリックする。

スキンの変更について

[オプション]メニューの[スキンの変更]で、MUSICMATCH Jukeboxのスキンを変更できます。[オプション]メニューの[スキンのダウンロード]を選択すると、インターネット上からいろいろなスキンをダウンロードできます。

Simple Backup

パソコンのデータをCDやDVDディスクに書き込んでバックアップを行うためのソフトウェアです。ファイルを選択してバックアップするだけでなく、ハードディスクの内容をすべて保存することができるため、お使いのパソコンをバックアップした状態に簡単にリストア（復元）できます。

Simple Backupのおもな機能

各項目を選択して表示されるウィザードに従って操作するだけで、簡単にデータをバックアップしたりリストアしたりできます。

A. フルシステムバックアップ
OSやインストールしたソフトウェアも含め、ハードディスクに保存されている内容をすべてバックアップできます。

B. カスタムバックアップ
指定したファイルだけをバックアップできます。

C. 障害回復ディスクケット
フルシステムリストアを行うときに使用する、障害回復ディスクを作成します。

D. フルシステムリストア
バックアップしておいたすべてのデータを、バックアップを行った時点の状態に復元できます。

E. カスタムリストア
バックアップしておいたデータから任意のデータを復元できます。

F. ホームページ
本ソフトウェアの製品情報のホームページが表示されます。

PowerDVD XP

DVD-Video、音楽CD、ビデオCDなど再生できるDVDビデオ再生ソフトウェアです。可変速再生、マルチangler／マルチ言語／マルチ字幕などに対応しています。また、気に入ったシーンのスナップショットやA-B点間リピート、デジタルズームなど、多彩な機能を提供します。

ご注意

PowerDVD XPをインストールして初めて起動したとき、DVD-Videoのリージョンコード（再生地域の番号）を指定するダイアログが表示されます。リージョンコードは5回以上変更できませんのでご注意ください。詳しくは、PowerDVD XPのユーザーズガイドをご覧ください。

PowerDVD XPの操作パネルとおもな機能

A. シンプル／アドバンス操作パネル切替え

B. 再生操作

C. ボリューム調整

D. 設定変更

E. 画面サイズ切替え

F. 字幕切替え

G. 音声切り替え

H. スナップショット

[設定]ダイアログの[操作パネル]タブで、操作パネルのデザイン（スキン）を変更できます。標準で変更できるデザインは、次のとおりです。

• 'Epiphany XP'

• 'Neo XP'

• 'Oscar XP'

• 'CyberLink'

MyDVD

DVDビデオを作成できるオーサリングソフトです。メニュー画面の設定やスライドショーの追加などが簡単に実行できるので、手軽にDVD-VideoやVideo CDを作成できます。また、MyDVDと一緒にインストールされる編集ソフトウェア「ShowBiz」を使用して、映像素材を編集することもできます。

DVカメラの映像をCD/DVDに直接書き込むには

1 映像をCD/DVDに書き込む画面を表示する。

メディアを選択

クリック

2 書き込み条件を指定する。

メニュー画面のスタイルの指定

プロジェクト名（メニュータイトル）の指定

書き込み先メディアの指定

指定後にクリック

映像を書き込む。

DVカメラを操作し、必要な画面を表示

CD/DVDディスクへの書き込み開始

オリジナルビデオディスクを作成するには

1 ビデオを新規作成する画面を表示する。

メディアを選択

クリック

この画面のおもな機能

- A. スタイルの編集
メニュー画面のスタイルを変更します。
- B. ビデオを編集
「ShowBiz」を起動して、素材の映像を編集できます。
- C. タイトル
クリックして内容を修正できます。
- D. 書込み
ディスクへの書き込みを開始します（手順⑥）。
- E. プレビュー
ディスクに書き込まれる内容を確認できます（手順⑤）。
- F. 取り込まれた素材（チャプター）
ダブルクリックして、素材の映像をトリミングできます（手順③）。
- G. サブメニューの追加
サブメニュー ボタンを追加します。
- H. スライドショーの追加
メニューにスライドショーを追加できます（手順④）。

3 素材（チャプター）をダブルクリックしてトリミングする。

3 [スライドショーの追加]をクリックし、画像を追加する。

5 [プレビュー]をクリックして内容を確認する。

6 [書き込み]をクリックし、CD/DVDディスクに書き込む。