



入力B端子やビデオ端子を使用する場合は、カバーを開く。カバーを押して、右へロックされるまでスライドさせる。カバーを閉じるときは、カバーを押すとロックがはずれるので左へスライドさせる。

- INPUT A (入力A) 端子(HD D-sub 15 ピン、凹)
- AC IN(電源コンセント)
- AUDIO(音声) 端子(ステレオミニジャック)(INPUT A/B 共通)
- USB 端子(USB プラグ、アップストリーム用、4 ピン)
- VIDEO IN(ビデオ入力) 端子
 - ・S VIDEO(S映像) 端子(ミニDIN 4 ピン)
 - ・VIDEO(映像) 端子(ピンジャック)
 - ・AUDIO(音声) 端子(ステレオミニジャック)
- INPUT B (入力B) 端子(HD D-sub 15 ピン、凹)
- REMOTE RS-232C 端子(D-sub 9 ピン、凹)
- OUTPUT(出力) 端子
 - ・MONITOR(モニター) 端子(HD D-sub 15 ピン、凹)
 - ・AUDIO(音声) 端子(ステレオミニジャック)