

メモリー ナンバー	プリセット信号		fH (kHz)	fV (Hz)	同期
1	ビデオ/60Hz	60Hz	15.734	59.940	—
2	ビデオ/50Hz	50Hz	15.625	50.000	—
3	480/60i	480/60i	15.734	59.940	S on G/Y
4	575/50i	575/50i	15.625	50.000	S on G/Y
5	480/60p	480/60p (倍速NTSC)	31.470	60.000	S on G/Y
6	575/50p	575/50p (倍速PAL)	31.250	50.000	S on G/Y
7	1080/60i	1035/60i,1080/60i	33.750	60.000	S on G/Y
8	1080/50i	1080/50i	28.130	50.000	S on G/Y
10	720/60p	720/60p	45.000	60.000	S on G/Y
11	720/50p	720/50p	37.500	50.000	S on G/Y
21	640×350	VGAモード1	31.469	70.086	H-正 V-負
22		VGA VESA 85Hz	37.861	85.080	H-正 V-負
23	640×400	PC9801ノーマル	24.823	56.416	H-負 V-負
24		VGAモード2	31.469	70.086	H-負 V-正
25		VGA VESA 85Hz	37.861	85.080	H-負 V-正
26	640×480	VGAモード3	31.469	59.940	H-負 V-負
27		Macintosh 13"	35.000	66.667	H-負 V-負
28		VGA VESA 72Hz	37.861	72.809	H-負 V-負
29		VGA VESA 75Hz	37.500	75.000	H-負 V-負
30		VGA VESA 85Hz	43.269	85.008	H-負 V-負
31	800×600	SVGA VESA 56Hz	35.156	56.250	H-正 V-正
32		SVGA VESA 60Hz	37.879	60.317	H-正 V-正
33		SVGA VESA 72Hz	48.077	72.188	H-正 V-正
34		SVGA VESA 75Hz	46.875	75.000	H-正 V-正
35		SVGA VESA 85Hz	53.674	85.061	H-正 V-正
36	832×624	Macintosh 16"	49.724	74.550	H-負 V-負
37	1024×768	XGA VESA 60Hz	48.363	60.004	H-負 V-負
38		XGA VESA 70Hz	56.476	70.069	H-負 V-負
39		XGA VESA 75Hz	60.023	75.029	H-正 V-正
40		XGA VESA 85Hz	68.677	84.997	H-正 V-正
41	1152×864	SXGA VESA 70Hz	63.995	70.019	H-正 V-正
42		SXGA VESA 75Hz	67.500	75.000	H-正 V-正
43		SXGA VESA 85Hz	77.487	85.057	H-正 V-正
44	1152×900	Sunmicro LO	61.795	65.960	H-負 V-負
45	1280×960	SXGA VESA 60Hz	60.000	60.000	H-正 V-正
46		SXGA VESA 75Hz	75.000	75.000	H-正 V-正
47	1280×1024	SXGA VESA 60Hz	63.974	60.013	H-正 V-正
48		SXGA VESA 75Hz	79.976	75.025	H-正 V-正
49		SXGA VESA 85Hz	91.146	85.024	H-正 V-正
50	1400×1050	SXGA+60Hz	65.317	59.978	H-負 V-正
55	1280×768	WXGA 60Hz	47.776	59.870	H-負 V-正
56	1280×720	WXGA 60Hz	44.772	59.885	H-負 V-正
60	1360×768	1360×768/60	47.720	59.799	H-負 V-正
61	1440×900	1440×900/60	55.935	59.887	H-負 V-正
63	1280×800	1280×800/60	49.702	59.810	H-負 V-正

ご注意

- ・上記記載のプリセット信号以外の信号を入力した場合、画像を正しく表示できないことがあります。
- ・SXGA+信号を入力した場合、画像がスクリーンからはみ出してしまうことがあります。その場合、画像のまわりに黒い部分が映っていない信号を入力し、接続しているケーブルの抜き差しをするか、INPUTキーを押して再度入力信号を選んでください。
- ・パネル解像度と異なる入力信号では、入力信号そのままの解像度での表示はされず、文字や罫線の太さなどが不均一になる場合があります。