



- S VIDEO(S映像)端子
- VIDEO(映像)端子
- AUDIO(音声)端子
- AUDIO INPUT LEVEL(- 10/ - 2/ + 4) オーディオ入力レベル調整)スイッチ
- COMPONENT OUT(コンポーネント出力)端子
- HDMI OUT端子
- 電源スイッチ
- RESET(リセット)ボタン
- AC IN(AC電源入力)端子
- HDV/DV端子(6ピン)
- CONTROL S(コントロールS入力)端子
- LANC(ランク)端子